Contents

Ena	lish

Français

Deutsch

Italiano

Español

Português

Nederlands

Norsk

Dansk

Svenska

Suomi

Русский

Polski

Magyar

Čeština

Slovenčina

Slovenski

Hrvatski

Română

Български

Eesti

Latviski

Lietuviškai

Ελληνικά

Türkçe

한국어

繁體中文

简体中文

Bahasa Indonesia

ไทย

Aspire M3

Quick Guide

Product registration

When using your product for the first time, it is recommended that you immediately register it. This will give you access to some useful benefits, such as:

- Faster service from our trained representatives.
- Membership in the Acer community: receive promotions and participate in customer surveys.
- The latest news from Acer.

Hurry and register, as other advantages await you!

How to register

To register your Acer product, please visit **www.acer.com**. Select your country, click **PRODUCT REGISTRATION** and follow the simple instructions.

You will also be asked to register your product during the setup process, or you can double-click the Registration icon on the desktop.

After we receive your product registration, you will be sent a confirmation email with important data that you should keep in a safe place.

Obtaining Acer accessories

We are happy to inform you that Acer's warranty extension program and Notebook accessories are available online. Come and visit our online shop and find what you need at **store.acer.com**.

The Acer store is being progressively rolled out, and, unfortunately may not be available in some regions. Please check back regularly to see when it will be available in your country.

Madal number	
Model number:	
Serial number:	
Date of purchase:	
Place of purchase:	_

© 08/2012. All Rights Reserved. Aspire M3 Quick Guide This revision: 08/2012

First things first

We would like to thank you for making an Acer notebook your choice for meeting your mobile computing needs.

Your guides

To help you use your Acer notebook, we have designed a set of guides:

First off, the **Setup Poster** helps you get started with setting up your computer.

The **Quick Guide** introduces you to the basic features and functions of your new computer.

For more on how your computer can help you to be more productive, please refer to the **Aspire M3 User's Manual**. The **Aspire M3 User's Manual** contains useful information applying to your new computer. It covers basic topics such as using the keyboard and audio, etc.

This guide contains detailed information on such subjects as system utilities, data recovery, expansion options and troubleshooting. In addition it contains warranty information and the general regulations and safety notices for your notebook.

Follow these steps to access it:

- 1 Type "User" from Start.
- 2 Click/tap on Acer User's Manual.

Your Acer notebook tour

After setting up your computer as illustrated in the setup poster, let us show you around your new Acer notebook.

Keyboard view



#	Icon	Item	Description
1		Keyboard	For entering data into your computer. Caution: Do not use a keyboard protector or similar cover as the keyboard includes ventilation intakes for cooling.
2		Touchpad	Touch-sensitive pointing device. The touchpad and selection buttons form a single surface. Press down firmly on the touchpad surface to perform a left click. Press down firmly on the lower right corner to perform a right click.

Hotkeys

The computer employs hotkeys or key combinations to access most of the computer's controls like screen brightness and volume output.

To activate hotkeys, press and hold the <Fn> key before pressing the other key in the hotkey combination.

Hotkey	Icon	Function	Description
<fn> + <f3></f3></fn>	(((1))	Communication	Enables/disables the computer's communication devices.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Sleep	Puts the computer in Sleep mode.
<fn> + <f5></f5></fn>		Display toggle	Switches display output between the display screen, external monitor (if connected) and both.
<fn> + <f6></f6></fn>	⋇• ■	Screen blank	Turns the display screen backlight off to save power. Press any key to return.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Touchpad toggle	Turns the internal touchpad on and off.
<fn> + <f8></f8></fn>	%	Speaker toggle	Turns the speakers on and off.
< Fn> + <▷>	≎	Brightness up	Increases the screen brightness.
< Fn> + < ⟨>	*	Brightness down	Decreases the screen brightness.
< Fn> + <△>		Volume up	Increases the sound volume.
< Fn> + <▽>	•	Volume down	Decreases the sound volume.
<fn> + <home></home></fn>) /II	Play/Pause	Play or pause a selected media file.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stop	Stop playing the selected media file.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Previous	Return to the previous media file.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Next	Jump to the next media file.

Screen view



#	Icon	Item	Description
1		Webcam	Web camera for video communication. A light next to the webcam indicates that the webcam is active.
2		Microphone	Internal microphone for sound recording.
3		Touchscreen	Displays computer output, supports multitouch input.

Front view



#	lcon	Item	Description
1	(U)	Power button	Turns the computer on and off.
	*	Power indicator	Indicates the computer's power status.
2		Battery indicator	Indicates battery status. Charging: The light is amber when the battery is charging. Fully charged: The light is blue.

Rear view




#	lcon	Item	Description
1		Ventilation and cooling fan	Allows the computer to stay cool. Do not cover or obstruct the openings.
2	O	Headset/speaker jack	Connects to audio devices (e.g., speakers, headphones) or a headset with microphone.
3	● ✓•+	USB ports	Connects to USB devices. If a port is black it is USB 2.0 compatible,
4	USB	USB port with power- off charging	if it is blue it is also USB 3.0 compatible (see below).
5	нәті	HDMI port	Supports high-definition digital video connections.
6	용	Ethernet (RJ-45) port	Connects to an Ethernet 10/100/1000-based network.
7		DC-in jack	Connects to an AC adapter.

Information on USB 3.0

- Compatible with USB 3.0 and earlier devices.
- For optimal performance, use USB 3.0-certified devices.
- Defined by the USB 3.0 specification (SuperSpeed USB).

Left view



#	Icon	Item	Description
1		Optical drive	Internal optical drive; accepts CDs or DVDs.
2		Optical disk access indicator	Lights up when the optical drive is active.
3		Optical drive eject button	Ejects the optical disk from the drive.
4		Emergency eject hole	Ejects the optical drive tray when the computer is turned off. Carefully insert a straightened paper clip to eject the optical drive tray.
5	MULTIMEDIA CARD	2-in-1 card reader	Accepts one Secure Digital (SD or SDHC) card or MultiMediaCard (MMC). Note: To remove the card, simply pull it from the slot.

Right view



#	lcon	Item	Description
1	ĸ	Kensington lock slot	Connects to a Kensington-compatible computer security lock. Wrap the computer security lock cable around an immovable object such as a table or handle of a locked drawer. Insert the lock into the notch and turn the key to secure the lock. Keyless models are also available.

Base view



#	lcon	Item	Description
1		Ventilation and cooling fan	Allows the computer to stay cool. Do not cover or obstruct the openings.
2	9	Hard disk bay	Houses the computer's hard disk.
		Memory compartment	Houses the computer's main memory.
3		Speakers	Deliver stereo audio output.
4		Battery reset pinhole	Simulates removing and reinstalling the battery Insert a paperclip into the hole and press for four seconds to reset the computer.

Environment

- Temperature:
 - Operating: 5 °C to 35 °C
 - Non-operating: -20 °C to 65 °C
- Humidity (non-condensing):
 - Operating: 20% to 80%
 - Non-operating: 20% to 80%

Connecting to the Internet

Your computer's wireless connection is turned on by default.

Windows will detect and display a list of available networks during setup. Select your network and enter the password if required.

Otherwise, open Internet Explorer and follow the instructions. Please also refer to your ISP or router documentation.

Acer Instant Connect

Instant Connect ensures a faster connection to any of the networks that your computer connects to most frequently.

Power management

This computer has a built-in power management unit that monitors system activity, such as activity involving one or more of the following devices: keyboard, mouse, hard disk, peripherals connected to the computer, and video memory. If no activity is detected for a period of time, the computer stops some or all of these devices in order to conserve energy.

Acer Green Instant On

Note: For selected models only.

The Acer Green Instant On feature allows your computer to wake up from Sleep mode in less than the time it takes to open the lid. When you close the lid, or leave your computer for a while, your computer enters Sleep mode. While the computer is in Sleep mode, the power indicator LED will flash orange.

Open the lid or press any key to wake the computer from Sleep mode. After a certain amount of time in Sleep mode, the computer will automatically enter Deep Sleep to preserve battery life. When the computer is in Deep Sleep, the power indicator LED will be turned off. In this state, battery remains ready to use for many weeks.

Press the power button to wake up from Deep Sleep.

Note: Once in Deep Sleep, your PC will consume significantly less power compared with Sleep mode, but it will take a little longer to wake up from Deep Sleep.

Deep Sleep and Sleep mode work together to ensure that your computer saves as much power as possible while still enabling quick, instant on access.

To save more power, your computer will typically enter and stay in Deep Sleep during times when it will not be frequently accessed, for example, during the middle of the night. To provide quicker access, your computer will enter and stay in Sleep mode during times when it will be frequently accessed, for example, during working hours.

Aspire M3

Guide rapide

Enregistrer votre produit

Lors de la première utilisation de votre produit, il est recommandé de l'enregistrer immédiatement. Cela vous donne accès à des avantages utiles, comme :

- Service plus rapide de nos représentants entraînés.
- Une adhésion à la communauté Acer : recevez des promotions et participez à nos enquêtes clients.
- Les dernières nouvelles d'Acer.

Dépêchez-vous et inscrivez-vous, car d'autres avantages vous attendent!

Comment s'enregistrer

Pour enregistrer votre produit Acer, veuillez visiter **www.acer.com**. Sélectionnez votre pays, cliquez sur **ENREGISTRER VOTRE PRODUIT** et suivez simplement les instructions.

Il vous sera également demandé d'enregistrer votre produit pendant le processus d'installation, ou vous pouvez double-cliquer sur l'icône Enregistrement sur le bureau.

Une fois votre demande d'inscription reçue, nous vous enverrons un email de confirmation avec les données importantes que vous devrez conserver précieusement.

Obtenir des accessoires Acer

Nous sommes heureux de vous informer que le programme d'extension de garantie Acer et les accessoires pour notebook sont disponibles en ligne. Venez et visitez notre boutique en ligne et trouvez ce dont vous avez besoin sur **store.acer.com**.

La boutique Acer est progressivement mise en œuvre, et, malheureusement, peut ne pas être disponible dans certaines régions. Veuillez consulter le site régulièrement pour voir quand il sera disponible dans votre pays.

© 2012 Tous droits réservés.

Guide rapide de la Aspire M3 Cette révision : 08/2012

Modèle :	
No. de série :	
Date d'achat :	
Lieu d'achat :	

Pour commencer

Nous désirons vous remercier d'avoir fait d'un notebook Acer votre choix pour répondre à vos besoins informatiques mobiles.

Vos guides

Pour vous aider à utiliser votre notebook Acer, nous avons conçu plusieurs quides :

Tout d'abord, le **Poster de configuration** vous aide à configurer votre ordinateur.

Le **Guide rapide** présente les fonctionnalités et fonctions de base de votre ordinateur.

Pour plus d'information sur l'aide que votre ordinateur peut vous apporter pour être plus productif, veuillez vous reporter au **Manuel d'utilisation Aspire M3**. Le **Manuel d'utilisation Aspire M3** contient des informations utiles qui s'appliquent à votre nouvel ordinateur. Il couvre les notions de base, telles que l'utilisation du clavier et du son, etc.

Ce guide contient des informations détaillées sur des sujets tels que les utilitaires systèmes, la récupération des données, les options d'extension et le dépannage. De plus, il contient des informations de garantie et les réglementations générales et les avis de sécurité pour votre notebook.

Procédez comme suit pour y accéder :

- 1 Saisissez « utilisation » depuis Démarrer.
- 2 Cliquez/appuyez sur Manuel d'utilisation Acer.

Visite guidée de votre notebook Acer

Après avoir configuré votre ordinateur comme illustré dans le poster de configuration, nous allons vous faire explorer votre nouveau notebook Acer.

Vue du clavier



#	Élément	Description
1	Clavier	Pour l'entrée des informations dans votre ordinateur. Attention: N'utilisez pas un protecteur de clavier ou housse similaire, car le clavier comprend des entrées de ventilation pour le refroidissement.
2	Touchpad	Périphérique de pointage sensible au toucher. Le touchpad et les boutons de sélection forment une surface unique. Appuyez fermement sur la surface tactile pour effectuer un clic gauche. Appuyez fermement sur le coin inférieur droit pour effectuer un clic droit.

Touches spéciales

L'ordinateur emploie des touches spéciales (combinaisons de touches) pour accéder à la plupart des contrôles de l'ordinateur comme la luminosité de l'écran et le volume sonore.

Pour activer les touches spéciales, appuyez et maintenez la touche <**Fn**> avant d'appuyer sur l'autre touche dans la combinaison de la touche spéciale.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°)))	Communication	Active/désactive les périphériques de communication de l'ordinateur.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Sommeil	Place l'ordinateur en mode de Sommeil.
<fn> + <f5></f5></fn>		Choix de l'affichage	Permet de permuter l'affichage entre l'écran d'affichage, le moniteur externe (s'il est connecté) et les deux.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩•	Écran noir	Désactive le rétro éclairage de l'écran pour économiser l'énergie. Appuyez sur une touche pour le rallumer.
<fn> + <f7></f7></fn>	1	Touchpad	Active et désactive le touchpad.
<fn> + <f8></f8></fn>	呦	Haut-parleur	Active et désactive les haut-parleurs.
<fn> + <▷></fn>	≎	Luminosité +	Augmente la luminosité de l'écran.
<fn> + < <>></fn>	*	Luminosité -	Diminue la luminosité de l'écran.
<fn> + <△></fn>		Volume +	Augmente le volume sonore.
<fn> + <▽></fn>	•	Volume -	Diminue le volume sonore.
<fn> + <home></home></fn>	≻ /II	Lecture/Pause	Lisez ou effectuez une pause d'un fichier multimédia sélectionné.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Arrêter	Arrêtez la lecture du fichier multimédia sélectionné.

Touche spéciale	Icône	Fonction	Description
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Précédent	Retournez au fichier multimédia précédent.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Suivant	Passez au fichier multimédia suivant.

Vue de l'écran



#	Élément	Description
1	Webcam	Webcam pour communication vidéo. Une lumière à côté de la webcam indique que la webcam est active.
2	Microphone	Microphone interne pour l'enregistrement sonore.
3	Écran tactile	Affiche la sortie de l'ordinateur, prend en charge la saisie multipoint.

Vue frontale



#	Icône	Élément	Description
1	(h)	Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur sous tension et hors tension.
	*	Indicateur d'alimentation	Indique l'état d'alimentation de l'ordinateur.
2	\$	Indicateur de la batterie	Indique l'état de la batterie. Charge: La lumière est orange lorsque la batterie se recharge. Pleine charge: La lumière est bleue.

Vue arrière




#	Icône	Élément	Description
1		Ventilation et ventilateur de refroidissement	Permet à l'ordinateur de rester froid. Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures.
2	9	Prise haut-parleur/ casque	Se connecte à des périphériques audio (p.ex. haut-parleurs ou un casque stéréo) ou à un casque avec microphone.
3	•	Ports USB	Se connectent à des périphériques USB. Si un port est noir, il est compatible
4	USB	Port USB avec charge hors tension	USB 2.0, si un port est bleu, il est également compatible USB 3.0 (voir ci-dessous).
5	нәті	Port HDMI	Prend en charge les connexions vidéo numériques à haute définition.
6	용	Port Ethernet RJ-45	Se connecte à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base.
7		Prise d'alimentation	Se connecte à l'adaptateur secteur.

Informations sur USB 3.0

- Compatible avec USB 3.0 et périphériques USB antérieurs.
- Pour des performances optimales, utilisez des périphériques certifiés USB 3.0.
- Défini par la spécification USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vue gauche



#	Icône	Élément	Description
1		Lecteur optique	Lecteur optique interne, accepte les CD ou les DVD.
2		Indicateur d'accès du disque optique	S'allume lorsque le lecteur optique est actif.
3		Bouton d'éjection du lecteur optique	Éjecte le disque optique du lecteur.
4		Trou d'éjection d'urgence	Éjecte le plateau du lecteur optique lorsque l'ordinateur est hors tension. Insérez délicatement un trombone pour éjecter le plateau du lecteur optique.
5	MUTIMEDIR CARD	Lecteur de cartes 2 en 1	Accepte une carte mémoire Secure Digital (SD ou SDHC) ou MultiMediaCard (MMC). Remarque: Pour retirer la carte, tirez-la simplement de l'emplacement.

Vue droite



#	Icône	Élément	Description
1	ĸ	Fente pour cadenas Kensington	Se connecte à un cadenas de sécurité pour ordinateur Kensington. Enroulez le câble du cadenas de sécurité pour ordinateur autour d'une table, de la poignée d'un tiroir verrouillé, ou de tout autre objet fixe. Insérez le cadenas dans l'encoche et tournez la clef pour verrouiller le cadenas. Des modèles ne possèdent pas de clef.

Vue de la base



#	Icône	Élément	Description
1		Ventilation et ventilateur de refroidissement	Permet à l'ordinateur de rester froid. Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures.

#	Icône	Élément	Description
2		Baie du disque dur	Contient le disque dur de l'ordinateur.
		Compartiment mémoire	Contient la mémoire principale de l'ordinateur.
3		Haut-parleurs	Produit le son stéréo.
4	Trou de réinitialisation de la batterie. Insérez un trombone dans le trou et		Insérez un trombone dans le trou et appuyez pendant quatre secondes pour

Environnement

Température :

En marche: 5°C à 35°C
À l'arrêt: -20°C à 65°C
Humidité (sans condensation):
En marche: 20% à 80%

À l'arrêt : 20% à 80%

Se connecter à Internet

La connexion sans fil de votre ordinateur est activée par défaut.

Windows détectera et affichera une liste des réseaux sans fil disponibles pendant la configuration. Sélectionnez votre réseau, et entrez le mot de passe si nécessaire.

Dans le cas contraire, ouvrez Internet Explorer et suivez les instructions. Veuillez également consulter la documentation de votre routeur ou de votre FAI.

Acer Instant Connect

Instant Connect assure une connexion plus rapide à un des réseaux auquel votre ordinateur se connecte le plus souvent.

Gestion de l'alimentation

Cet ordinateur a une unité de gestion de l'alimentation intégrée qui supervise l'activité du système, comme l'activité qui implique un ou plus des périphériques suivants : clavier, souris, disque dur, périphériques connectés à l'ordinateur et mémoire vidéo. Si aucune activité n'est détectée pendant une période de temps spécifiée, l'ordinateur arrête certains ou tous ces périphériques pour conserver l'énergie.

Acer Green Instant On



Remarque: Seulement pour certains modèles.

La fonction Acer Green Instant On permet à votre ordinateur de se réveiller du mode Veille en moins de temps qu'il faut pour ouvrir l'écran. Lorsque vous fermez le couvercle, ou quittez votre ordinateur pour quelques instants, votre ordinateur passe en mode Veille. Lorsque l'ordinateur est en mode Veille, la diode d'alimentation clignote en orange.

Ouvrez l'écran ou appuyez une touche pour réveiller l'ordinateur depuis le mode Veille.

Après un certain temps en mode Veille, l'ordinateur entrera automatiquement en sommeil profond pour préserver l'autonomie de la batterie. Lorsque l'ordinateur est en sommeil profond, la diode d'alimentation est éteinte. Dans cet état, la batterie reste prête à être utilisée pendant de nombreuses semaines.

Appuyez le bouton d'alimentation pour réveiller depuis le sommeil profond.



Remarque : Une fois en sommeil profond, votre PC consommera beaucoup moins d'énergie qu'en mode veille, mais il faudra un peu plus de temps pour se réveiller du sommeil profond.

Les modes veille et sommeil profond fonctionnent ensemble pour assurer que votre ordinateur économise autant d'énergie que possible, tout en permettant un accès instantané.

Pour économiser plus d'énergie, votre ordinateur accèdera normalement et restera en sommeil profond pendant les périodes où il ne sera pas fréquemment accédé, par exemple, au milieu de la nuit. Pour fournir un accès plus rapide, votre ordinateur accèdera normalement et restera en mode veille pendant les périodes où il sera accédé plus fréquemment, par exemple, pendant les heures de travail.

Part no.: NC.M3J11.00S Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Kurzanleitung

Produktregistrierung

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, sollten Sie es umgehend registrieren. Sie kommen so in den Genuss einer Reihe von Vorteilen, einschließlich:

- Schnellere Dienstleistungen durch unsere geschulten Vertreter.
- Mitgliedschaft in der Acer-Community: Empfang von Sonderangeboten und Teilnahme an Kundenumfragen.
- Die aktuellsten Neuigkeiten von Acer.

Registrieren Sie sich auf der Stelle, da noch andere Vorteile auf Sie warten!

Wie Sie Ihr Produkt registrieren können

Un Ihr Acer Produkt zu registrieren, besuchen Sie bitte **www.acer.com**. Wählen Sie Ihr Land aus, klicken Sie auf **PRODUKTREGISTRIERUNG** und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sie werden während des Einrichtungsprozesses ebenfalls zur Registrierung Ihres Produktes aufgefordert. Alternativ können Sie einen Doppelklick auf das Symbol Registrierung auf dem Desktop ausführen.

Nachdem wir Ihre Produktregistrierung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail zur Bestätigung, die wichtige Informationen enthält, die Sie an einem sicheren Ort aufbewahren sollten.

Acer Zubehör

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass das Garantie-Erweiterungsprogramm von Acer sowie Notebook-Zubehör online erhältlich sind. Besuchen Sie unseren Online Shop unter store.acer.com

Der Acer Store befindet sich im Aufbau und könnte möglicherweise in einigen Regionen nicht verfügbar sein. Bitte schauen Sie regelmäßig vorbei, um zu erfahren, wann er in Ihrem Land verfügbar ist.

Modellnummer:		
Seriennummer:	 	
Kaufdatum:		

Kaufort:

© 2012 Alle Rechte vorbehalten. Kurzanleitung für Aspire M3 Diese Überarbeitung: 08/2012

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Hilfen

Als Hilfe für Sie beim Benutzen Ihres Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt:

Zuallererst hilft Ihnen das **Übersichtsblatt**, den Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Die **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor.

Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte das **Aspire M3 Benutzerhandbuch**. Das **Aspire M3 Benutzerhandbuch** enthält nützliche Informationen über Ihren neuen Computer. Es werden Themen wie z. B. die Verwendung von Tastatur und Audio usw. behandelt.

Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die Bedienungsanleitung zuzugreifen:

- 1 Geben Sie unter Start "Benutzer" ein.
- 2 Klicken/Tippen Sie auf Acer Benutzerhandbuch.

Ihre Acer-Notebook-Tour

Nachdem Sie den Computer wie im Übersichtsblatt gezeigt aufgestellt haben, finden Sie im Folgenden eine Übersicht über Ihr neues Acer-Notebook.

Tastatur Übersicht



#	Teil	Beschreibung
		Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
1	Tastatur	Achtung: Verwenden Sie bitte keinen Tastaturschutz oder eine ähnliche Abdeckung, um die Belüftungsschlitze nicht zu verdecken.
		Berührsensibles Zeigegerät.
2	Touchpad	Das Touchpad und die Auswahltasten befinden sich auf einer einzelnen Oberfläche. Drücken Sie fest auf die Touchpad-Oberfläche für einen Links-Klick. Drücken Sie fest auf die rechte untere Ecke für einen Rechts-Klick.

Hotkeys

Der Computer besitzt Direkttasten oder Tastenkombinationen für den Zugriff auf Computersteuerungen wie z. B. Bildschirmhelligkeit und Ausgangslautstärke.

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die <**Fn>**-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

Direkttaste	Symbol	Funktion	Beschreibung
<fn> + <f3></f3></fn>	(('a'))	Kommunikation	Aktiviert/Deaktiviert die Kommunikationsgeräte des Computers.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Energiesparmodus	Schaltet den Computer in den Energiesparmodus.
<fn> + <f5></f5></fn>		Display-Schalter	Wechselt die Anzeigeausgabe zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.
<fn> + <f6></f6></fn>	**	Bildschirm leer	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Einschalten eine beliebige Taste.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ 4	Touchpad-Schalter	Schaltet das interne Touchpad ein oder aus.
<fn> + <f8></f8></fn>	炒	Lautsprecher-schalter	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
<fn> + <▷></fn>	≎	Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
<fn> + <△></fn>		Lautstärke +	Erhöht die Lautstärke.
<fn> + <▽></fn>	•	Lautstärke -	Verringert die Lautstärke.
<fn> + <home></home></fn>	> /II	Wiedergabe/Pause	Geben Sie hiermit die ausgewählte Mediendatei wieder und halten Sie die Wiedergabe an.

Direkttaste	Symbol	Funktion	Beschreibung
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stopp	Beenden Sie hiermit die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Zurück	Hiermit gelangen Sie zur vorherigen Mediendatei zurück.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Weiter	Hiermit springen Sie zur nächsten Mediendatei.

Display Übersicht



#	Teil	Beschreibung
		Web-Kamera für Videokommunikation.
1	Webcam	Ein Licht neben der Webcam bedeutet, dass die Webcam aktiv ist.
2	Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
3	Touchscreen	Zeigt die Ausgabe des Computers an und unterstützt Mehrfach-Fingereingabe.

Vorderseite



#	Symbol	Teil	Beschreibung
1	(1)	Ein-/Aus-Taste	Schaltet den Computer ein und aus.
2	*	Ein/Aus-Anzeige	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
	#	Batterieanzeige	Zeigt die Ladung des Akkus an. Ladevorgang: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku geladen wird. Voll geladen: Die Leuchte erscheint blau.

Rückseite




#	Symbol	Teil	Beschreibung
1		Belüftung und Ventilator	Hiermit wird der Computer gekühlt. Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.
2	Q	Kopfhörer-/ Lautsprecher-Buchse	Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an.
3	•	USB-Anschlüsse	Se connectent à des périphériques USB. Si un port est noir, il est compatible
4	USB	Port USB avec charge hors tension	USB 2.0, si un port est bleu, il est également compatible USB 3.0 (voir ci-dessous).
5	нәті	HDMI-Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen.
6	용	Ethernet (RJ-45)- Anschluss	Hier schließen Sie ein auf Ethernet 10/100/1000-basiertes Netzwerk an.
7		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.

Informationen zu USB 3.0

- Compatible avec USB 3.0 et périphériques USB antérieurs.
- Pour des performances optimales, utilisez des périphériques certifiés USB 3.0.
- Definiert nach USB 3.0 Spezifikation (SuperSpeed USB).

Linke Seite



#	Symbol	Teil	Beschreibung
1		Optisches Laufwerk	Internes optisches Laufwerk; eignet sich für CDs oder DVDs.
2		Optische Disk Anzeige	Leuchtet auf, wenn optisches Laufwerk aktiv ist.
3		Auswurftaste für optisches Laufwerk	Fährt das optische Laufwerk heraus.
4		Mechanisches Auswurfloch	Schiebt den Träger des optischen Laufwerks aus, wenn der Computer ausgeschaltet ist.
			Stecken Sie eine gerade gebogene Büroklammer vorsichtig hinein, um das optische Laufwerk herauszufahren.
5	MULTIMEDIRCARD	2-in-1-Karten-Leser	Eignet sich für eine Secure Digital (SD oder SDHC) Karte oder eine MultiMediaCard (MMC).
			Hinweis: Wenn Sie die Karte entfernen möchten, ziehen Sie sie einfach aus dem Einschub heraus.

Rechte Seite



Steckplatz für Kensington-Schloss Steckplatz für Kensington-Schloss Binden Sie ein Diebstahlsicherungskabel an ein unbewegliches Objekt wie einen Tisch oder einen Griff einer abgeschlossenen Schublade. Stecken Sie das Schloss in den Anschluss für die Diebstahlsicherung, und schließen Sie dieses ab. Es gibt auch Modelle ohne Schlüssel.

Unterseite



#	Symbol	Teil	Beschreibung
1		Belüftung und Ventilator	Hiermit wird der Computer gekühlt. Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.

#	Symbol	Teil	Beschreibung
2		Festplattenfach	Gehäuse der Computer-Festplatte.
		Speicherfach	Enthält den Hauptspeicher des Computers.
3		Lautsprecher	Geben Sie Ton in Stereo aus.
4		Loch für die Zurücksetzung des Computers	Entspricht dem Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus. Stecken Sie eine Büroklammer in dieses Loch und drücken Sie vier Sekunden lang, um den Computer zurückzusetzen.

Umgebung

Temperatur:

Betrieb: 5°C bis 35°C

Nichtbetrieb: -20°C bis 65°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

Betrieb: 20% bis 80%

Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Herstellung einer Internetverbindung

Die Drahtlos-Verbindung des Computers ist standardmäßig aktiviert.

Windows erkennt während des Setups verfügbare Netzwerke und zeigt sie in einer Liste an. Wählen Sie Ihr Netz aus und geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein.

Öffnen Sie ansonsten Internet Explorer und folgen Sie den Anweisungen. Erkundigen Sie sich auch beim Internetanbieter oder lesen Sie die Router-Bedienungsanleitung.

Acer Instant Connect

Instant Connect sorgt für eine schnellere Verbindung zu allen Netzen, die vom Computer am häufigsten genutzt werden.

Energieverwaltung

Dieser Computer besitzt eine integrierte Energieverwaltungsvorrichtung, die die Systemaktivität überwacht, z.B. Aktivitäten, die eine oder mehrere der folgenden Geräte betreffen: Tastatur, Maus, Festplatte, zum Computer verbundene Peripheriegeräte und Videospeicher. Wenn keine Aktivität innerhalb einer bestimmten Zeit erkannt wurde, dann schaltet der Computer einige oder alle dieser Geräte aus, um Energie zu sparen.

Acer Green Instant On



Hinweis: Nur für ausgewählte Modelle.

Die Funktion Acer Green Instant On kann den Computer schneller aus dem Schlaf-Modus heraus aktivieren, als Sie für das Öffnen der Klappe benötigen. Wenn Sie die Klappe schließen oder den Rechner für eine Weile nicht bedienen, wird der Energiesparmodus aktiviert. Während sich der Computer im Schlaf-Modus befindet, leuchtet die Stromanzeige-LED orangen auf.

Öffnen Sie die Klappe oder drücken Sie auf eine beliebige Taste, um den Computer aus dem Schlaf-Modus heraus zu aktivieren.

Nach einer bestimmten Zeit im Schlaf-Modus aktiviert der Computer automatisch einen Tiefschlaf-Zustand, um Akkuladung zu sparen. Im Tiefschlaf-Zustand leuchtet die Stromanzeige-LED nicht auf. In diesem Zustand, steht der Akku für viele Wochen zur Nutzung bereit.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Computer aus dem Tiefschlaf-Zustand aufzuwecken.



Hinweis: Im Tiefschlaf-Modus wird der PC im Vergleich zum Standbymodus deutlich weniger Strom verbrauchen, aber etwas länger benötigen, um aus dem Tiefschlaf-Modus wieder aktiviert zu werden.

Der Tiefschlaf- und der Standbymodus arbeiten zusammen, um zu gewährleisten, dass Ihr Computer so viel Strom wie möglich spart, zugleich aber einen schnellen und sofortigen Zugriff ermöglicht.

Um mehr Strom zu sparen, wird der Computer in der Regel den Tiefschlaf-Modus aktivieren, wenn er nicht häufig verwendet wird, zum Beispiel mitten in der Nacht. Um einen schnelleren Zugriff zu ermöglichen, wird der Computer den Standbymodus an Zeiten aktivieren, in denen er häufiger verwendet wird, zum Beispiel während der Arbeitszeit.

Aspire M3

Guida rapida

Registrazione del prodotto

Quando usate il prodotto per la prima volta si raccomanda di registrarlo immediatamente. Ciò vi darà accesso ad una serie di benefici utili, come:

- Assistenza più veloce da parte dei nostri rappresentanti specializzati.
- Diventare membro della comunità Acer: ricezione di promozioni e partecipazione ai sondaggi.
- Le ultime notizie da Acer.

Affrettatevi e registratevi, altri vantaggi vi attendono!

Come eseguire la registrazione

Per registrare il prodotto Acer, visitare **www.acer.com**. Selezionare il proprio paese, fare clic su **REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO** e seguire le istruzioni.

Verrà richiesto di registrare il prodotto durante il processo di configurazione, oppure è possibile fare doppio clic sull'icona Registrazione sul desktop.

Dopo aver ricevuto la registrazione del vostro prodotto, vi invieremo una e-mail di conferma con dati importanti che dovrete conservare in un posto sicuro.

Ottenere gli accessori Acer

Siamo lieti di informarvi che il programma di estensione della garanzia Acer e gli accessori Netbook sono disponibili online. Venite a visitare il nostro negozio online e trovate ciò che vi serve su **store.acer.com**.

Il negozio Acer è ancora in fase di lancio e, sfortunatamente, potrebbe non essere disponibile in alcune regioni. Ricontrollate regolarmente per vedere quando sarà disponibile nel vostro paese.

Questa versione: 08/2012				

Numero di modello:

Numero di serie:

Data di acquisto:

Luogo d'acquisto:

© 2012 Tutti i diritti riservati. Guida rapida per Aspire M3

Avvertenze preliminari

Grazie per aver scelto il notebook Acer, la scelta ideale per poter lavorare in piena libertà anche in movimento.

Le guide disponibili

Sono state realizzate delle guide per assistere l'utente nell'uso del notebook Acer:

Innanzitutto, il **Manifesto** aiuta a semplificare la cofnigurazione del computer.

La **Guida rapida** presenta le caratteristiche e le funzioni principali del nuovo computer.

Per altre nozioni su come il vostro computer può aiutarvi a diventare ancora più produttivi, consultate il **Manuale dell'utente di Aspire M3**. Il **Manuale dell'utente di Aspire M3** contiene informazioni utili relative al nuovo computer. Copre gli argomenti base come ad esempio l'uso della tastiera, audio, ecc.

Questa guida contiene informazioni dettagliate su argomenti come utilità del sistema, ripristino dei dati, opzioni di espansione e ricerca guasti. Contiene inoltre informazioni sulla garanzia, le norme e gli standard di riferimento e le avvertenze per la sicurezza del vostro notebook.

Per accedervi seguite questi passaggi:

- 1 Digitare "Utente" da Start.
- 2 Fare clic su/toccare Manuale per l'Utente Acer.

Presentazione del notebook Acer

Dopo aver configurato il computer come illustrato nel manifesto, far riferimento alla presente documentazione per la presentazione del nuovo notebook Acer.

Vista tastiera



#	Voce	Descrizione
1	Tastiera	Per l'immissione di dati sul computer. Attenzione: Non utilizzare un dispositivo di protezione della tastiera o un coperchio simile siccome la tastiera include dei fori di ventilazione per il raffreddamento.
2	Touchpad	Dispositivo di puntamento sensibile al tatto. Il touchpad e i pulsanti di selezione da una singola superficie. Premere con decisione sulla superficie del touchpad per eseguire un clic a sinistra. Premere con decisione nell'angolo in basso a destra per eseguire un clic a destra.

Tasti di scelta rapida

Il computer utilizza i tasti di scelta o le combinazioni di tasti per l'accesso a molti controlli del computer come luminosità dello schermo e uscita volume.

Per attivare i tasti di scelta rapida, tenere premuto **Fn** e premere l'altro tasto della combinazione.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°)))	Comunicazioni	Attiva/disattiva i dispositivi di comunicazione del computer.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Sospensione	Attiva la modalità sospensione del computer.
<fn> + <f5></f5></fn>		Passaggio da uno schermo all'altro	Consente la commutazione in uscita display tra video del display o monitor esterno (se collegato) e entrambi.
<fn> + <f6></f6></fn>	**	Avvio di screen saver	Disattiva la retroilluminazione dello schermo per risparmiare energia. Premere un tasto qualsiasi per tornare allo stato precedente.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘4	Attivazione e disattivazione del touchpad	Attiva e disattiva il touchpad interno.
<fn> + <f8></f8></fn>	财	Attivazione e disattivazione degli altoparlanti	Attiva e disattiva gli altoparlanti.
<fn> + <>></fn>	≎	Aumento della luminosità	Consente di aumentare la luminosità dello schermo.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Riduzione della luminosità	Riduce la luminosità dello schermo.
<fn> + <△></fn>		Aumento del volume	Aumenta il volume.
<fn> + <▽></fn>	•	Riduzione del volume	Riduce il volume.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Riproduci/Pausa	Riproduce o sospende la riproduzione del file multimediale selezionato.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Arresta	Interrompe la riproduzione del file multimediale selezionato.

Tasti di scelta rapida	Icona	Funzione	Descrizione
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Precedente	Per passare al file multimediale precedente.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Avanti	Per passare al file multimediale successivo.

Vista schermo



#	Voce	Descrizione
1	Webcam	Web camera per la comunicazione video. Una luce accanto alla webcam indica che la webcam è attiva.
2	Microfono	Microfono interno per la registrazione di audio.
3	Touchscreen	Visualizza l'uscita del computer, supporta l'input multi-touch.

Vista frontale



#	Icona	Voce	Descrizione
1	()	Pulsante di accensione	Accende/spegne il computer.
	*	Indicatore d'alimentazione	Indicano lo stato di accensione/ alimentazione del computer.
2		Indicatore della batteria	Indica lo stato della batteria. In carica: Luce di colore giallo quando la batteria è in ricarica. Completamente carica: La luce è blu.

Vista posteriore




#	Icona	Voce	Descrizione
1		Ventilazione e ventola di raffreddamento	Permette al computer di rimanere fresco. Non coprire e non ostruire le aperture.
2	Q	Jack auricolari/ altoparlanti	Effettua il collegamento ai dispositivi audio (ad es., altoparlanti, auricolari) o a una cuffia con microfono.
3	● ✓•+	Porte USB	Connette a dispositivi USB. Se la porta è nera, è compatibile con
4	USB	Porta USB con caricamento da spento	USB 2.0, se la porta è blu è compatibile anche con USB 3.0 (vedere di seguito).
5	нәті	Porta HDMI	Supporta il collegamento per video digitali ad alta definizione.
6	용	Porta Ethernet (RJ-45)	Per il collegamento a una rete con Ethernet 10/100/1000.
7		Jack CC-in	Per il collegamento all'adattatore CA.

Informazioni su USB 3.0

- Compatibile con USB 3.0 e dispositivi precedenti.
- Per una prestazione ottimale, usare dispositivi certificati USB 3.0.
- Definito dalle specifiche USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vista da sinistra



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Unità ottica	Unità ottica interna, accetta CD o DVD.
2		Indicatore accesso disco ottico	Si accende quando il disco ottico è attivo.
3		Tasto di espulsione del disco ottico	Espelle il disco ottico dall'unità.
4		Foro di espulsione di emergenza	Espelle il vassoio del disco ottico se il computer è spento. Inserire attentamente una graffetta diritta per espellere il vassoio del disco ottico.
5	MULTIMEDIACARD	Lettore di schede 2-in-1	Supporta una scheda Secure Digital (SD o SDHC) o MultiMediaCard (MMC). Nota: Per rimuovere la scheda, estrarla dallo slot.

Vista da destra



#	Icona	Voce	Descrizione
1	ĸ	Slot blocco Kensington	Per il collegamento al blocco di sicurezza dei computer Kensington-compatibili. Avvolgere un cavo di sicurezza per computer intorno ad un oggetto fisso, ad esempio un tavolo o la maniglia di un cassetto chiuso a chiave. Inserire la serratura nel foro e girare la chiave per fissare il blocco. Sono disponibili anche modelli senza chiave.

Vista base



#	Icona	Voce	Descrizione
1		Ventilazione e ventola di raffreddamento	Permette al computer di rimanere fresco. Non coprire e non ostruire le aperture.

#	Icona	Voce	Descrizione
2		Alloggiamento per il disco rigido	Contiene il disco rigido del computer.
		Vano per la memoria	Contiene la memoria principale del computer.
3		Altoparlanti	Emette l'uscita audio stereo.
4		Forellino di reset della batteria	Simula la rimozione e il reinserimento della batteria. Inserire una graffetta nel foro e premere per quattro secondi per resettare il computer.

Condizioni operative

Temperatura:

Di esercizio: da 5°C a 35°C

• Non di esercizio: da -20°C a 65°C

Umidità (senza condensa):

Di esercizio: da 20% a 80%

Non di esercizio: da 20% a 80%

Connessione a Internet

La connessione wireless del computer viene attivata di default.

Durante la configurazione Windows rileverà e visualizzerà un elenco di reti disponibili. Selezionare la rete e inserire la password se richiesta.

In caso contrario, aprire Internet Explorer e seguire le istruzioni. Consultare anche la documentazione fornita con l'ISP o router.

Acer Instant Connect

Instant Connect assicura una connessione più rapida a una qualsiasi delle reti a cui il computer si connette con maggior frequenza.

Risparmio dell'energia

Questo computer possiede una unità integrata di risparmio energetico che controlla l'attività del sistema, ovvero un'attività che preveda uno o più dei seguenti dispositivi: tastiera, mouse, disco rigido, periferiche collegate, memoria video. Se non è rilevata alcuna operazione per un periodo di tempo determinato, il computer spegne alcuni o tutti i dispositivi, per risparmiare energia.

Acer Green Instant On



Nota: Solo per modelli selezionati.

La funzione Acer Green Instant On consente al computer di riattivarsi dalla modalità Sospensione in un tempo inferiore a quello necessario per aprire il coperchio. Quando chiudi il coperchio o lasci il computer per un po', il computer entra nella modalità di Sospensione. Mentre il computer è in modalità Sospensione, il LED dell'indicatore di alimentazione lampeggia di colore arancione.

Aprire il coperchio o premere qualsiasi tasto per riattivare il computer dalla modalità Sospensione.

Dopo una determinata quantità di tempo nella modalità di Sospensione, il computer entra automaticamente nella Sospensione Profonda per conservare la durata della batteria. Quando il computer è nella Sospensione Profonda, il LED dell'indicatore di accensione si spegne. In questo stato, la batteria rimane pronta per l'uso per molte settimane.

Premere il pulsante di accensione per riattivarlo dalla Sospensione Profonda.



Nota: Una volta in modalità di Sospensione Profonda, il PC consumerà molta meno energia rispetto alla modalità di Sospensione, tuttavia impiegherà un po' più di tempo a riattivarsi dalla Sospensione Profonda.

Le modalità di Sospensione Profonda e di Sospensione funzionano insieme per garantire che il computer consumi meno energia possibile pur rendendo possibile un accesso rapido e istantaneo.

Per risparmiare più energia, il computer entrerà e rimarrà nella modalità di Sospensione Profonda nei momenti in cui non viene solitamente effettuato l'accesso, per esempio durante la notte. Per fornire un accesso più rapido, il computer entrerà e rimarrà nella modalità di Sospensione nei momenti in cui viene effettuato l'accesso più di frequente, per esempio durante le ore lavorative.

Part no.: NC.M3J11.015 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Guía rápida

Registro del producto

Al usar su producto por primera vez, se recomienda que lo registre inmediatamente. Ello le permitirá disfrutar de algunas útiles ventajas, tales como:

- Un servicio más rápido de nuestros representantes cualificados.
- Ser miembro de la comunidad Acer: recibir promociones y participará en encuestas de clientes.
- Las últimas noticias de Acer.

Apresúrese a registrarse, ¡allí le esperan un sinfín de ventajas!

Cómo registrarse

Para registrar su producto de Acer, visite **www.acer.com**. Seleccione su país, haga clic en **REGISTRO DE PRODUCTO** y siga las sencillas instrucciones.

También se le pedirá que regitre su producto durante el proceso de configuración, o puede hacer doble clic en el icono de Registro en el escritorio.

Después de recibir su registro de producto, se le remitirá un correo electrónico de confirmación con datos importantes que deberá guardar en un lugar seguro.

Obtener los accesorios de Acer

Nos complace informarle que el programa de ampliación de garantía de Acer y los accesorios del portátil están disponibles en línea. Venga a visitar nuestra tienda en línea y encuentre lo que necesita en **store.acer.com**.

La tienda de Acer se está implementando de forma progresiva y, lamentablemente, puede que no esté disponible en algunas regiones. Consúltela regularmente para ver cuándo estará disponible en su país.

Número de modelo:	
Número de serie:	
Fecha de compra:	
Lugar de compra:	

© 2012 Reservados todos los derechos.

Guía rápida de la Aspire M3 Esta revisión: 08/2012

Primero lo más importante

Le agradecemos que haya elegido el ordenador portátil de Acer para satisfacer sus necesidades de informática móvil.

Sus guías

Para ayudarle a utilizar el ordenador portátil Acer, hemos elaborado un conjunto de guías:

En primer lugar, el **Póster de configuración** contiene información de ayuda para configurar su ordenador.

Esta **Guía rápida** presenta las características y funciones básicas de su nuevo ordenador.

Si desea más información sobre cómo puede su ordenador ayudarle a ser más productivo, consulte el **Manual de usuario de Aspire M3**. El **Manual de usuario de Aspire M3** contiene información útil sobre su nuevo equipo. Contempla aspectos básicos como el uso del teclado, el audio, etc.

Esta guía contiene información detallada sobre temas como utilidades del sistema, recuperación de datos, opciones de ampliación y solución de problemas. Además, contiene información sobre garantías y las normativas generales y advertencias de seguridad para su ordenador portátil.

Siga estos pasos para acceder al manual:

- 1 Escriba "Usuario" desde Inicio.
- 2 Haga clic/toque en Manual de usuario de Acer.

Un paseo por el ordenador portátil Acer

Una vez configurado el ordenador del modo indicado en el póster, iniciaremos un paseo por su nuevo portátil Acer.

Vista de Teclado



#	Elemento	Descripción
1	Teclado	Permite introducir datos en el ordenador. Precaución: No utilice un protector de teclado o similar, ya que el teclado incluye ranuras de ventilación para permitir la refrigeración.
2	Panel táctil	Dispositivo de punteo táctil. El panel táctil y los botones de selección forman una única superficie. Presione firmemente la superficie táctil para realizar un clic izquierdo. Presione firmemente en la esquina inferior derecha para realizar un clic derecho.

Teclas de acceso directo

El ordenador utiliza teclas de acceso directo o combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de controles del ordenador como el brillo de la pantalla o la salida de volumen.

Para activar las teclas de acceso directo, mantenga pulsada la tecla **Fn>** y pulse la siguiente tecla de la combinación.

Tecla de acceso directo	Icono	Función	Descripción
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ ,1))	Comunicación	Activa/desactiva los dispositivos de comunicación del ordenador.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Suspensión	Pone el ordenador en modo de suspensión.
<fn> + <f5></f5></fn>		Selector de pantalla	Cambia la salida entre la pantalla y el monitor externo (si está conectado) o ambos.
<fn> + <f6></f6></fn>	*	Pantalla negra	Apaga la luz de fondo de la pantalla para ahorrar energía. Pulse cualquier tecla para encenderla.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Alternar panel táctil	Activa o desactiva el panel táctil interno.
<fn> + <f8></f8></fn>	炒	Alternar altavoces	Activa o desactiva los altavoces.
<fn> + <▷></fn>	≎	Aumentar brillo	Aumenta el brillo de la pantalla.
<fn> + < < >></fn>	*	Disminuir brillo	Disminuye el brillo de la pantalla.
<fn> + <△></fn>		Subir volumen	Sube el volumen.
<fn> + <▽></fn>		Bajar volumen	Baja el volumen.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Reproducir/ Pausa	Reproduce o hace una pausa en un archivo multimedia seleccionado.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Detener	Detiene la reproducción del archivo multimedia seleccionado.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Anterior	Regresa al archivo multimedia anterior.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Siguiente	Salta al siguiente archivo multimedia.

Vista de pantalla




#	Elemento	Descripción	
1	Webcam	Cámara Web para comunicación de vídeo. Una luz junto a la webcam indica que esta está activa.	
2	Micrófono	Micrófono interno para la grabación del sonido.	
3	Pantalla táctil	Muestra la salida del ordenador, admite entrada multitáctil.	

Vista frontal



#	Icono	Elemento	Descripción
1	Botón de encendido		Enciende o apaga el ordenador.
	*	Indicador de encendido	Proporciona información sobre el estado de energía del ordenador.
2	\$	Indicador de batería	Indica el estado de la batería. Carga: La luz es ámbar cuando se carga la batería. Carga completa: La luz es azul.

Vista trasera




#	Icono	Elemento	Descripción
1		Ventilación y ventilador de refrigeración	Permite que el ordenador se mantenga refrigerado. No tape ni obstruya las aberturas.
2	altayones		Conexión para dispositivos de audio (p. ej., altavoces, auriculares, etc.) o auriculares con micrófono.
3	● ✓ * +	Puertos USB	Conexión para dispositivos USB. Si un puerto es negro, significa que es
4	USB	Puerto USB con carga en estado apagado	compatible con USB 2.0. Si es azul, también es compatible con USB 3.0 (véase a continuación).
5	наты Puerto HDMI		Compatible con conexiones de vídeo digital de alta definición.
6	용	Puerto Ethernet (RJ-45)	Conexión para una red basada en Ethernet 10/100/1000.
7		Conector de entrada de CC	Conexión para un adaptador de CA.

Información sobre USB 3.0

- Compatible con dispositivos USB 3.0 y anteriores.
- Para un rendimiento óptimo, utilice dispositivos con certificación USB 3.0.
- Definido por la especificación USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vista izquierda



#	Icono	Elemento	Descripción	
1		Unidad óptica	Dispositivo óptico interno; acepta CD y DVD.	
2	Indicador de acceso del disco óptico		Se enciende cuando la unidad óptica está activa.	
3		Botón de expulsión de la unida óptica	Expulsa el disco óptico de la unidad.	
4		Orificio de expulsión de emergencia	Permite expulsar la bandeja de la unidad óptica cuando el ordenador está apagado. Inserte con cuidado un clip enderezado para expulsar la bandeja del disco óptico.	
5	MULTIMEDIRCARD	Lector de tarjetas 2 en 1	Admite una tarjeta Secure Digital (SD o SDHC) o MultiMediaCard (MMC). Nota: Para extraer la tarjeta, simplemente sáquela de la ranura.	

Vista derecha



#	Icono	Elemento	Descripción
1	ĸ	Ranura de bloqueo Kensington	Conexión para el bloqueo de seguridad de un ordenador compatible con Kensington. Enganche el cable de seguridad para ordenadores a un objeto fijo como una mesa o el tirador de un cajón cerrado con llave. Introduzca el candado en la ranura y gire la llave. También hay modelos sin llave.

Vista de la base



#	Icono	Elemento	Descripción
1		Ventilación y ventilador de refrigeración	Permite que el ordenador se mantenga refrigerado. No tape ni obstruya las aberturas.
2	9	Compartimento del disco duro	Contiene el disco duro del ordenador.
_		Compartimento de la memoria	Contiene la memoria principal de ordenador.
3		Altavoces	Proporciona una salida de audio.
4		Orificio de reinicio de la batería	Simula la retirada y reinstalación de la batería. Inserte un clip en el orificio y presione durante cuatro segundos para reiniciar el ordenador.

Medio ambiente

- Temperatura:
 - Encendido: entre 5°C y 35°C
 - Apagado: entre -20°C y 65°C
- Humedad (sin condensación):
 - Encendido: entre 20% y 80%
 - Apagado: entre 20% y 80%

Conectarse a Internet

La conexión inalámbrica de su equipo viene activada por defecto.

Durante la configuración, Windows detectará y mostrará una lista de las redes disponibles. Seleccione su red y, si es necesario, introduzca la contraseña.

Si no, abra Internet Explorer y siga las instrucciones. Póngase en contacto con su ISP o consulte la documentación del router.

Acer Instant Connect

La Instant Connect garantiza una conexión más rápida a cualquiera de las redes a las que su equipo suela conectarse normalmente.

Administración de energía

Esta ordenador dispone de una unidad integrada de administración de energía que controla la actividad del sistema, como la relativa a uno o más de los siguientes dispositivos: teclado, ratón, disco duro, periféricos conectados al ordenador y memoria de vídeo. Si no se detecta ninguna actividad durante un periodo de tiempo, el ordenador detendrá algunos de estos dispositivos o todos ellos para ahorrar energía.

Acer Green Instant On



Nota: Solo para determinados modelos.

Acer Green Instant On permite desactivar el modo de suspensión del equipo en menos de lo que se tarda en abrir la tapa. Si cierra la tapa, o deja de usar el equipo durante un rato, este entrará en el modo de suspensión. Mientras el equipo esté en el modo de suspensión, el indicador de encendido parpadeará en naranja.

Abra la tapa o pulse cualquier tecla para desactivar el modo Suspensión del equipo.

Tras un tiempo determinado en el modo de suspensión, el ordenador accederá automáticamente al modo de suspensión profunda para prolongar la duración de la batería. Cuando el equipo esté en el modo de suspensión profunda, el indicador de encendido estará apagado. En este estado, la batería permanece lista para su uso durante muchas semanas.

Pulse el botón de encendido para desactivar el modo de suspensión profunda.



Nota: Una vez en el modo Suspensión Profunda, su PC reducirá el consumo de energía de forma significativa respecto al modo Suspensión pero tardará algo más en salir de Suspensión Profunda.

Los modos Suspensión Profunda y Suspensión se unen para garantizar que el ordenador disminuya al máximo su consumo energético, permitiendo siempre un acceso rápido e instantáneo.

Para reducir aún más el consumo, el ordenador entrará y saldrá del modo Suspensión Profunda si no se utiliza como, por ejemplo, durante la noche. Para agilizar el acceso, el ordenador entrará y permanecerá en el modo Suspensión mientras se utilice con frecuencia como, por ejemplo, durante la jornada laboral.

Notificacion Regulatoria Adicional

[Argentina]

Acer notebook is bundled with the approved telecom modules for your networking. Those modules' model number and specific homologation number refers to below:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	CNC 54-4512	
Modelo: Delphi D40 (AM5)	CNC 54-5681	
[Bluetooth]		
Modelo: BCM92046	CNC 16-6735	
Modelo: BCM92070MD_REF	CNC 16-7165	
Modelo: T77H056	CNC 16-7788	
Modelo: AR5BBU12	CNC 16-7946	
[Bluetooth+802.11bgn]		
Modelo: BCM943225HMB	CNC C-7497	
[802.11AGN]		
Modelo: 512AN_MMW	CNC C-6399	
Modelo: 533AN_MMW	CNC C-6385	
Modelo: 512AN_HMW	CNC C-7612	
Modelo: 533AN_HMW	CNC C-7618	
Modelo: 622ANHMW	CNC C-7682	
Modelo: 633ANHMW	CNC C-7681	
[802.11BGN]		
Modelo: AR5B95	CNC C-7152	
Modelo: AR5B93	CNC C-7151	
Modelo: 112BNHMW	CNC C-7470	
Modelo: 112BNMMW	CNC C-7471	
Modelo: RTL8192SE	CNC C-7495	
Modelo: BCM943225HM	CNC C-7395	
Modelo: AR5B97	CNC C-7781	
Modelo: BCM94313HMG2L	CNC C-7881	
[802.11BG]		
Modelo: BCM94312HMG	CNC 16-6180	
[3G]		·
Modelo: UNDP-1	CNC 17-6334	
Modelo: Gobi2000	CNC 17-7291	

[Brasil] Noticia adicional de regulamento Anatel

Os componentes de telecomunicacao usados nos notebooks Acer em Portugues sao homologados atendendo a requisicao da Agencia Nacional de Telecomunicacoes Anatel, conforme referencia abaixo:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	ANATEL	1406-05-1675	
Modelo: Delphi_D40	ANATEL	0455-06-2565	(01) 0789 834989 0382

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	ANATEL	1434-08-2859	(01)07898349892942
Modelo: BCM92070MD_REF	ANATEL	0395-09-1869	(01) 07898349893048
Modelo: T77H056	ANATEL	2281-09-3987	(01) 07898349890337
Modelo: AR5BBU12	ANATEL	0127-10-3987	(01)07898915960112

[Bluetooth+802.11bgn]

Modelo: BCM943225HMB			
	ANATEL	1260-09-1869	(01)07898349893543

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_MMW	ANATEL	0800-08-2198	(01) 07898355950018
Modelo: 512AN_HMW	ANATEL	0807-08-2198	(01) 07898355950025
Modelo: 533AN_MMW	ANATEL	0809-08-2198	(01) 07898355950032
Modelo: 533AN_HMW	ANATEL	0812-08-2198	(01) 07898355950049
Modelo: 622ANHMW	ANATEL	2123-09-2198	(01) 07898355950094
Modelo: 633ANHMW	ANATEL	2128-09-2198	(01) 07898355950087

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	ANATEL	0223-09-3987	0107898915959871
Modelo: AR5B93	ANATEL	0190-09-3987	(01)07898915959864
Modelo: 112BNHMW	ANATEL	1238-09-2198	(01) 07898355950063
Modelo: 112BNMMW	ANATEL	1237-09-2198	(01) 07898355950070
Modelo: RTL8192SE	ANATEL	1349-09-4076	(01)078889141152143
Modelo: BCM943225HM	ANATEL	0795-09-1869	(01)07898349893246
Modelo: AR5B97	ANATEL	2178-09-3987	(01)07898915960013
Modelo: BCM94313HMG2L	ANATEL	2429-09-1869	(01)07898349893741

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	ANATEL	0060-08-1869	(01) 0789 834989 234 8	
------------------------	--------	--------------	------------------------	--

[3G]

Modelo: UNDP-1	ANATEL	0307-08-0540	(01) 0788893133101-8
Modelo: Gobi2000	ANATEL	0412-09-0540	NA
Modelo: EM770W	ANATEL	2460-09-3257	NA

Notificacion Regulatoria Adicional

[Mexico-COFETEL]

Acer notebook is bundled with the approved telecom modules for your networking. Those modules' model number and specific homologation number refers to below:

[Modem]

Modelo: RD02-D330	COFETEL: TTDCORD06-536
Modelo: Delphi_D40 (AM5)	COFETEL: TTDAGDE07-056

[Bluetooth]

Modelo: BCM92046	COFETEL: RCPFOBC08-0472
Modelo: BCM92070MD_REF	COFETEL: RCPBRBC09-0213
Modelo: T77H056	COFETEL: RCPATT709-1049
Modelo: AR5BBU12	COFETEL: RCPATAR10-0064

[Bluetooth+802.11BGN]

Modelo: BCM943225HMB	COFETEL: RCPBRBC09-0574
Wodelo: BOWS-02251 IWB	OOI ETEE. NOI BREGGS 0074

[802.11AGN]

Modelo: 512AN_HMW	COFETEL:RCPIN5108-0260
Modelo: 512AN_MMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A3
Modelo: 533AN_HMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A2
Modelo: 533AN_MMW	COFETEL:RCPIN5108-0260-A1
Modelo: 622ANHMW	COFETEL:RCPIN6209-1009
Modelo: 633ANHMW	COFETEL:RCPIN6309-1010

[802.11BGN]

Modelo: AR5B95	COFETEL:RCPATAR09-0168
Modelo: AR5B93	COFETEL: RCPATAR09-0167
Modelo: 112BNHMW	COFETEL: RCPIN1109-0613-A1
Modelo: 112BNMMW	COFETEL: RCPIN1109-0613
Modelo: RTL8192SE	COFETEL: RCPRERT09-0751
Modelo: BCM943225HM	COFETEL: RCPBRBC09-0464
Modelo: AR5B97	COFETEL: RCPATAR09-1103
Modelo: BCM94313HMG2L	COFETEL: RCPBRBC09-1196

[802.11BG]

Modelo: BCM94312HMG	COFETEL: RCPBRBC08-0015

[3G]

ĺ	Modelo: UNDP-1	COFETEL:RTIQUUN08-0253
ſ	Modelo: Gobi2000	COFETEL:RTIQUGO09-0555
ſ	Modelo: EM770W	COFETEL:RTIHUEM10-0096

[WiMax]

Modelo: 622ANXHMW	COFETEL: RCPIN6210-0219

Part no.: NC.M3J11.00Z Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Guia rápido

Registo do produto

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, recomenda-se que o registe. O registo dar-lhe-á acesso a vantagens úteis, como:

- Assistência mais rápida por representantes formados.
- Subscrição na comunidade Acer para receber promoções e participar em inquéritos ao cliente.
- As últimas novidades da Acer.

Registe-se já e usufrua tantas outras vantagens!

Como registar

Para registar o seu produto Acer, visite **www.acer.com**. Seleccione o seu país, clique em **REGISTAR PRODUTO** e sigas as instruções.

Também ser-lhe-á solicitado que registe o seu produto durante a instalação, ou poderá clicar duas vezes no ícone de registo no ambiente de trabalho.

Quando recebermos o seu registo, ser-lhe-á enviada uma mensagem de confirmação com dados importantes que deverá guardar.

Obter acessórios Acer

Temos o prazer de o informar que poderá encontrar online o programa de extensão da garantia da Acer e acessórios para Notebook. Visite a nossa loja online e encontre o que precisa em **store.acer.com**.

A loja Acer é actualizada de forma progressiva, sendo que poderá não estar disponível em alguns países. Aceda ao site regularmente de modo verificar quando estará disponível no seu país.

lúmero de Madala.			
lúmero de Modelo:			-
lúmero de Série:			-
Data de Compra:			-
ocal de Aquisição:	 	 	-

© 2012 Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido da Aspire M3 Esta revisão: 08/2012

Primeiro que tudo

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o **Cartaz de configuração** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Guia Rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador.

Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **Manual do Utilizador Aspire M3**. O **Manual do Utilizador Aspire M3** contém informações úteis aplicáveis ao seu novo computador. Abrange tópicos básicos como a utilização do teclado, áudio, etc.

Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil.

Siga estes passos para o aceder:

- 1 Digite "Utilizador" a partir de Iniciar.
- 2 Clique/toque no Manual do Utilizador Acer.

Visita guiada ao seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz de configuração, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

Vista do teclado



#	Item	Descrição
1	Teclado	Para introduzir informações no seu computador. Precaução: Não utilize um protector de teclado ou capa similar uma vez que o teclado inclui entradas de ventilação para arrefecimento.
2	Teclado táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque. O painel táctil e botões de selecção formam uma única superfície. Prima firmemente a superfície do painel táctil para executar um clique esquerdo. Prima firmemente no canto inferior direito para executar um clique direito.

Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla **<Fn>** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<fn> + <f3></f3></fn>	((ta))	Comunicação	Activa/desactiva os dispositivos de comunicação do computador.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<fn> + <f5></f5></fn>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<fn> + <f6></f6></fn>	39£ } ■	Ecrã em branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Comutação de teclado táctil	Liga e desliga o teclado táctil interno.
<fn> + <f8></f8></fn>	呦	Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<fn> + <▷></fn>	≎	Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<fn> + < < >></fn>	*	Reduzir Iuminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<fn> + <△></fn>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som.
<fn> + <▽></fn>	•	Diminuir volume	Diminui o volume de som.
<fn> + <home></home></fn>	▶/ II	Reproduzir/ Pausar	Reproduz ou pausa um ficheiro multimédia seleccionado.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Parar	Para a reprodução do ficheiro multimédia seleccionado.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Anterior	Retorna ao ficheiro multimédia anterior.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Seguinte	Avança até ao ficheiro multimédia seguinte.

Vista do ecrã




#	Item	Descrição
1	Webcam	Câmara web para comunicações vídeo. Uma luz junto da Webcam indica que a webcam está ativa.
2	Microfone	Microfone interno para gravação de som.
3	Ecrã tátil	Apresenta a informação no ecrã, suporta introdução multi-toque.

Vista frontal



#	Ícone	Item	Descrição	
1	()	Botão de energia	Liga e desliga o computador.	
	*	Indicador de alimentação	Indica o estado da alimentação do computador.	
2		Indicador da bateria	Indica o estado da bateria. A carregar: A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. Totalmente carregado: A luz é azul.	

Visão traseira




#	Ícone	Item	Descrição	
1		Ventilação e ventoinha de arrefecimento	Permite ao computador manter-se fresco. Não tape nem obstrua as aberturas.	
2	9	Tomada de auriculares/ altifalante	Liga a dispositivos áudio (por ex. colunas, auscultadores) ou auriculares com microfone.	
3	● ✓•+	Portas USB	Liga a dispositivos USB Se uma porta for preta é compatível com	
4	USB	Porta USB com carregamento em modo desligado	USB 2.0, se for azul é também compatívi com USB 3.0 (ver abaixo).	
5	нәті	Porto HDMI	Suporta ligações de vídeo digital de alta definição.	
6	용	Entrada Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100/1000.	
7		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.	

Informações sobre USB 3.0

- Compatível com dispositivos USB 3.0 e anteriores.
- Para melhor desempenho, utilize dispositivos com certificação USB 3.0.
- Definido pela especificação USB 3.0 (USB SuperSpeed).

Vista esquerda



#	Ícone	Item	Descrição
1		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CDs ou DVDs.
2		Indicador de acesso do disco óptico	Acende quando a unidade óptica está activa.
3		Botão de ejecção da unidade óptica	Ejecta o disco óptico da unidade.
4		Furo de ejecção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. Introduza, com cuidado, um clip endireitado para ejectar o tabuleiro da unidade óptica.
5	MULTIMEDIA CARD	Leitor de cartões 2 em 1	Aceita um cartão Secure Digital (SD ou SDHC) ou MultiMediaCard (MMC). Nota: Para remover o cartão basta puxá-lo da ranhura.

Vista direita



#	Ícone	Item	Descrição
1	ĸ	Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.

Vista da base



#	Ícone	Item	Descrição
1		Ventilação e ventoinha de arrefecimento	Permite ao computador manter-se fresco. Não tape nem obstrua as aberturas.
2	9	Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador.
		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
3		Altifalantes	Obtenha saída de áudio em estéreo.
4		Orifício de reposição da bateria	Simula a remoção e reinstalação da bateria. Insira um clipe no orifício e prima durante quatro segundos para repor o computador.

Ambiente

- Temperatura:
 - Funcionamento: 5°C a 35°C
 - Não em funcionamento: -20°C a 65°C
- Humidade (não condensação):
 - Funcionamento: 20% a 80%
 - Não em funcionamento: 20% a 80%

Ligar à Internet

A ligação sem fios do seu computador está ligada por predefinição.

O Windows detecta e apresenta uma lista das redes disponíveis durante a configuração. Seleccione a sua rede e introduza a palavra-passe, se necessário.

Caso contrário, abra o Internet Explorer e siga as instruções. Consulte também a documentação do seu ISP ou router.

Acer Instant Connect

Instant Connect garante uma ligação mais rápida a qualquer das redes à qual o seu computador se liga com frequência.

Gestão de energia

Este computador tem uma unidade de gestão de energia integrada que monitoriza a atividade do sistema, como atividade que envolve um ou mais dos seguintes dispositivos: teclado, rato, disco rígido, periféricos ligados às computador e memória de vídeo. Caso não seja detectada qualquer actividade durante um determinado período de tempo, o computador pára alguns ou todos estes dispositivos para poupar energia.

Acer Green Instant On



Nota: Apenas para modelos selecionados.

A funcionalidade Acer Green Instant On permite ao seu computador despertar do modo de Suspensão em menos tempo que o levantar do ecrã. Quando fecha a tampa ou larga por um tempo o computador, este entra no modo de Suspensão. Quando o computador está no modo de Suspensão, a LED indicadora de energia irá piscar a laranja.

Abra o monitor ou prima qualquer tecla para despertar o computador do modo de Suspensão.

Após um certo período de tempo no modo de Suspensão, o computador entra automaticamente em Sono Profundo para preservar a bateria. Quando o computador está em Sono Profundo, a LED indicadora de energia será desligada. Neste estado, a bateria continua pronta a usar durante muitas semanas.

Prima o botão de energia para despertar do Sono Profundo.



Nota: Uma vez em Sono Profundo, o seu PC irá consumir bastante menos energia quando comparado com o modo de Suspensão, mas irá demorar mais a retomar do Sono Profundo.

O modo Sono Profundo e de Suspensão funcionam em conjunto para garantir que o seu computador poupa o máximo de bateria possível, enquanto mantém acesso rápido e instantâneo.

Para poupar mais bateria, o seu computador entre normalmente no modo de Sono Profundo quando não está a ser acedido com freguência, por exemplo, a meio da noite. Para acesso mais rápido, o seu computador irá entrar e permanecerá no modo de Suspensão quando está a ser acedido com maior frequência, por exemplo, durante o horário de expediente.

Part no.: NC.M3J11.00Y Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Snelgids

Productregistratie

Als u het product voor het eerst gebruikt, wordt aanbevolen dat u het onmiddellijk registreert. U heeft dan namelijk toegang tot enkele handige voordelen, zoals:

- Snellere dienstverlening door onze opgeleide vertegenwoordigers.
- Lidmaatschap van de Acer-community: aanbiedingen ontvangen en meedoen aan enquêtes.
- Het laatste nieuws van Acer.

Aarzel niet en registreer, andere voordelen wachten op u!

Zo registreert u

Registreer uw Acer-product op **www.acer.com** Selecteer uw land, klik op **PRODUCTREGISTRATIE** en volg de eenvoudige instructies.

Eveneens zal u tijdens het installatieproces gevraagd worden uw product te registreren; ook kunt u dubbelklikken op het registratiepictogram op het bureaublad.

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u via e-mail een bevestiging met belangrijke gegevens. Bewaar deze gegevens op een veilige plek.

Acer accessoires verkrijgen

Het verheugt ons u te kunnen informeren dat verlenging van de Acer garantie en Notebookaccessoires u online ter beschikking staan. Bezoek onze online-winkel en vind alles wat u nodig hebt op **store.acer.com**.

De Acer-winkels wordt stapsgewijs gelanceerd en is helaas in sommige regio's niet beschikbaar. Controleert u regelmatig opnieuw om te zien wanneer de site in uw land beschikbaar zal zijn.

Modelnummer:
Serienummer:
Aankoopdatum:
Plaats van aankoop:

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Snelgids voor de Aspire M3 Deze uitgave: 08/2012

Om te beginnen

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de Instelkaart u bij het instellen van uw computer.

In de **Snelgids** krijgt u een introductie over de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer.

Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **Gebruikershandleiding van de Aspire M3**. De **Gebruikershandleiding van de Aspire M3** bevat nuttige informatie over uw nieuwe computer. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz.

Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook.

Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Voer in Start "Gebruiker" in.
- 2 Klik/tik op Acer Gebruikershandleiding.

Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster, bent u nu klaar voor een rondleiding door de nieuwe Acer notebook.

Toetsenbord-overzicht



#	Item	Beschrijving
1	Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer. Pas op: Bedek het toetsenbord niet met een beschermhoes o.i.d., het toetsenbord is uitgerust met ventilatieopeningen voor koeling.
2	Touchpad	Aanraakgevoelig aanwijsapparaat Het touchpad en de selectietoetsen vormen één enkel oppervlak. Druk stevig op het oppervlak van het touchpad om een linkerklik uit te voeren. Druk stevig op de rechterbenedenhoek om een rechterklik uit te voeren.

Sneltoetsen

De computer gebruikt sneltoetsen of toetscombinaties voor toegang tot de meeste besturingselementen, zoals helderheid en geluidsvolume.

Om een sneltoets te gebruiken drukt u de <Fn> -toets in voordat u de andere toets van de combinatie indrukt.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<fn> + <f3></f3></fn>	(((*)))	Communicatie	Schakelt de communicatieapparaten van de computer in/uit.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Standby	Hiermee plaatst u de computer in de Standby-stand.
<fn> + <f5></f5></fn>		Schakeltoets voor beeldscherm	Schakelt de weergave-uitvoer tussen het scherm, externe monitor (indien aangesloten) en beide.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩.	Leeg scherm	Hiermee schakelt u de lamp van het beeldscherm uit om stroom te besparen. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm weer te activeren.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘⊈	Schakeltoets voor touchpad	Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
<fn> + <f8></f8></fn>	W	Schakeltoets voor luidspreker	Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
<fn> + <>></fn>	≎	Helderheid verhogen	Verhoogt de helderheid van het beeldscherm.
<fn> + < ◊></fn>	*	Helderheid verlagen	Hiermee verlaagt u de helderheid van het beeldscherm.
<fn> + <△></fn>		Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het luidsprekervolume.
<fn> + <▽></fn>	•	Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het luidsprekervolume.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Afspelen/pauze	Een geselecteerd mediabestand afspelen of pauzeren.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stoppen	Het afspelen stoppen van het geselecteerde mediabestand.

Sneltoets	Pictogram	Functie	Beschrijving
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 ◀◀	Vorige	Terugkeren naar het vorige mediabestand.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Volgende	Naar het volgende mediabestand springen.

Schermoverzicht



#	Item	Beschrijving
1	Webcam	Webcam voor videocommunicatie. Een lichtje naast de webcam geeft aan dat de webcam actief is.
2	Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.
3	Touchscreen	Geeft het beeld van de computer weer, ondersteunt multi-touchbediening.

Vooraanzicht



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1	(1)	Toets Aan/uit	Schakelt de computer aan en uit.
	*	Stroomindicator	Geeft de vermogenstatus van de computer aan.
2		Batterij-indicator	Geeft de batterijstatus aan. Opladen: Het licht is oranje wanneer de accu wordt opgeladen. Volledig opgeladen: Het licht is blauw.

Achteraanzicht



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Ventilatie en koelventilator	Hierdoor blijft de computer koel. Dek de openingen nooit af.
2	9	Headset/ microfoonstekker	Aansluiting voor audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon) of een headset met microfoon.
3	● ✓ * +	Usb poorten	Aansluiting voor usb-apparaten. Is de poort zwart, dan is deze
4	USB	Usb-poort met uitschakeling van opladen	compatibel met usb 2.0; wanneer hij blauw is, dan is hij ook compatibel met usb 3 0 (zie onderstaand).
5	нэті	Hdmi-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.
6	8	Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
7	==	Gelijkstroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.

Informatie over USB 3.0

- Compatibel met USB 3.0 en eerdere usb-apparaten.
- Voor optimale prestaties gebruikt u USB 3.0-gecertificeerde apparaten.
- Op basis van de usb 3.0-specificatie (SuperSpeed usb).

Linkerkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Optisch station	Intern optisch station; accepteert CDs of DVDs.
2		Toegangsindicator optische schijf	Brandt wanneer het optisch station actief is.
3		Uitwerpknop optisch station	Werpt de optische schijf uit het station.
4		Nood-uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. Steek het rechte uiteinde van een paperclip voorzichtig in het gat om de lade te openen.
5	MULTIMEDIACARD	2-in-1 kaartlezer	Accepteert een Secure Digital card (SD of SDHC) of MultiMediaCard (MMC). Opmerking: Om de kaart te verwijderen, trekt u die eenvoudig uit de sleuf.

Rechteraanzicht



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1	ĸ	Kensington-slot sleuf	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot. Wikkel een kabel rond een vast, onwrikbaar object, zoals een tafel of een handgreep van een lade. Plaats het slot in de uitsparing en draai de sleutel om zodat het slot is vergrendeld. Er zijn ook modellen beschikbaar zonder slot.

Onderkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Ventilatie en koelventilator	Hierdoor blijft de computer koel. Dek de openingen nooit af.

#	Pictogram	Item	Beschrijving
2		Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer.
2		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
3		Luidsprekers	Levert stereogeluid.
4		Opening voor batterijreset	Dit simuleert het verwijderen en opnieuw plaatsen van de accu. Steek een paperclip in het gat en druk er vier seconden op om de computer te herstellen.

Omgeving

Temperatuur:

• In gebruik: 5°C tot 35°C

Niet in gebruik: -20°C tot 65°C

Vochtigheidsgraad (geen condensvorming):

In gebruik: 20% tot 80%

Niet in gebruik: 20% tot 80%

Verbinding maken met het Internet

De draadloze verbinding is ingeschakeld als de default.

Windows detecteert tijdens het instellen alle beschikbare netwerken en plaatst ze in een lijst. Kies uw netwerk en voer indien nodig het wachtwoord in.

Of open Internet Explorer en volg de instructies. Kijk eveneens in de documentatie van uw netwerkaanbieder of modem.

Acer Instant Connect

Instant Connect zorgt voor een snellere verbinding met de netwerken waarmee uw computer het vaakst verbinding maakt.

Energiebeheer

Deze computer heeft een ingebouwde energiebeheereenheid die de systeemactiviteit controleert, zoals de activiteiten van een of meer van de volgende apparaten: toetsenbord, muis, harde schijf, randapparatuur aangesloten op de computer en videogeheugen. Wanneer er geen activiteit gedetecteerd wordt gedurende een bepaalde periode, schakelt de computer enkele of alle apparaten uit om energie te besparen.

Acer Green Instant On



Opmerking: Alleen voor bepaalde modellen.

Met Acer Green Instant On kunt u uw computer in minder tijd uit de slaapstand halen dan nodig is om de computer open te klappen. Wanneer u de klep van uw computer sluit of deze een tijd niet gebruikt, dan gaat de computer in de slaapstand. Als de computer in Slaapstand staat, knippert het aan/uit-lampje oranje.

Om de computer uit de Slaapstand te halen, opent u de klep of drukt op een willekeurige toets.

Na een periode in de Slaapstand gaat de computer automatisch in Diepe slaapstand om energie van de accu te sparen. Als de computer in de Diepe slaapmodus staat, brandt het aan/uit-lampje niet. In deze stand zal de batterij gedurende vele weken gereed voor gebruik blijven.

Druk op de aan/uit-knop om uit de diepe slaapstand te halen.



Opmerking: Eenmaal in de Diepe slaapstand zal uw PC beduidend minder energie verbruiken dan in de Slaapstand, maar zal het langer duren om het uit de Diepe slaapstand te halen.

De Diepe slaapstand en de Slaapstand werken samen om ervoor te zorgen dat uw computer zoveel mogelijk energie bespaart, terwijl onmiddellijke en snelle toegang mogelijk blijft.

Om meer energie te besparen, zal uw computer normaalgesproken gedurende periodes van minder frequent gebruik in de Diepe slaapstand gaan, bijvoorbeeld wanneer het nacht is. Voor snellere toegang, zal uw computer in de Slaapstand gaan en daarin blijven staan gedurende periodes dat deze vaker gebruikt wordt, bijvoorbeeld tijdens werkuren.

Part no.: NC.M3J11.00T Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Hurtigguide

Produktregistrering

Når du bruker produktet for første gang, bør du registrere det umiddelbart. Dette gir deg noen nyttige fordeler, for eksempel:

- Raskere service fra våre kvalifiserte representanter.
- Medlemskap i Acer-brukergruppen: kampanjetilbud og deltakelse i kundeundersøkelser.
- De siste nyhetene fra Acer.

Vær rask med å registrere deg – du har flere fordeler i vente!

Hvordan registrere deg

Når du skal registrere Acer-produktet ditt, gå til **www.acer.com**. Velg land, klikk på **PRODUKTREGISTRERING** og følg de enkle instruksjonene.

Du vil også bli bedt om å registrere produktet under oppsettprosessen, eller du kan dobbeltklikke på Registrering-ikonet på skrivebordet.

Etter at vi har mottatt produktregistreringen, blir du tilsendt en bekreftelsesmelding med viktige data som du bør oppbevare på en trygg plass.

Få tak i Acer-tilbehør

Vi er glade for å informere deg om at Acers garantiutvidelsesprogram og Notebooktilbehør er tilgjengelig online. Kom og besøk vår onlinebutikk og finn det du ønsker på store.acer.com.

Acer-butikken er under kontinuerlig utvikling, men er dessverre ikke tilgjengelig i alle regioner. Besøk oss igjen regelmessig for å se når den blir tilgjengelig i landet ditt.

Modellnummer:

Serienummer:

Innkjøpsdato:

Innkjøpssted:

© 2012 Med enerett.

Hurtigguide for Aspire M3 Denne revisjonen: 08/2012

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notisbok til dine mobile databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notisboken har vi utformet et sett av veiledere:

Til å begynne med vil **oppsettplakaten** hjelpe deg i gang med oppsettet av datamaskinen.

I **Hurtigguide** får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og funksjonene til den nye datamaskinen.

Hvis du vil vite mer om hvordan datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i **Aspire M3-brukerhåndboken**. **Aspire M3-brukerhåndboken** inneholder nyttig informasjon om din nye datamaskin. Den dekker grunnleggende emner som systemgjenoppretting, bruk av tastaturet, lyd, osv.

Denne guiden innholder detaljert informasjon om emner som systemverktøy, datagjenvinning, utbyggingsalternativer og feilsøking/problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din.

Følg disse trinnene for å åpne den:

- 1 Skriv "Bruker" fra Start.
- 2 Klikk på Acer Brukerhåndbok.

En omvisning i Acer-notisboken

Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten, la oss ta en omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.

Tastaturvisning



#	Element	Beskrivelse
1	Tastatur	Legger inn data i datamaskinen. Forsiktig: Ikke bruk en tastaturbeskytter eller et lignende deksel ettersom tastaturets design omfatter ventilasjonsinntak for kjøling.
2	Pekeplate	Berøringsfølsom pekeenhet. Pekeplaten og valgknappene danner en enkelt overflate. Trykk fast ned på pekeplatens overflate for å utføre et venstreklikk. Trykk fast ned i nedre høyre hjørne for å utføre et høyreklikk.

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for å få tilgang til datamaskinens kontroller, for eksempel skjermens lysstyrke og volumutgang.

Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder **<Fn>**-tasten før du trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.

Hurtigtast	lkon	Funksjon	Beskrivelse
<fn> + <f3></f3></fn>	((t _a 1))	Kommunikasjon	Aktiverer/deaktiverer datamaskinens kommunikasjonsenheter.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Søvn	Setter datamaskinen i søvnmodus.
<fn> + <f5></f5></fn>		Skjermbytte	Bytter mellom visning på vanlig skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller begge deler.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩•■	Blank skjerm	Slå av skjermens bakgrunnsbelysning for å spare strøm. Trykk på en hvilken som helst tast for å gå tilbake.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Pekeplate av/på	Slår den interne pekeplaten av og på.
<fn> + <f8></f8></fn>	W	Høyttaler av/på	Slår høyttalerne av og på.
<fn> + <▷></fn>	≎	Lysstyrke opp	Øker skjermens lysstyrke.
<fn> + < <>></fn>	*	Lysstyrke ned	Reduserer skjermens lysstyrke.
<fn> + <△></fn>		Volum opp	Øker lydvolumet.
<fn> + <▽></fn>	•	Volum ned	Reduserer lydvolumet.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Spill av/Pause	Spill av eller pause en valgt mediefil.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stopp	Stopp avspilling av den valgte mediefilen.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Forrige	Returner til forrige mediefil.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Neste	Hopp til neste mediefil.

Skjermvisning




#	Element	Beskrivelse
1	Webkamera	Webkamera til videokommunikasjon. Et lys ved siden av webkameraet angir det er aktivt.
2	Mikrofon	Intern mikrofon for lydinnspilling.
3	Berøringsskjerm	Viser utdata fra datamaskinen. Støtter flerberøringsinndata.

Frontvisning



#	lkon	Element	Beskrivelse
1	(h	Av/på-knapp	Slår datamaskinen av og på.
	*	Strømindikator	Angir datamaskinens strømstatus.
2		Batteriindikator	Angir batteriets status. Lading: Lampen lyser gult når batteriet lades. Helt oppladet: Lyset er blått.

Bakre visning




#	lkon	Element	Beskrivelse
1		Ventilasjon og kjølevifte	Lar datamaskinen holde seg kjølig. Ikke dekk til eller blokker åpninger.
2	Q	Headset/høyttaler- kontakt	Kobler til lydenheter (f.eks. høyttalere, hodetelefoner) eller et headset med mikrofon.
3	• **	USB-porter	Koble til USB-enheter. Hvis en port er svart, er den USB 2.0-
4	USB	USB-port med avslått- lading	kompatibel. Hvis den er blå, er den også USB 3.0-kompatibel (se nedenfor).
5	нәті	HDMI-port	Støtter høydefinisjons digitale videoforbindelser.
6	용	Ethernet-port (RJ-45)	Kobler til et Ethernet 10/100/1000-basert nettverk.
7		Strømtilkobling	Kobler til en batterieliminator.

Informasjon om USB 3.0

- Kompatibel med USB 3.0 og tidligere USB-enheter.
- Optimal ytelse oppnås med USB 3.0-sertifiserte enheter.
- Definert av USB 3.0-spesifikasjonen (SuperSpeed USB).

Venstre visning



#	lkon	Element	Beskrivelse
1		Optisk stasjon	Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer.
2		Tilgangsindikator for optisk disk	Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
3		Utløserknapp for optisk stasjon	Løser ut den optiske disken fra stasjonen.
4		Nødutløserhull	Løser ut platen i den optiske stasjonen når datamaskinen er slått av. Sett forsiktig inn en rett binders for å løse ut den optiske stasjonen.
5	MULTIMEDIRCRAD	2-i-1-kortleser	Godtar ett Secure Digital- (SD eller SDHC) kort, eller MultiMediaCard (MMC). Merk: Hvis du vil fjerne kortet, trekker du det ganske enkelt ut av sporet.

Høyre visning



#	lkon	Element	Beskrivelse
1	ĸ	Spor for Kensington- lås	Kobler til en Kensington-kompatibel sikkerhetslås for datamaskinen. Koble en sikkerhetslåskabel rundt et ubevegelig objekt som et bord eller håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

Bunnvisning



#	lkon	Element	Beskrivelse
1		Ventilasjon og kjølevifte	Lar datamaskinen holde seg kjølig. Ikke dekk til eller blokker åpninger.
2	9	Harddiskplass	Huser datamaskinens harddisk.
2		Minnerom	Huser datamaskinens hovedminne.
3		Høyttalere	Lever lydutdata i stereo.
4		Bindershull for batteritilbakestilling	Simulerer å fjerne og gjeninstallere batteriet. Sett inn en binders inn i hullet og trykk i fire sekunder for å tilbakestille datamaskinen.

Miljø

- Temperatur:
 - Drift: 5°C til 35°C
 - Ikke i bruk: -20°C til 65°C
- Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
 - Drift: 20% til 80%
 - Ikke i bruk: 20% til 80%

Koble til Internett

Datamaskinens trådløse tilkobling er slått på som standard.

Windows vil oppdage og vise en liste over tilgjengelige nettverk under oppsett. Velg nettverket og skriv inn passordet hvis nødvendig.

I motsatt fall åpner du Internet Explorer og følger instruksjonene. Kontakt ISPen eller slå opp i ruterdokumentasjonen.

Acer Instant Connect

Instant Connect sikrer en raskere tilkobling til et av nettverkene som datamaskinen kobler til oftest.

Strømstyring

Denne datamaskinen har en innebygd strømstyringsenhet som overvåker systemaktivitet, for eksempel aktivitet som involverer en eller flere av følgende enheter: tastatur, mus, harddisk, periferutstyr koblet til datamaskin, og skjermminne. Hvis ingen aktivitet blir oppdaget i løpet av en tidsperiode, stopper datamaskinen noen av eller alle disse enhetene for å spare energi.

Acer Green Instant On



Merk: Bare for utvalgte modeller.

Acer Green Instant On kan vekke opp datamaskinen fra søvnmodus på kortere tid enn det tar å åpne lokket. Når du lukker lokket eller forlater datamaskinen en stund, går datamaskinen inn i søvnmodus. Mens datamaskinen er i søvnmodus, vil strømlampen blinke oransje.

Åpne lokket, eller trykk på en vilkårlig tast for å vekke opp datamaskinen fra søvnmodus.

Etter en viss tid i søvnmodus vil datamaskinen automatisk gå inn i Dyp søvn for å bevare batterilevetid. Når datamaskinen er i Dyp søvn, vil strømlampen slås av. I denne tilstanden vil batteriet være klart til bruk i mange uker.

Trykk på strømknappen for å vekke datamaskinen opp fra Dyp søvn.



Merk: Så snart PCen er i Dyp søvn, forbruker det betydelig mindre strøm sammenlignet med søvnmodus. Det tar imidlertid lengre tid å vekke den fra Dyp søvn.

Dyp søvn og søvnmodus er koordinert for å sikre at datamaskinen sparer så mye strøm som mulig. Samtidig tillater systemet rask, øyeblikkelig tilgang.

For å spare mer strøm vil datamaskinen vanligvis gå inn i og holde seg i Dyp søvn i perioder når med lavt behov for tilgang, for eksempel midt på natten. For å tilby raskere tilgang vil datamaskinen gå inn i og holde seg i søvnmodus i travlere perioder, for eksempel i arbeidstiden.

Part no.: NC.M3J11.00W

Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Hurtig-guide

Produktregistrering

Det anbefales, når du bruger produktet for første gang, at du registrerede det med det samme. Derved får du adgang til nogle nyttige fordele, f.eks.:

- Hurtigere service fra vores uddannede repræsentanter.
- Medlemskab i Acer-fællesskabet: du får særtilbud og deltager i kundeundersøgelser.
- De seneste nyheder fra Acer.

Skynd dig og registrer. Der er flere fordele!

Sådan registrerer du

Registrer dit Acer-produkt på www.acer.com. Vælg dit land, klik på PRODUKTREGISTRERING, og følge den enkle vejledning.

Du bliver også bedt om at registrere dit produkt under konfigurationsprocessen, eller du kan dobbeltklikke på registreringsikonet på skrivebordet.

Når vi har modtaget din produktregistrering, får du tilsendt en bekræftelses-e-mail med vigtige oplysninger, som du bør opbevare på et sikkert sted.

Hente Acer-tilbehør

Vi er glade for at kunne fortælle dig, at Acers garantiudvidelsesprogramer og Notebooktilbehør findes online. Besøg vores onlinebutik, og find det, du har brug for på store.acer.com.

Acer-butikken åbnes lidt efter lidt, og desværre er den ikke tilgængelig i nogle områder. Vend tilbage med regelmæssige mellemrum for at se, om den er tilgængelig i dit land.

© 2012 Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire M3 Hurtig-guide Denne revision: 08/2012

Modelnummer:	
Serienummer: _	
Købsdato:	
Køht hos:	

For det første

Vi vil gerne takke for, at du har valgt en Acer bærbar til at opfylde dine mobile computerbehov.

Dine vejledninger

Vi har udarbejdet et sæt vejledninger til at hjælpe dig med at anvende din Acer notebook.

Til at begynde med, kan **konfigurationsplakaten** hjælpe dig til at komme i gang med konfigurationen af computeren.

Den trykte **Hurtig-guide** beskriver de grundlæggende funktioner ved din nye computer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan computeren kan hjælpe dig til at blive mere produktiv, i **Brugervejledning til Aspire M3**.

Brugervejledning til Aspire M3 indeholder nyttige oplysninger, der gælder for din nye computer. Den dækker grundlæggende emner som brugen af tastaturet og lyd osv.

Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om emner som systemhjælpeprogrammer, datagenoprettelse, udvidelsesvalg og fejlfinding. Derudover indeholder den garantioplysninger og generelle regulativer og sikkerhedsmeddelelser til din bærbare.

Følg disse trin for at få adgang til den:

- 1 Indtast "Bruger" fra Start.
- 2 Klik/tryk på Brugervejledning til Acer.

En præsentation af din Acer notebook

Når du har sat computeren op som vist på illustrationerne på konfigurationsplakaten, bør du bruge et par minutter på at lære din nye Acer notebook at kende.

Tastaturvisning



#	Element	Beskrivelse
1	Tastatur	Til indtastning af data på computeren. Forsigtig: Brug ikke tastaturbeskyttelse eller lignende dække, da tastaturet har ventilationsindtag til afkøling.
2	Pegefelt	Berøringsfølsom pegeenhed. Pegefeltet og valgknapperne danner en overflade. Tryk fast nedad på pegefeltets overflade for at udføre et venstreklik. Tryk fast nedad i nederste højre hjørne for at udføre et højreklik.

Hurtigtaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de fleste af computerens funktioner, f.eks. skærmens lysstyrke og lydstyrke.

Hvis du vil aktivere genvejstaster, skal du holde **Fn>**-tasten nede og derefter trykke på den anden taste i genvejstastekombinationen.

Hurtigtast	lkon	Funktion	Beskrivelse
<fn> + <f3></f3></fn>	((t _a))	Kommunikation	Aktiverer/deaktiverer computerens kommunikationsenheder.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Dvale	Sætter computeren i dvaletilstand.
<fn> + <f5></f5></fn>		Skærm til/fra	Skifter skærmoutputtet mellem skærmen, en ekstern skærm (hvis den er tilsluttet) og begge to.
<fn> + <f6></f6></fn>	*	Tom skærm	Slukker for skærmens baggrundslys for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig taste for at returnere.
<fn> + <f7></f7></fn>	04	Touchpad til/fra	Tænder og slukker for det interne touchpad.
<fn> + <f8></f8></fn>	财	Højttaler til/fra	Tænder og slukker for højttalerne.
<fn> + <▷></fn>	☆	Lysstyrke op	Forøger skærmens lysstyrke.
<fn> + < < >></fn>	*	Lysstyrke ned	Sænker skærmens lysstyrke.
<fn> + <△></fn>		Lydstyrke op	Forøger højttalerens lydstyrke.
<fn> + <▽></fn>		Lydstyrke ned	Sænker højttalerens lydstyrke.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Afspil/Pause	Afspil eller pause en udvalgt mediefil midlertidigt.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stop	Standser afspilningen af den valgte mediefil.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Forrige	Går tilbage til den forrige mediefil.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Næste	Springer til den næste mediefil.

Skærmvisning



#	Element	Beskrivelse
1	Webcam	Webkamera til videokommunikation. Et lys ved siden af webcammet angiver, at webcammet er aktivt.
2	Mikrofon	Intern mikrofon til optagelse af lyd.
3	Berøringsskærm	Viser computerens output, understøtter kapacitiv berøringsskærm.

Set forfra



#	lkon	Element	Beskrivelse
1	(1)	Afbryderknap	Tænder/slukker for computeren.
	*	Strømindikator	Angiver computerens strømstatus.
2	\$	Batteriindikator	Angiver status for batteri. Oplader: Lampen lyser gult, når batteriet oplader. Fuldt opladet: Lyset er blåt.

Set bagfra




#	lkon	Element	Beskrivelse	
1		Ventilation og køleblæser	Muliggør, at computeren køler af. Du må aldrig tildække eller spærre åbningerne.	
2	9	Hovedtelefoner/ højttalerstik	Tilslutter til lydenheder (f. eks. højtalere, hovedtelefoner) eller et hovedsæt med mikrofon.	
3	● ✓•+	USB-porte	Tilslutter til USB-enheder. – Hvis porten er sort, er den USB 2.0-	
4	USB	USB-port med opladning, når strømmen er slukket	kompatibel. Hvis den er blå er den også USB 3.0-kompatibel (se nedenfor).	
5	нәті	HDMI-port	Understøtter HD digitale netværksforbindelser.	
6	용	Ethernet (RJ-45)-port	Tilslutter til et Ethernet 10/100/1000- baseret netværk.	
7		Jævnstrøm ind-stik	Tilslutter til en vekselstrømsadapter.	

Oplysninger om USB 3.0

- Kompatibel med USB 3.0 og tidligere enheder.
- For at få optimal ydelse skal du bruger USB 3.0-certificerede enheder.
- Defineret af USB 3.0 (SuperSpeed USB)-specifikationen.

Fra venstre



#	lkon	Element	Beskrivelse
1		Optisk drev	Internt optisk drev; accepterer CD'er og DVD'er.
2		Optisk disk - adgangsindikator	Lyser, når det optiske drev er aktivt.
3		Skub ud-knap for det optiske drev	Skubber den optiske disk ud ad drevet.
4		Mekanisk udløserhul	Det åbner skuffen til det optiske drev, når computeren er slukket. Indsæt forsigtigt en udtrukket papirklip for at skubbe den optiske disks bakke ud.
5	MULTIMEDIACARD	To-i-en-kortlæser	Accepterer ét Secure Digital (SD eller SDHC)-kort eller MultiMediaCard (MMC). Bemærk: Fjern kortet bare ved at trække det ud af stikket.

Set fra højre



#	lkon	Element	Beskrivelse
		Åbning til en Kensington-lås	Tilslutter til en Kensington-kompatibel computers sikkerhedslås.
1	ĸ	a company of the comp	Sno kabelet til computersikkerhedslåsen rundt om en fast genstand, f.eks. et bord eller et håndtag på en låst skuffe. Sæt låsen i indhakket, og drej nøglen, så låsen sættes fast. Der findes også modeller uden nøgle.

Set fra bunden



#	lkon	Element	Beskrivelse
1		Ventilation og køleblæser	Muliggør, at computeren køler af. Du må aldrig tildække eller spærre åbningerne.
2	9	Harddiskbås	Indeholder computerens harddisk.
		Hukommelsesrum	Her sidder computerens centrale hukommelse.
3		Højttalere	Leverer stereolydoutput.
4		Pindhul til nulstilling af batteri	Simulerer fjernelse og geninstallation af batteriet. Indsæt en papirklip i hullet, og tryk i fire sekunder for at nulstille computeren.

Miljø

- Temperatur:
 - Under brug: 5°C til 35°C
 - Ikke i brug: -20°C til 65°C
- Fugtighed (ikke-kondenserende):
 - Under brug: 20% til 80%
 - Ikke i brug: 20% til 80%

Oprettelse af forbindelse til internettet

Din computers trådløse forbindelse er som standard tændt.

Windows vil registrere og vise en liste over tilgængelige netværk under konfigurationen. Vælg dit netværk, og angiv adgangskoden, hvis det kræves.

Ellers skal du åbne Internet Explorer og følge vejledningen. Der henvises også til din ISP- eller router-dokumentation.

Acer Instant Connect

Instant Connect sikrer en hurtigere forbindelse til alle netværk, som computeren oftest oprette forbindelse til.

Strømstyring

Denne computer har en indbygget strømstyringsenhed, der overvåger systemaktivitet, f.eks. aktivitet for en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, harddisk, ydre enheder tilsluttet computeren og videohukommelse. Hvis der ikke registreres nogen aktivitet inden for en bestemt periode, stopper computeren nogle af disse enheder (eller dem alle) for at spare på strømmen.

Acer Green Instant On



Bemærk: Kun fire valgte modeller.

Acer Green Instant On kan vække computeren fra slumretilstand på mindre tid, end det tager at åbne låget. Når du lukker låget, eller ikke bruger computeren et stykke tid, skifter din computer til slumretilstand. Mens computeren er i slumretilstand, vil strømindikatorens diode blinke orange.

Åbn låget, eller tryk på en taste for at vække computeren fra slumretilstand.

Efter et bestemt tidsinterval i slumretilstand vil computeren automatisk gå i Dyb slumretilstand for at forlænge batterilevetiden. Når computeren er i Dyb slumretilstand, vil strømindikatorens diode blive slukket. I denne tilstand vil batteriet være klar til brug i mange uger.

Tryk på strømknappen for at vække fra Dyb slumretilstand.



Bemærk: Når din pc er i Dyb slumretilstand vil det forbruge meget mindre strøm sammenlignet med slumretilstand, men det vil tage længere at vække den op fra dyb slumretilstand.

Dyb slumre- og slumretilstand fungerer sammen for at sikre, at computeren sparer så meget strøm som muligt, men hurtig, øjeblikkelig adgang.

Hvis du vil spare mere strøm, vil computeren typisk gå og forblive i dyb slumretilstand på tidspunkter, når den ikke bruges så ofte, f.eks. midt om natten. Hvis du vil have hurtigere adgang, vil computeren gå og forblive i slumretilstand på tidspunkter, når den bruges oftere, f.eks. i løbet af arbejdsdagen.

Part no.: NC.M3J11.00X Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Snabbguide

Registrera produkten

Vi rekommenderar att du registrerar produkten redan första gången du använder den. På så sätt får du bland annat tillgång till följande förmåner:

- Snabbare service från vår specialutbildade kundtjänstpersonal.
- Medlemskap i s Acer-gemenskapen: kampanjerbjudanden och möjlighet att delta i kundenkäter.
- Senaste nytt från Acer.

Registrera dig redan nu - flera andra förmåner väntar!

Så här registrerar du dig

För att registrera din Acer-produkt, besök **www.acer.com**. Välj ditt land och klicka på **PRODUKTREGISTRERING** och följ de enkla instruktionerna.

Du kommer också att uppmanas att registrera produkten under installationen, eller så kan du dubbelklicka på Registreringsikonen på skrivbordet.

När vi har mottagit produktregistreringen skickar vi en bekräftelse till dig via e-post. E-postmeddelandet innehåller viktiga uppgifter som du bör förvara på ett säkert ställe.

Skaffa Acertillbehör

Vi är glada att kunna meddela att Acers garantiförlängningsprogram och tillbehör för bärbara datorer finns tillgängligaonline. Kom och besök vår webbshop och hitta det du behöver på **store.acer.com**.

Vår Acer-butik sprider sig successivt men kanske inte finns tillgänglig i vissa regioner. Kontrollera regelbundet för att se när den blir tillgänglig i ditt hemland.

© 2012 Med ensamrätt.
Aspire M3 - Snabbguide Denna revidering: 08/2012

Modellnummer:	
Serienummer:	
Inköpsdatum: _	
Inkönsställe.	

Först och främst

Vi vill tacka för att du valde en bärbar Acer-dator för att uppfylla dina behov av mobil databehandling.

Dina guider

För att hjälpa dig använda din bärbara Acer-dator har vi skapat ett antal bruksanvisningar:

I **instruktionsfoldern** beskriver vi hur du kommer igång med installationen av datorn.

I **Snabbguide** får du en introduktion till grundläggande funktioner och detaljer i datorn.

Om du vill ha mer information om hur datorn kan göra dig mer produktiv, se **Användarhandbok för Aspire M3**. **Användarhandbok för Aspire M3** innehåller användbar information om din nya dator. Den tar upp grundläggande teman som användning av tangentbord, ljud osv.

Den användarguiden innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning av data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation samt allmänna föreskrifter och säkerhetsmeddelanden angående den bärbara datorn.

Följ de här anvisningarna för att visa den:

- 1 Ange "Användare" i Start.
- 2 Klicka på Acer användarhandbok.

Beskrivning av din bärbara Acer-dator

När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

Tangentbordvy



#	Objekt	Beskrivning
1	Tangentbord	För inmatning av data i datorn. Var försiktig: Använd inte ett tangentbordskydd eller liknande lock då tangentbordet inkluderar ventilationsöppningar för nedkylning.
2	Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet. Pekplattan och alternativknapparna formar en enda yta. Tryck nedåt på pekplattans yta för att utföra ett vänsterklick. Tryck nedåt på pekplattans yta för att utföra ett högerklick.

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.

Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned <**Fn>** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

Snabbtangent	Ikon	Funktion	Beskrivning
<fn> + <f3></f3></fn>	((t <u>*</u> 1))	Kommunikation	Aktiverar/avaktiverar datorns kommunikationsenheter.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Vänteläge	Placerar datorn i viloläge.
<fn> + <f5></f5></fn>		Växla bildskärm	Växlar visning mellan datorns bildskärm och en extern monitor (om ansluten) och båda.
<fn> + <f6></f6></fn>	38:	Skärmsläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Aktivera/avaktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3	Aktivera/inaktivera högtalare	Sätt på/stäng av högtalarna.
<fn> + <>></fn>	≎	Öka ljusstyrkan	Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<fn> + < <>></fn>	*	Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka.
<fn> + <△></fn>		Höj volymen	Höjer högtalarvolymen.
<fn> + <▽></fn>	•	Sänk volymen	Sänker högtalarvolymen.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Spela upp/pausa	Spelar upp eller pausar en vald mediefil.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stopp	Stoppar uppspelning av vald mediefil.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Föregående	Återgår till föregående mediefil.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Nästa	Hoppar till nästa mediefil.

Skärmvy




#	Objekt	Beskrivning
1	Webcam	Webbkamera för videokommunikation. En lampa intill webbkameran indikerar att webbkameran är aktiv.
2	Mikrofon	Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.
3	Pekskärm	Visar datorutdata, stöder multi-touch input.

Vy framifrån



#	lkon	Objekt	Beskrivning
1	(h	Av/på-knapp	Slår på och stänger av datorn.
	*	På-indikator	Anger om datorn är av eller på.
2	\$	Batteriindikator	Anger status för batteriladdning. Laddar: Lyser orange när batteriet laddas. Fulladdad: Lampan lyser blå.

Vy bakifrån




#	lkon	Objekt	Beskrivning
1		Ventilationsöppningar och kylfläkt	Möjliggör att datorn hålls sval. Täck eller blockera aldrig öppningarna.
2	9	Headset för hörlursuttag	Ansluts till ljudenheter (t.ex. högtalare, hörlurar) eller ett headset med mikrofon.
3	◆ ✓•+	USB-portar	Anslutning för USB-enheter. Om en port är svart är den USB 2.0-
4	USB	USB-port med power- off laddning	- kompatibel. Om den är blå är den dessutom USB 3.0-kompatibel (se nedan).
5	нәті	HDMI-port	Har stöd för digitala videoanslutningar av högdefinitionstyp.
6	용	Ethernet-port (RJ-45)	Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000- baserat nätverk.
7		DC in-anslutning	Ansluts till en växelströmsadapter.

Information om USB 3.0

- Kompatibel med USB 3.0 och tidigare USB-enheter.
- För optimal prestanda, använd USB 3.0-certifierade enheter.
- Definieras i specifikationen USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vy från vänster



#	lkon	Objekt	Beskrivning
1		Optisk läsenhet	Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD- skivor.
2		Åtkomstindikator för optisk läsenhet	Tänds när den optiska läsenheten arbetar.
3		Utmatningsknapp för optisk läsenhet	Matar ut skivan från den optiska läsenheten.
4		Häl för mekanisk utmatning	Matar ut skivluckan från den optiska läsenheten när datorn är avstängd. Tryck försiktigt in spetsen på ett uträtat gem i hålet för att mata ut det optiska enhetsfacket.
5	MULTIMEDIRCARD	2-i-1-kortläsare	Tar ett kort av typen Secure Digital (SD eller SDHC) eller MultiMediaCard (MMC). Obs: För att ta bort kortet dra helt enkelt ur det från kortplatsen.

Vy från höger



#	lkon	Objekt	Beskrivning
1	ĸ	Skåra för Kensingtonlås	Ansluts till ett Kensington-kompatibelt datorskyddslås. Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln. Nyckellösa modeller finns också tillgängliga.

Vy underifrån



#	lkon	Objekt	Beskrivning
1		Ventilationsöppningar och kylfläkt	Möjliggör att datorn hålls sval. Täck eller blockera aldrig öppningarna.
2	9	Hårddiskfack Utrymme för datorns hårddisk.	
		Minnesfack	Här finns datorns huvudminne.
3		Högtalare	Avger utgående stereoljud.
4		Hål för återställning av batteriet	Simulerar ta bort och installera batteriet. För in ett gem i hålet och tryck i fyra sekunder för att återställa datorn.

Miljö

- Temperatur:
 - Vid drift: 5°C till 35°C
 - Utom drift: -20°C till 65°C
- Luftfuktighet (icke-kondenserande):
 - Vid drift: 20% till 80%
 - Utom drift: 20% till 80%

Ansluta till Internet

Datorns trådlösa anslutning är aktiverad som standard.

Windows upptäcker och visar en lista över tillgängliga nätverk vid installationen. Välj nätverk och ange lösenordet vid behov.

Annars öppnar du Internet Explorer och följer anvisningarna. Se även dokumentationen till din router eller från din internetleverantör.

Acer Instant Connect

Instant Connect ger en snabbare anslutning till de nätverk som datorn oftast ansluter till.

Strömsparfunktioner

Denna dator har en inbyggd funktion för strömhantering som övervakar systemaktivitet, såsom aktivitet med en eller flera av följande enheter: tangentbord, mus, hårddisk, kringutrustning som anslutits till datorn, samt videominne. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara energi.

Acer Green Instant On



Obs: Endast för utvalda modeller.

Med Acer Green Instant On funktionen kan du väcka din dator från Vilo-läge snabbare än det tar att öppna locket. När du stänger locket, eller lämnar din dator en stund, går din dator in i viloläge. Medan datorn är i viloläge, blinkar strömindikatorn orange.

Öppna locket eller tryck på en tangent för att väcka datorn ur viloläge.

Efter en viss tid i viloläge, går datorn automaiskt in i djupt viloläge strömläge för att spara batteriliv. När datorn är i djupt viloläge, stängs strömindikatorn av. I detta läge förblir batteriet redo för användning i flera veckor.

Tryck på strömknappen för att väcka upp från djupt viloläge.



Obs: Väl i djupt viloläge förbrukar din dator betydligt mindre ström jämfört med i viloläge, men det tar lite längre tid att väcka upp ur djupt viloläge.

Djupt viloläge och viloläge samarbetar för att se till att datorn sparar så mycket ström som möjligt och möjliggör samtidigt snabb och omedelbar åtkomst.

För att spara mer ström, kommer din dator att gå in i och stanna i djupt viloläge under perioder då den inte används regelbundet, till exempel, mitt i natten. För snabbare åtkomst, kommer datorn att gå in och förbli i viloläge under perioder då den används oftare, till exempel under arbetstid.

Part no.: NC.M3J11.010 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Pikaohje

Tuotteen rekisteröinti

Kun käytät tuotetta ensimmäisen kerran, on suositeltavaa, että rekisteröit sen välittömästi. Tämä antaa sinulle pääsyn joihinkin hyödyllisiin etuihin, kuten:

- Nopeampi palvelu koulutetuilta edustajiltamme.
- Jäsenyys Acer-yhteisössä: vastaanottaa myynninedistämistä ja osallistua asiakastutkimuksiin.
- Uusimmat uutiset Acerilta.

Kiirehdi ja rekisteröi, koska muut edut odottavat sinua!

Kuinka rekisteröityä

Lisätietoja Acer-tuotteen rekisteröimisestä saat osoitteesta **www.acer.com**. Valitse maasi, napsauta **TUOTTEEN REKISTERÖINTI** ja noudata annettuja ohjeita.

Sinua pyydetään rekisteröimään tuote myös asetusten teon yhteydessä tai voit napsauttaa työpöydällä olevaa Rekisteröintikuvaketta.

Sen jälkeen kun olemme vastaanottaneet tuotteesi rekisteröinnin, sinulle lähetetään vahvistussähköposti tärkeän tiedon kanssa, jonka sinun täytyy säilyttää turvallisessa paikassa.

Alkuperäisten Acer-lisävarusteiden hankinta

Acerin laajennettu takuuohjelma ja Notebook-lisävarusteet ovat saatavana online-kaupastamme. Tule vierailemaan online-kauppaamme osoitteessa **store.acer.com**.

Acer-kauppa on uusi ja esittelyvaiheessa, valitettavasti se ei ole käytössä kaikilla alueilla. Tarkista säännöllisesti milloin se on käytettävissä omassa maassasi.

Mallinumero:
Sarjanumero:
Ostopäivämäärä:
Ostopaikka:

© 2012 Kaikki oikeudet pidätetään.

Aspire M3 Pikaohje Tämä versio: 08/2012

Tärkeimmät asiat ensin

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeittesi täyttämisessä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Aluksi **Asetusjuliste** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

Tämä **Pikaohje** esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja - toiminnot.

Lisätietoja tietokoneesi mahdollisuuksista tuottavuutesi lisäämisessä saat **Aspire M3 -käyttöohjeesta. Aspire M3 -käyttöohje** sisältää hyödyllisiä uutta tietokonettasi koskevia tietoja. Se kattaa perusaiheet, kuten näppäimistön, äänen, jne. käyttämisen.

Tässä oppaassa on yksityiskohtaisia tietoja sellaisista aiheista kuin järjestelmän apuohjelmat, tietojen palauttaminen, lisäasetukset ja vianetsintä. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita.

Seuraa näitä ohjeita:

- Kirjoita Käynnistä-kohtaan "Käyttäjä".
- 2 Napsauta/napauta Acer-käyttöohjekirja.

Tutustuminen kannettavaan Acertietokoneeseen

Kun olet asentanut tietokoneesi kuten asennusjulisteessa on kuvattu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

Näppäimistönäkymä



#	Kohde	Kuvaus
1	Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle. Varoitus: Älä käytä näppäimistön suojaa tai muuta vastaavaa, koska näppäimistössä on tuuletusaukot tietokoneen jäähdytystä varten.
2	Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite. Kosketusalusta ja sen painikkeet ovat yhtenäinen tasainen pinta. Hiiren vasemman painikkeen painallus tehdään painamalla kosketusalustan pintaa napakasti. Hiiren oikean painikkeen painallus tehdään painamalla kosketusalustan oikeaa alanurkkaa napakasti.

Pikavalintanäppäimet

Tietokoneessa on pikavalintanäppäimet tai näppäinyhdistelmät sen useimpia säätöjä, kuten näyttöruudun kirkkautta, äänenvoimakkuutta varten.

Aktivoidaksesi pikavalintanäppäimet paina ja pidä painettuna <**Fn**> - näppäintä ja paina sitten pikavalintanäppäinyhdistelmän toista näppäintä.

Pikanäppäin	Kuvake	Toiminto	Kuvaus
<fn> + <f3></f3></fn>	(((a)))	Tietoliikenne	Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä tietokoneen tietoliikennelaitteet.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Lepotila	Siirtää tietokoneen lepotilaan.
<fn> + <f5></f5></fn>		Näytön vaihtokytkin	Kytkee näytön ulostulon näyttöruudun, ulkoisen monitorin (jos kytketty) ja molempien välillä.
<fn> + <f6></f6></fn>	Ж ▶■	Näyttöruudun tyhjennys	Sammuttaa näytön taustavalon virran säästämiseksi. Paina mitä tahansa näppäintä palataksesi normaalitilaan.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Kosketusalustan vaihtokytkin	Kytkee kosketusalustan käyttöön ja pois käytöstä.
<fn> + <f8></f8></fn>	17/3	Kaiuttimien vaihtokytkin	Kytkee kaiuttimet käyttöön ja pois käytöstä.
<fn> + <▷></fn>	⇔	Kirkkauden lisäys	Lisää näytön kirkkautta.
<fn> + < < >></fn>	*	Kirkkauden vähennys	Vähentää näytön kirkkautta.
<fn> + <△></fn>		Äänenvoimakkuus ylös	Lisää äänenvoimakkuutta.
<fn> + <▽></fn>	•	Äänenvoimakkuus alas	Vähentää äänenvoimakkuutta.
<fn> + <home></home></fn>) /II	Toista/Tauko	Toista tai pysäytä valittu mediatiedosto.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Pysäytä	Pysäytä valitun mediatiedoston toistaminen.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Edellinen	Palaa edelliseen mediatiedostoon.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Seuraava	Hyppää seuraavaan mediatiedostoon.

Ruutunäkymä



#	Kohde	Kuvaus
1	Web-kamera	Web-kamera videokuvaukseen. Web-kameran vieressä oleva merkkivalo osoittaa web-kameran olevan toiminnassa.
2	Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.
3	Kosketusnäyttö	Näyttää tietokoneen kuvan, tukee usean kosketuksen toimintoja.

Etunäkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1	()	Virtapainike	Käynnistää ja sammuttaa koneen.
	*	Virranilmaisin	Osoittaa tietokoneen virran tilan.
2		Akkutilan ilmaisin	Ilmoittaa akun latauksen tilan. Lataus meneillään: Valo palaa kellanruskeana, kun akku latautuu. Täyteen ladattu: Valo palaa sinisenä.

Taustanäkymä




#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Jäähdyttävät tietokonetta. Älä peitä tai tuki aukkoja.
2	Q	Kuuloke-/kaiutinliitin	Yhdistää audiolaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet) tai mikrofonilla varustettuihin kuulokkeisiin.
3	● ✓•+	USB-portit	Yhdistää USB –laitteisiin. - Musta portti on USB 2.0 -yhteensopiva ja
4	USB	USB-portti, jossa lataustoiminto virran ollessa sammutettuna	sininen portti on USB 3.0 -yhteensopiva (katso lisätietoja alta).
5	нәті	HDMI-portti	Tukee korkealaatuisia digitaalisia videoliitäntöjä.
6	8	Ethernet (RJ-45) -portti	Liittää Ethernet 10/100/1000 -pohjaiseen verkkoon.
7		DC-tuloliitin	Verkkosovitin liitetään tähän liittimeen.

Tietoja USB 3.0:sta

- Yhteensopiva USB 3.0:n ja vanhempien laitteiden kanssa.
- Käytä USB 3.0-laitteita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi.
- Ne on määritelty USB 3.0 (SuperSpeed USB) -määritelmässä.

Vasen näkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, yhteensopiva CD- ja DVD-levyjen kanssa.
2		Optisen levyn tilan osoitin	Syttyy, kun optinen asema on aktiivinen.
3		Optisen aseman avauspainike	Poistaa optisen levyn asemasta.
4		Hätäavausaukko	Työntää optisen aseman kelkan auki, kun tietokone on sammutettu.
			Työnnä suoristettu paperiliitin varovasti aukkoon avataksesi optisen aseman kelkan.
5	MULTIMEDIACARD	2-in-1-kortinlukjia	Hyväksyy yhden Secure Digital (SD tai SDHC) -kortin tai MultiMediaCard -kortin (MMC).
	53		Huomautus: Kortti poistetaan korttipaikasta vetämällä se ulos.

Oikea näkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1	ĸ	Kensington-lukon paikka	Liittää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon. Kierrä tietokoneen turvalukon kaapeli kiinteän esineen, kuten pöydän tai lukitun laatikon kahvan ympärille. Syötä lukko uraan ja kierrä avainta varmistaaksesi lukon. Saatavana on myös avaimettomia malleja.

Pohjanäkymä



#	Kuvake	Kohde	Kuvaus
1		Tuuletusaukot ja jäähdytystuuletin	Jäähdyttävät tietokonetta. Älä peitä tai tuki aukkoja.
2	9	Kiintolevytila	Sisältää tietokoneen kiintolevyn.
۷		Muistitila	Sisältää tietokoneen päämuistin.
3		Kaiuttimet	Tuottaa stereoäänen ulostulon.
4		Akun resetoinnin aukko	Tämä vastaa akun irrottamista ja asettamista paikalleen. Nollaa tietokone työntämällä paperiliitin aukkoon ja painamalla neljän sekunnin ajan.

Ympäristö

- Lämpötila:
 - Käytön aikana: 5°C 35°C
 - Muulloin kuin käytön aikana: -20°C 65°C
- Kosteus (ei kondensoitunut):
 - Käytön aikana: 20% 80%
 - Muulloin kuin käytön aikana: 20% 80%

Internet-yhteyden muodostaminen

Tietokoneesi langaton yhteys on oletuksena päällä.

Windows tunnistaa käytettävissä olevat verkot ja näyttää luettelon verkoista asennuksen aikana. Valitse haluamasi verkko ja anna tarvittaessa salasana.

Muussa tapauksessa avaa Internet Explorer ja noudata ohjeita. Katso lisätietoja palveluntarjoajasi tai reitittimesi ohjeista.

Acer Instant Connect

Instant Connect varmistaa nopean yhteyden avaamisen usemmin käyttämiisi verkkoihin.

Virranhallinta

Tietokoneessa on sisäinen virranhallintajärjestelmä, joka valvoo koneen virrankäyttöä, kuten yhden tai useamman seuraavan laitteen toimintaa: näppäimistö, hiiri, kiintolevy, tietokoneeseen liitetyt lisälaitteet ja näyttömuisti. Jos näitä laitteita ei käytetä tiettyyn aikaan, tietokone sammuttaa jotkin tai kaikki näistä laitteista automaattisesti virrankäytön vähentämiseksi.

Acer Green Instant On



Huomautus: Koskee vain tiettyjä malleja.

Acer Green Instant On herättää tietokoneesi lepotilasta nopeammin kuin pystyt avaamaan tietokoneen näytön. Tietokoneesi menee lepotilaan, kun laitat näytön kiinni tai et käytä tietokonettasi vähään aikaan. Virrankäytön LED-merkkivalo vilkkuu oranssina tietokoneen ollessa lepotilassa.

Pääset pois lepotilasta avaamalla näytön tai painamalla mitä tahansa näppäintä.

Kun tietokone on ollut tietyn ajan lepotilassa, se menee automaattisesti syvään uneen säästääkseen akkua. Virrankäytön LED-merkkivalo ei pala tietokoneen ollessa syvässä unessa. Tässä tilassa akku kestää käyttövalmiina useita viikkoja.

Herätä tietokone syvästä unesta painamalla virtapainiketta.



Huomautus: Syvässä unessa tietokoneen virrankulutus on huomattavasti lepotilaa pienempi, mutta syvästä unesta herääminen kestää hieman pidempään kuin lepotilasta herääminen.

Syvä uni ja lepotila varmistavat yhdessä sen, että tietokoneesi toimii energiataloudellisesti ja kuitenkin herää käyttövalmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Tietokone menee syvään uneen säästääkseen virtaa tavallisesti silloin, kun sitä ei käytetä usein, kuten esimerkiksi keskellä yötä. Tietokone menee lepotilaan ja käynnistyy nopeammin silloin, kun sitä käytetään useammin, kuten esimerkiksi työpäivän aikana.

Part no.: NC.M3J11.011

Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Краткое руководство

Регистрация устройства

При первом использовании устройства советуем сразу его зарегистрировать. Это даст вам определенные преимущества, включая:

- Ускоренное обслуживание нашими специалистами.
- Членство в сообществе Асег: получение уведомлений о рекламных акциях и участие в опросах пользователей.
- Получение новостных рассылок от компании Acer.

Спешите зарегистрироваться, так как вас ждет много других льготных предложений!

Порядок регистрации

Для регистрации своего устройства Acer зайдите на веб-сайт **www.acer.com**. Выберите свою страну, нажмите **РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА** и выполните простые указания.

Вам будет предложено зарегистрировать свой продукт в процессе установки, кроме того, можно будет дважды щелкнуть значок Регистрация на рабочем столе.

После того, как мы зарегистрируем ваше устройство, вы получите подтверждение по эл. почте с важной информацией, которую нужно будет сохранить для использования в будущем.

Получение аксессуаров Acer

Мы рады сообщить вам, что программа расширения гарантии Асег и аксессуары для ноутбуков доступны в режиме онлайн. Посетите наш онлайновый магазин и найдите нужные элементы на сайте **store.acer.com**.

Магазин Асег стремительно расширяется, но, к сожалению, его услуги могут быть недоступны в некоторых странах. Регулярно проверяйте, когда его услуги будут доступны в вашей стране.

Номер модели:	
Серийный номер:	
Дата покупки:	
Место покупки:	

© 2012 Все права защищены. Краткое руководство Aspire M3 Эта редакция: 08/2012

Вначале о главном

Благодарим вас за то, что для решения своих мобильных вычислительных задач вы выбрали ноутбук Acer.

Ваши руководства

Мы разработали ряд руководств, которые помогут вам в использовании ноутбука Acer:

Этот Плакат по настройке поможет выполнить первоначальную настройку компьютера.

Краткое руководство знакомит вас с основными характеристиками и функциями вашего нового компьютера.

Чтобы узнать больше о том, как с помощью компьютера повысить продуктивность своей работы, см. Руководство пользователя Aspire M3. Руководство пользователя Aspire M3 содержит полезную информацию о вашем новом компьютере. В нем описываются основные темы, такие как работа с клавиатурой, звуком и т.д.

Это руководство содержит подробные сведения о системных функциях, восстановлении данных, возможностях расширения и устранении неисправностей. Кроме того, оно содержит гарантийную информацию, а также общие предписания и правила безопасности при работе с вашим ноутбуком.

Чтобы открыть его, выполните следующее:

- 1 На экране Пуск введите "Пользователь".
- 2 Нажмите Руководство пользователя Асег.

Знакомство с ноутбуком Асег

Теперь, когда вы выполнили настройки, как показано на плакате по настройке, давайте поближе познакомимся с вашим новым ноутбуком Acer.

Вид клавиатуры



#	Элемент	Описание
1	Клавиатура	Служит для ввода данных в компьютер. Внимание! Не применяйте для клавиатуры защитные или аналогичные покрытия, так как в клавиатуре есть вентиляционные отверстия для охлаждения.
2	Сенсорная панель	Чувствительное к прикосновениям указательное устройство. Сенсорная панель и кнопки выбора образуют единую поверхность. Для выполнения функции нажатия левой кнопки мыши ощутимо нажмите поверхность сенсорной панели. Для выполнения функции нажатия правой кнопки мыши ощутимо нажмите нижний правый угол.

"Горячие" клавиши

В компьютере используются "горячие" клавиши (комбинации клавиш) для быстрого вызова большинства функций управления компьютером, таких как яркость экрана и громкость.

Для использования комбинации клавиш сначала нажмите клавишу <**Fn**> и затем, не отпуская ее, нажмите вторую клавишу этой комбинации.

"Горячая" клавиша	Значок	Функция	Описание
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°)))	Связь	Включение/выключение модулей связи в компьютере.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Режим сна	Переводит компьютер в режим Сон.
<fn> + <f5></f5></fn>		Переключение видеовыхода	Переключает вывод изображения либо на дисплей, либо на внешний монитор (если он подключен), либо одновременно и на дисплей, и на внешний монитор.
<fn> + <f6></f6></fn>	## *	Выключение экрана	Выключение экрана дисплея для экономии заряда аккумулятора. Для включения экрана нажмите любую клавишу.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ ¶	Выключатель сенсорной панели	Включение и выключение встроенной сенсорной панели.
<fn> + <f8></f8></fn>	17/3	Выключатель динамиков	Попеременное включение и выключение динамиков.
<fn> + <>></fn>	≎	Повышение яркости	Увеличение яркости экрана.
<fn> + < ◊></fn>	*	Уменьшение яркости	Уменьшение яркости экрана.
<fn> + <△></fn>		Увеличение громкости	Повышение громкости звука.
<fn> + <▽></fn>	•	Уменьшение громкости	Уменьшение громкости звука.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Воспроизвести/ Приостановить	Воспроизведение или приостановка воспроизведения выбранного медиафайла.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Остановить	Останов воспроизведения выбранного медиафайла.

"Горячая" клавиша	Значок	Функция	Описание
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Предыдущий	Возврат к предыдущему медиафайлу.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Следующий	Переход к следующему медиафайлу.

Вид на экран



#	Элемент	Описание
		Веб-камера для видеосвязи.
1	Веб-камера	Свечение индикатора рядом с веб-камерой
		означает ее активное состояние.
2	Микрофон	Внутренний микрофон для записи звука.
3	Сенсорный экран	Выводит изображение с компьютера, поддерживает мультисенсорный ввод.

Вид спереди



#	Значок	Элемент	Описание
1	(h)	Кнопка питания	Служит для включения/выключения компьютера.
	*	Индикатор питания	Отображает состояние питания компьютера.
2	\$	Индикатор уровня заряда аккумулятора	Показывает уровень заряда аккумулятора. Зарядка: Горит желтым во время зарядки аккумулятора. Полностью заряжен: Горит синим.

Вид сзади



#	Значок	Элемент	Описание
1		Вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения	Позволяют компьютеру не перегреваться. Не заслоняйте и не загораживайте эти отверстия.
2	9	Гнездо наушников/ динамиков	Служит для подключения звуковых устройств (например, динамиков, наушников) или гарнитуры с микрофоном.
3	0 	Разъемы USB	Служат для подключения устройств с интерфейсом USB.
4	USB	Разъем USB, через который даже при выключенном питании можно заряжать подключенные устройства	Черный цвет разъема означает его совместимость со стандартом
5	нәті	Разъем HDMI	Служит для подключения к источникам цифрового видео высокой четкости.

#	Значок	Элемент	Описание
6	8	Разъем Ethernet (RJ-45)	Служит для подключения к сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
7		Гнездо для подключения питания постоянного тока	Служит для подключения адаптера переменного тока.

Сведения об интерфейсе USB 3.0

- Совместим с USB-устройствами с разъемами USB 3.0 и предыдущих стандартов.
- Для обеспечения оптимальной производительности используйте устройства, сертифицированные по стандарту USB 3.0.
- Соответствует стандарту USB 3.0 (сверхвысокоскоростной интерфейс USB).

Вид слева



#	Значок	Элемент	Описание
1		Привод оптических дисков	Внутренний привод оптических компакт- дисков или DVD-дисков.
2		Индикатор обращения к оптическому диску	Горит во время работы привода оптических дисков.
3		Кнопка извлечения диска из привода	Служит для извлечения оптического диска из привода.
4		Отверстие аварийного извлечения	Служит для открытия лотка привода оптических дисков, когда питание компьютера отключено. Чтобы открыть лоток привода оптических дисков, осторожно вставьте кончик канцелярской скрепки в это отверстие.
5	MULTIMEDIACARD	Комбинированное устройство чтения карт памяти ("2-в-1")	Служит для подключения одной карты Secure Digital (SD или SDHC) или MultiMediaCard (MMC). Примечание: Чтобы извлечь карту памяти, просто вытяните ее из енезда.

Вид справа



Значок Элемент Описание Служит для подсоединения защитного тросика с замком типа Кеnsington для предотвращения кражи компьютера. Обмотайте кабелем замка безопасности для компьютеров неподвижный предмет, например, стол или ручку запертого ящика. Вставьте замок тросика в гнездо и поверните ключ, чтобы запереть замок. Бывают модели замков и без ключей.

Вид снизу



#	Значок	Элемент	Описание
		Вентиляционные	Позволяют компьютеру не перегреваться.
1		отверстия и вентилятор	Не заслоняйте и не загораживайте эти
		охлаждения	отверстия.

#	Значок	Элемент	Описание
2		Отсек жесткого диска	Здесь размещается жесткий диск компьютера.
		Отсек модулей оперативной памяти	В этот отсек устанавливаются модули оперативной памяти компьютера.
3		Динамики	Используются для вывода стереозвука.
4		Отверстие для сброса настроек (аккумулятор)	Эта процедура имитирует извлечение и повторную установку аккумулятора. Чтобы сбросить настройки компьютера, вставьте в это отверстие канцелярскую скрепку и держите ее нажатой в течение 4 секунд.

Условия эксплуатации

• Температура:

• Рабочая: от 5°C до 35°C

• Нерабочая: от -20°C до 65°C

• Влажность (без конденсации):

• Рабочая: от 20% до 80%

Нерабочая: от 20% до 80%

Подключение к Интернету

В вашем компьютере модуль беспроводной связи включен по умолчанию.

Во время установки система Windows обнаружит доступные сети и покажет их список. Выберите вашу сеть и при необходимости введите пароль.

В противном случае откройте Internet Explorer и выполните указания. Обратитесь также к своему поставщику услуг Интернета или прочитайте документацию на маршрутизатор.

Acer Instant Connect

Функция Instant Connect обеспечивает более быстрое подключение к любой из сетей, к которым ваш компьютер подключается чаще всего.

Управление питанием

В этом компьютере встроен модуль управления питанием, который следит за работой системы, контролируя активность одного или нескольких устройств, таких как: клавиатура, мышь, жесткий диск, периферийные устройства, подключенные к компьютеру, и видеопамять. Если в течение определенного интервала времени не будет определена работа того или иного устройства, то компьютер для экономии энергии остановит некоторые или все эти устройства.

Acer Green Instant On



Примечание: Только для определенных моделей.

"Зеленая" функция Acer Green Instant On может вывести ваш компьютер из режима Сон быстрее, чем открывается крышка. После закрытия крышки или бездействия в течение некоторого времени компьютер перейдет в режим Сон. Пока компьютер находится в режиме Сон, индикатор питания мигает оранжевым.

Чтобы вывести компьютер из режима Сон, откройте крышку или нажмите любую клавишу.

Через некоторое время после перехода в режим Сон компьютер автоматически перейдет в режим "Глубокий сон" для продления времени работы от аккумулятора. При переходе компьютера в режим "Глубокий сон" индикатор питания гаснет. В этом состоянии аккумулятор остается готовым к работе в течение многих недель.

Чтобы вывести компьютер из режима "Глубокий сон", нажмите кнопку питания.



Примечание: В состоянии "Глубокий сон" ваш ПК потребляет намного меньше энергии, чем в режиме Сон, но и выходит из состояния "Глубокий сон" несколько дольше.

Сочетание режимов "Глубокий сон" и Сон позволяет компьютеру максимально экономить энергию, при этом его всегда можно быстро активировать.

Чтобы еще больше снизить энергопотребление, компьютер будет переходить в режим "Глубокий сон" в период, когда им обычно не пользуются, например, в ночное время. Чтобы сократить время активации, компьютер будет переходить в режим Сон в период, когда им пользуются чаще всего, например, в рабочее время.

Part no.: NC.M3J11.00P Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Skrócony poradnik

Rejestracja produktu

Przed pierwszym użyciem urządzenia zalecane jest niezwłoczne zarejestrowanie go. Zapewni to dostęp do następujących korzyści:

- Szybsza obsługa ze strony naszych przeszkolonych przedstawicieli.
- Członkowstwo w społeczności Acer: możliwość uczestniczenia w akcjach promocyjnych i ankietach dla klientów.
- Najnowsze wiadomości od firmy Acer.

Nie trać ani chwili i zarejestruj sie, czekaja na Ciebie jeszcze inne korzyści!

Sposób rejestracji

Aby zarejestrować ten produkt firmy Acer, odwiedź witrynę **www.acer.com**. Wybierz kraj, kliknij **REJESTRACJA PRODUKTU** i postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami.

Zostaniesz również poproszony o zarejestrowanie produktu podczas procesu konfiguracji. Możesz również kliknąć dwukrotnie ikonę Rejestracja na pulpicie.

Po otrzymaniu informacji o rejestracji produktu wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem, zawierającym ważne dane, które należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Uzyskiwanie akcesoriów firmy Acer

Z przyjemnością informujemy o programie rozszerzenia gwarancji Acer oraz akcesoriach do notebooka dostępnych online. Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu online i znalezienia tego, co Państwo potrzebujecie w witrynie **store.acer.com**.

Sklep Acer jest stopniowo rozwijany i niestety może nie być jeszcze dostępny w niektórych regionach. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy jest już dostępny w Państwa kraju.

Oznaczenie modelu:	
Numer seryjny:	
Data zakupu:	
Miejsce zakupu:	

© 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrócony poradnik Aspire M3 Ta zmiana: 08/2012

Po kolei

Dziękujemy za wybranie komputera firmy Acer do spełnienia potrzeb w zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z notebooka Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy **plakat instalacyjny** pomoże użytkownikom rozpocząć konfigurowanie komputer.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego komputera.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z **Podręcznik użytkownika Aspire M3**. **Podręcznik użytkownika Aspire M3** zawiera przydatne informacje dotyczące nowego komputera. Obejmuje podstawowe zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd.

Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz nich zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym.

Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

- 1 Wpisz "User" w polu tekstowym menu Start.
- 2 Kliknij/stuknij Podręcznik użytkownika komputera Acer.

Zapoznanie z notebookiem Acer

Po ustawieniu komputera jak to przedstawiono na ilustracji w plakacie instalacyjnym, przyjrzyjmy się nowemu notebookowi Acer.

Widok klawiatury



#	Element	Opis
1	Klawiatura	Umożliwia wprowadzanie danych do komputera. Ostrzeżenie: Nie należy używać ochraniacza klawiatury lub podobnej osłony, ponieważ klawiatura ma wbudowane chłodzące otwory wentylacyjne.
2	Touchpad	Dotykowe urządzenie wskazujące. Touchpad i przyciski wyboru stanowią jedną powierzchnię. Naciśnij powierzchnię touchpada, aby kliknąć lewym przyciskiem myszy. Naciśnij powierzchnię w prawym dolnym rogu, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Fn**> przed naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ ,1))	Komunikacja	Włącza/wyłącza urządzenia komunikacyjne komputera.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Wstrzymanie	Powoduje przejście komputera do trybu Wstrzymanie.
<fn> + <f5></f5></fn>		Przełączenie wyświetlania	Umożliwia przełączanie sygnału wyjściowego wyświetlacza na ekran wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor (jeśli jest przyłączony) lub na oba.
<fn> + <f6></f6></fn>	**	Pusty ekran	Wyłącza podświetlenie ekranu wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu przywrócenia wyświetlania.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Przełączenie touchpada	Umożliwia włączanie i wyłączanie wewnętrznego touchpada.
<fn> + <f8></f8></fn>	以	Przełączanie głośnika	Umożliwia włączanie i wyłączanie głośników.
<fn> + <>></fn>	≎	Zwiększenie jasności	Zwiększa jasność ekranu.
<fn> + < < >></fn>	*	Zmniejszenie jasności	Zmniejsza jasność ekranu.
<fn> + <△></fn>		Zwiększenie głośności	Zwiększa głośność dźwięku.
<fn> + <▽></fn>	•	Zmniejszenie głośności	Zmniejsza głośność dźwięku.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Odtwórz/ Wstrzymaj	Odtwarzanie lub wstrzymanie wybranego pliku multimedialnego.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zatrzymaj	Zatrzymanie odtwarzania wybranego pliku multimedialnego.

Klawisz skrótu	Ikona	Funkcja	Opis
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	Wstecz	Powrót do wcześniejszego pliku multimedialnego.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Dalej	Przeskoczenie do następnego pliku multimedialnego.

Widok ekranu



#	Element	Opis
1	Kamera internetowa	Kamera internetowa do komunikacji wideo. Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna.
2	Mikrofon	Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.
3	Ekran dotykowy	Wyświetla interfejs komputera, obsługuje sterowanie wielodotykowe.

Widok z przodu



#	Ikona	Element	Opis
1	Ф	Przycisk zasilania	Służy do włączania i wyłączania komputera.
	*	Wskaźnik zasilania	Wskazuje stan zasilania komputera.
2	\$	Wskaźnik akumulatora	Wskazuje stan naładowania akumulatora. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim światłem.

Widok z tyłu



#	Ikona	Element	Opis
1		Otwory wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwiają chłodzenie komputera. Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.
2	Q	Gniazdo słuchawek/ głośnika	Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem.
3	● ✓•+	Porty USB	Służą do przyłączania urządzeń USB. – Port czarny jest zgodny z USB 2.0.
4	USB	Port USB z funkcją ładowania przy wyłączonym zasilaniu	natomiast port niebieski jest zgodny z USB 3.0 (patrz niżej).
5	нәті	Port HDMI	Obsługuje połączenie cyfrowego wideo o wysokiej rozdzielczości.
6	윰	Port Ethernet (RJ-45)	Służy do przyłączania do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100/1000.
7		Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilacza.

Informacje dotyczące interfejsu USB 3.0

- Zgodność z USB 3.0 oraz wcześniejszymi urządzeniami USB.
- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.0.
- Obsługuje specyfikację USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Widok z lewej strony



#	Ikona	Element	Opis
1		Napęd optyczny	Wewnętrzny napęd optyczny; obsługuje dyski CD lub DVD.
2		Wskaźnik dostępu do dysku optycznego	Świeci, kiedy napęd optyczny jest aktywny.
3		Przycisk wysuwania napędu optycznego	Wyrzuca dysk optyczny z napędu.
4		Otwór wysuwania awaryjnego	Umożliwia wysunięcie tacy napędu optycznego, kiedy komputer jest wyłączony. Wsuń ostrożnie wyprostowany spinacz do papieru do otworu i wysuń tacę napędu optycznego.
5	MULTIMEDIACARD	Czytnik kart pamięci 2-w-1	Akceptuje jedną kartę Secure Digital (SD lub SDHC) lub MultiMediaCard (MMC). Uwaga: Aby wyjąć kartę, wystarczy wyciągnąć ją z gniazda.

Widok z prawej strony



#	Ikona	Element	Opis
1	R	Gniazdo blokady Kensington	Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington. Kabel zabezpieczenia komputera należy owinąć wokół ciężkiego nieruchomego obiektu, takiego jak stół lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

Widok od strony podstawy



#	Ikona	Element	Opis
1		Otwory wentylacyjne oraz wentylator	Umożliwiają chłodzenie komputera. Nie wolno zakrywać ani blokować otworów.

#	Ikona	Element	Opis
2		Wnęka na dysk twardy	Mieści dysk twardy komputera.
		Przegroda na pamięć	Mieści główną pamięć komputera.
3		Głośniki	Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku stereofonicznego.
4		Otwór resetowania baterii	Symuluje usunięcie i ponowne włożenie baterii. Włóż spinacz do otworu i naciskaj przez cztery sekundy, aby zresetować komputer.

Warunki środowiska

- Temperatura:
 - Podczas pracy: od 5°C do 35°C
 - Podczas przechowywania: od -20°C do 65°C
- Wilgotność (bez kondensacji pary):
 - Podczas pracy: od 20% do 80%
 - Podczas przechowywania: od 20% do 80%

Podłączanie do Internetu

Połączenie bezprzewodowe komputera jest włączane domyślnie.

System Windows wykryje i wyświetli listę dostępnych sieci podczas konfiguracji. Wybierz sieć i wprowadź hasło, jeżeli jest wymagane.

W przeciwnym razie otwórz przeglądarkę Internet Explorer i postępuj zgodnie z instrukcjami. Uzyskaj również informacje o dostawcy usług internetowych lub dokumentacji routera.

Acer Instant Connect

Funkcja Instant Connect zapewnia szybsze połączenie z dowolną siecią, z którą dany komputer łączy się najczęściej.

Zarządzanie energią

Komputer posiada wbudowany moduł zarządzania energią monitorujący aktywność systemu, urządzeń takich jak: klawiatura, myszka, dysk twardy, urządzenia peryferyjne podłączone do komputera, a także pamięć wideo. Jeżeli nie zostanie stwierdzona aktywność w ciągu określonego czasu, komputer zatrzymuje działanie niektórych lub wszystkich wymienionych urządzeń w celu oszczędzania energii.

Acer Green Instant On



Uwaga: Tylko w wybranych modelach.

Ekologiczna funkcja Acer Green Instant On umożliwia przywrócenie pracy komputera z trybu uśpienia w czasie krótszym niż czas potrzebny do otwarcia pokrywy. Po zamknięciu pokrywy lub gdy komputer pozostaje w stanie bezczynności przez jakiś czas, komputer przejdzie do trybu uśpienia. W trybie wstrzymania komputera wskaźnik diodowy zasilania bedzie migał na pomarańczowo.

Otwórz pokrywę lub naciśnij dowolny klawisz, aby przywrócić pracę komputera z trybu wstrzymania.

Po pewnym czasie w trybie uśpienia komputer przejdzie automatycznie do głębokiego uśpienia w celu oszczędzania energii akumulatora. Gdy komputer znajduje się w głębokiego uśpienia, wskaźnik diodowy zasilania będzie wyłączony. W tym stanie bateria pozostaje gotowa do użycia przez wiele tygodni.

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć w stan głębokiego uśpienia.



Uwaga: Po przejściu w tryb głębokiego uśpienia komputer zużywa znacznie mniej energii niż w trybie uśpienia, jednak jego wybudzenie z tego stanu wymaga troche wiecej czasu.

Tryby głębokiego uśpienia i uśpienia stosowane są w celu zapewnienia maksymalnej oszczędności energii przy jednoczesnym umożliwieniu szybkiego, natychmiastowego dostępu.

W celu większej oszczędności energii komputer zwykle przechodzi do trybu głębokiego uśpienia i pozostaje w nim, gdy nie wymaga częstego dostępu, np. w środku nocy. Aby zapewnić możliwość szybszego dostępu, komputer przechodzi do trybu uśpienia (i pozostaje w nim) w porach dnia, gdy używany jest częściej np. w godzinach pracy.

Aspire M3

Rövid útmutató

Termékregisztráció

Javasoljuk, hogy az első használatakor azonnal regisztrálja a terméket. A regisztráció révén hasznos szolgáltatásokhoz férhet hozzá:

- Gyorsabb kiszolgálást kap szakképzett képviselőinktől.
- Tagjává válik az Acer közösségnek: értesülhet az akciókról és részt vehet a fogyasztói felmérésekben.
- Megkaphatja a legújabb híreket az Acer-től.

Regisztráljon, hiszen számos további előny vár Önre!

A regisztrálás módja

Acer termékének regisztrálásához látogasson el a következő honlapra: **www.acer.com**. Válassza ki a megfelelő országot, kattintson a **TERMÉKREGISZTRÁCIÓ** elemre, kövesse az útmutatást.

A telepítés közben is regisztrálhatja termékét, vagy duplán rákattinthat az asztalon lévő regisztráció ikonra is.

Miután megkaptuk a termékregisztrációt, egy visszaigazoló e-mailt küldünk. Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt az e-mailt, mert fontos adatokat tartalmaz.

Acer kellékek beszerzése

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy az Acer garancia kiterjesztési program és Notebook kellékek online elérhetőek. Látogasson el online üzeltünkbe: **store.acer.com**.

Az Acer üzlet folyamatos fejlesztés alatt áll, és egyes régiókban sajnos nem elérhető. Az Ön országában való elérhetőség megállapításához kérjük, rendszeresen látogasson vissza.

Madellarám
Modellszám:
Sorozatszám:
Vásárlás időpontja:
Vásárlás helye:

© 2012 Minden jog fenntartva. Aspire M3 Rövid útmutató Ez egy javított változat: 08/2012

Az első lépések

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez egy Acer hordozható számítógépet választott.

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer gépének használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Első lépésként a **telepítési poszteren** szereplő útmutatást követve helyezze üzembe a számítógépet.

A jelen **Rövid útmutató** ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és funkciót.

A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban a Aspire M3 Felhasználói Kézikönyve tartalmaz útmutatást. A Aspire M3 Felhasználói Kézikönyve hasznos információkat tartalmaz új számítógépének használatára vonatkozóan. Olyan alapveto témaköröket tartalmaz, mint a billentyuzet és hang, stb.

Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról. Emellett ismerteti a garanciával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a számítógépre vonatkozó általános szabályokat és biztonsági előírásokat.

Megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Írja be a "Felhasználót" a Startból.
- 2 Kattintson/érintse az Acer Használati Utasítását.

Ismerkedjen meg új Acer gépével!

Miután a telepítési poszter alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer notebookjával!

Billentyűzet nézete



#	Elem	Leírás
1	Billentyűzet	Az adatbevitel eszköze. Vigyázat: Ne használjon billentyűzet védőt, vagy hasonlót, mivel a billentyűzet a gép szellőzéséhez szükséges nyílásokat is tartalmaz.
2	Érintőpad	Érintésre érzékeny kezelőeszköz. Az érintőpad és a választógombok egyetlen felületet képeznek. Bal kattintás elvégzéséhez határozottan nyomja le az érintőpad felületét. Jobb kattintás elvégzéséhez határozottan nyomja le az érintőpad jobb alsó sarkát.

Gyorsbillentyűk

A számítógép a legtöbb beállítás elérését gyorsbillentyűkkel vagy billentyűkombinációkkal teszi lehetővé; ilyen például a képernyő fényereje és a hangerő.

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az <**Fn**> billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

Gyorsbillentyű	lkon	Funkció	Leírás
<fn> + <f3></f3></fn>	((ta))	Kommunikáció	A számítógép kommunikációs moduljainak be- és kikapcsolására használható.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Alvás	A számítógépet alvó üzemmódba helyezi.
		A kijelző be- és kikapcsolása	Váltás a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩•	Kijelző kikapcsolása	Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását, ezzel energiát takarítva meg. A háttérvilágítás bármely billentyű megnyomására visszakapcsol.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘⊈	Az érintőpad be- és kikapcsolása	A beépített érintőpad be- és kikapcsolása.
<fn> + <f8></f8></fn>	哟	Hangszóró be- és kikapcsolása	Be- és kikapcsolja a hangszórókat.
<fn>+<▷> Fényerő növelése</fn>		Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
<fn> + < < >></fn>	*	Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
<fn> + <△></fn>		Hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
<fn> + <▽></fn>	•	Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Lejátszás/Szünet	A kijelölt médiafájl lejátszása vagy lejátszásának szüneteltetése.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Leállítás	A kijelölt médiafájl lejátszásának leállítása.

Gyorsbillentyű	lkon	Funkció	Leírás
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Előző	Visszalépés az előző médiafájlra.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Következő	Ugrás a következő médiafájlra.

Képernyő nézete



#	Elem	Leírás
1	Webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra. A webkamera melletti lámpa jelzi, hogy a webkamera aktív.
2	Mikrofon	Belső mikrofon hangfelvételek készítéséhez.
3	Érintőképernyő	Megjeleníti a számítógép kimenetét, támogatja a többérintős bemenetet.

Elölnézet



#	lkon	Elem	Leírás
1	(1)	Bekapcsoló gomb	Be- és kikapcsolja a számítógépet.
	*	Üzemállapot jelzőfénye	A számítógép üzemállapotát jelzi.
2		Akkumulátor állapotjelző	Az akkumulátor állapotát jelzi. Töltés: Sárgán világít, ha az akkumulátor töltése folyamatban van. Teljesen feltöltve: Kéken világít.

Hátulnézet




#	lkon	Elem	Leírás
1		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.
2	Q	Headset/hangszóró jack	Audió eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató) vagy headset csatlakoztatását teszi lehetővé.
3	● ✓•+	USB port	USB eszközök csatlakoztatása. Ha a port fekete, akkor USB 2.0-
4	USB	USB port kikapcsolás közbeni töltéssel	kompatibilis, ha pedig kék, akkor USB 3.0- kompatibilis is egyben (ld. alább).
5	наті	HDMI port	A nagy felbontású, digitális videokapcsolatokat támogatja.
6	용	Ethernet (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000 típusú hálózattal képes biztosítani a kapcsolatot.
7		Egyenáramú bemeneti aljzat	A váltakozó áramú hálózati adapter csatlakoztatását teszi lehetővé.

Információk az USB 3.0 -ról

- USB 3.0 és korábbi USB eszközökkel kompatibilis.
- Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.0-ás eszközöket.
- Az USB 3.0 (SuperSpeed USB) műszaki paraméterek definiálják.

Bal oldali nézet



#	lkon	Elem	Leírás
1		Optikai meghajtó	Belső optikai meghajtó, CD- és DVD- lemezek kezelésére képes.
2		Az optikai lemez elérését jelző fény	Akkor világít, amikor az optikai meghajtó aktív.
3		Optikai meghajtó kiadógombja	Segítségével kiadatható a lemez az optikai meghajtóból.
4		Vészkiadó furat	Lehetővé teszi az optikai meghajtó tálcájának a számítógép kikapcsolt állapotában történő kinyitását. Óvatosan helyezzen be egy kiegyenesített gemkapcsot az optikai meghajtó tálcájának kinyitásához.
5	MULTIMEDIACARD	2 az 1-ben kártyaolvasó	Egy Secure Digital (SD vagy SDHC) kártya vagy MultiMediaCard (MMC) befogadására képes. Megjegyzés: A kártya eltávolításához egyszerűen húzza ki azt a nyílásból.

Jobb oldali nézet



#	lkon	Elem	Leírás
		Kensington záraljzat	Kensington számítógépes biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé.
1	ĸ	a company of the comp	Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.

Alulnézet



#	lkon	Elem	Leírás
1		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.

#	lkon	Elem	Leírás
2	9	Merevlemez-foglalat	A számítógép merevlemezét fogadja be (csavaros rögzítésű).
		Memóriarekesz	A számítógép memóriáját fogadja be.
3		Hangszórók	A sztereó hangkimenetet biztosítja.
4		Akkumulátor visszaállítási tűfurat	Az akkumulátor eltávolítását és újra behelyezését szimulálja. Helyezzen egy gemkapcsot a furatba és nyomja be négy másodpercig, így visszaállítja a számítógépet.

Környezet

- Hőmérséklet:
 - Üzemeltetés: 5°C és 35°C között
 - Kikapcsolt állapotban: -20°C és 65°C között
- Páratartalom (kicsapódás nélkül):
 - Üzemeltetés: 20% és 80% között
 - Kikapcsolt állapotban: 20% és 80% között

Kapcsolódás az Internethez

A számítógép vezeték nélküli csatlakozási funkciója alapértelmezésben be van kapcsolva.

A beállítás közben a Windows észleli és megjeleníti az elérhető hálózatok listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén adja meg a jelszót.

Egyéb esetekben nyissa meg az Internet Explorer-t és kövesse az útmutatásokat. Kérjük, tájékozódjon Internetszolgáltatójától, vagy router dokumentációjából is.

Acer Instant Connect

A Instant Connect gyorsabb csatlakozást biztosít az összes olyan hálózathoz, amelyre számítógépe gyakran csatlakozik.

Energiagazdálkodás

Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik, mely figyeli a rendszer tevékenységét, mely egy tevékenység, ami magában foglalja a következő eszközök egy vagy több tagját: billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák, és videó memória. Ha egy bizonyos ideig nem történik művelet, a számítógép ezen eszközök közül egyeseket vagy mindet leállítja, így energiát takarít meg.

Acer Green Instant On



Megjegyzés: Csak a kiválasztott modellek esetén.

Az Acer Green Instant On funkciója lehetővé teszi, hogy számítógépe hamarabb feléledjen az Alvó üzemmódból, mint hogy Ön felnyitja a gépet. Amikor lezárja a gép fedelét vagy rövid időre magára hagyja, a számítógép Alvó üzemmódba lép. Amíg a számítógép alvó üzemmódban van, az üzemállapot jelző LED narancs színben villog.

Nyissa fel a fedelet vagy nyomjon meg bármilyen billentyűt a számítógép felébresztéséhez alvó üzemmódból.

Bizonyos idejű Alvó üzemmód után a számítógép automatikusan Mélyalvás üzemmódba lép, így kíméli az akkumulátor kapacitását. Amikor a számítógép Mélyalvás Állapotban van, az üzemállapot jelző LED kikapcsol. Ebben az állapotban az akkumulátor több hétig használatra készen áll.

A Mélyalvás Állapotból való felélesztéshez nyomja meg a bekapcsoló gombot.



Megjegyzés: Mély alvás üzemmódban, a számítógépe jelentősen kevesebb energiát fogyaszt az Alvó móddal szemben, de kissé több időt vesz igénybe a Mélyalvásból való felébresztés.

A Mélyalvás és az Alvó üzemmód együttműködik, hogy biztosítsa számítógépe energiatakarékosságát, miközben lehetővé teszi a gyors, instant on hozzáférést.

Még több energia megtakarításához számítógépe általában Mélyalvás üzemmódba lép olyan esetekben, amikor nincs szükség a gyakori hozzáférésre, például az éjszaka közepén. A gyorsabb hozzáférés érdekében számítógépe Alvó módba lép olyan esetekben, amikor gyakrabban fordul elő a számítógép használata, például munkaidő alatt.

Part no.: NC.M3J11.00U Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Stručné pokyny

Registrace produktu

Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například:

- Rychlejší služby našich vyškolených zástupců.
- Členství v komunitě Acer: možnost dostávat nabídky promoakcí a účastnit se průzkumů mezi zákazníky.
- Aktuální informace od společnosti Acer.

Neváhejte a zaregistrujte se, protože na vás čekají další výhody!

Postup registrace

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt Acer, navštivte naše webové stránky na adrese www.acer.com. Zvolte zemi, klepněte na položku REGISTRACE PRODUKTU a postupujte podle jednoduchých pokynů.

O registraci produktu budete také požádáni při procesu nastavení nebo můžete poklepat na ikonu Registrace na ploše.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji, které byste měli uchovávat na bezpečném místě.

Získání příslušenství Acer

S potěšením vás informujeme, že program Prodloužená záruka Acer a příslušenství k notebookům jsou k dispozici online. Podívejte se na náš online obchod a najděte co potřebujete na adrese **store.acer.com**.

Obchod Acer se postupně stále obměňuje, ale žel není k dispozici v některých regionech. Pravidelně prosím zjišťujte, kdy bude k dispozici i ve vaší zemi.

Číslo modelu:	
Sériové číslo:	
Datum zakoupení:	
Místo zakoupení:	

© 2012 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro počítače Aspire M3 Tato revize: 08/2012

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali notebook Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

Instalační leták vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Tyto **Stručné pokyny** vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače.

Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v **Uživatelská příručka pro Aspire M3**. **Uživatelská příručka pro Aspire M3** obsahuje užitečné informace, které se týkají vašeho nového počítače. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice a zvuku atd.

Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku.

Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Zadejte "Uživatel" z nabídky Start.
- 2 Klikněte/klepněte na Uživatelská příručka Acer.

Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na instalačním letáku vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Zobrazení klávesnice



#	Položka	Popis
1	Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače. Upozornění: Nepoužívejte ochranu klávesnice ani jiný podobný kryt, protože v klávesnici jsou větrací otvory kvůli chlazení.
2	Touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek. Touchpad a tlačítka výběru tvoří jeden povrch. Pevným stisknutím na povrchu touchpadu provedete levé klepnutí. Pevným stisknutím na spodním pravém rohu provedete pravé klepnutí.

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <**Fn>** dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°)))	Komunikace	Povoluje/zakazuje komunikační zařízení počítače.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z	Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<fn> + <f5></f5></fn>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.
<fn> + <f6></f6></fn>	⋇ •■	Prázdná obrazovka	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
<fn> + <f8></f8></fn>	财	Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<fn> + <▷></fn>	≎	Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<fn> + < < >></fn>	*	Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<fn> + <△></fn>		Zvýšit hlasitost	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<fn> + <▽></fn>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.
<fn> + <home></home></fn>	>/II	Přehrávat/ Pozastavit	Přehrát nebo pozastavit vybraný mediální soubor.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zastavit	Zastavit přehrávání vybraného mediálního souboru.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	Předchozí	Návrat na předchozí mediální soubor.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Další	Přeskočit na další mediální soubor.

Obrazovka




#	Položka	Popis
1	Webcam	Webová kamera pro obrazovou komunikaci. Kontrolka vedle webové kamery ukazuje, že je webová kamera aktivní.
2	Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
3	Dotyková obrazovka	Zobrazí výstup počítače, podporuje vícenásobné zadávání.

Pohled zepředu



#	Ikona	Položka	Popis
1	()	Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
2	*	Indikátor napájení	Indikuje stav napájení počítače.
	\$	Indikátor baterie	Indikuje stav baterie. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. Plné nabítí: Světlo je modré.

Pohled zezadu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Ventilace a ventilátor	Umožňují chlazení počítače. Nezakrývejte ani neblokujte otvory.
2	9	Konektor pro připojení sluchátek/reproduktorů	Slouží k připojení zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek) nebo sluchátka s mikrofonem.
3	● ✓•+	Porty USB	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB.
4	USB	Port USB s nabíjením při vypnutí	Pokud je port černý, je kompatibilní s USB 2.0, pokud je port modrý, je kompatibilní také s USB 3.0 (viz níže).
5	нәті	Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
6	8	Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
7		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k síťovému adaptéru.

Informace na USB 3.0

- Kompatibilní se zařízeními USB 3.0 a dřívějšími.
- Pro optimální výkon používejte zařízení certifikované pro USB 3.0.
- Definováno specifikací USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Pohled zleva



#	Ikona	Položka	Popis
1		Optická jednotka	Interní optická jednotka, přijímá disky CD a DVD.
2		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
3		Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysouvá optický disk z jednotky.
4		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. Pro vysunutí přihrádky optické jednotky opatrně vložte narovnanou kancelářskou sponku.
5	MULTIMEDIR CARD	Čtečka karet 2 v 1	Podporuje jednu kartu Secure Digital (SD nebo SDHC) nebo MultiMediaCard (MMC). Poznámka: Chcete-li kartu vyjmout, jednoduše ji vytáhněte z patice.

Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1	K	Drážka pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Ventilace a ventilátor	Umožňují chlazení počítače. Nezakrývejte ani neblokujte otvory.
2	9	Pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače.
		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
3		Reproduktory	Zajišťují stereofonní zvukový výstup.
4		Otvor pro resetování baterie	Tento krok simuluje vyjmutí a opětné vložení baterie. Pro resetování počítače vložte do otvoru kancelářskou sponu a stiskněte po dobu čtyř sekund.

Životní prostředí

Teplota:

Provozní: 5°C až 35°CNeprovozní: -20°C až 65°C

Vlhkost (nekondenzující):

Provozní: 20% až 80%Neprovozní: 20% až 80%

Připojení k Internetu

Bezdrátové připojení počítače je ve výchozím nastavení zapnuto.

Během instalace systém Windows zjistí dostupné sítě a zobrazí jejich seznam. Vyberte sít' a zadejte heslo, pokud je vyžadováno.

Jinak otevřete aplikaci Internet Explorer a postupujte podle pokynů. Obrat'te se také na poskytovatele internetových služeb nebo viz dokumentaci ke směrovači.

Acer Instant Connect

Instant Connect zajistí rychlejší připojení k jakékoli síti, ke které se počítač připojuje nejčastěji.

Řízení spotřeby

Tento počítač je vybaven zabudovaným systémem řízení spotřeby, který trvale sleduje aktivitu systému, například aktivitu související s některým z následujících zařízení: klávesnice, myš, pevný disk, periferie připojené k počítači a obrazová paměť. Pokud není po určitou dobu zjištěna žádná aktivita, počítač zastaví některá nebo všechna zařízení, aby ušetřil energii.

Acer Green Instant On



Poznámka: Pouze u vybraných modelů.

Acer Green Instant On může váš počítač probudit z režimu spánku za kratší dobu, než počítač otevřete. Když počítač zavřete nebo jej necháte chvíli v nečinnosti, počítač vstoupí do režimu spánku. Když je počítač v režimu spánku, indikátor LED napájení bude blikat oranžově.

Otevřete počítač nebo stiskněte libovolnou klávesu pro probuzení počítače z režimu spánku.

Po určité době v režimu spánku počítač automaticky vstoupí do režimu hlubokého spánku pro šetření kapacity baterie. Když je počítač v režimu hlubokého spánku, indikátor LED napájení bude vypnutý. V tomto stavu zůstane baterie připravena k použití po mnoho týdnů.

Pro probuzení z režimu hlubokého spánku stiskněte tlačítko napájení.



Poznámka: V režimu hlubokého spánku počítač spotřebovává výrazně méně energie než v režimu spánku, ale probuzení z režimu hlubokého spánku trvá o něco déle.

Režim hlubokého spánku a režim spánku společně pracují na tom, aby váš počítač šetřil co nejvíce energie, a přitom umožňoval rychlý, okamžitý přístup.

Pro větší úsporu energie váš počítač obvykle vstoupí do režimu hlubokého spánku a zůstane ve něm v době, kdy není často používán, například uprostřed noci. Pro zajištění rychlejšího přístupu počítač vstoupí do režimu spánku a zůstane ve něm v době, kdy je častěji používán, například v pracovní době.

Part no.: NC.M3J11.00Q

Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Stručná príručka

Registrácia produktu

Pri prvom použití tohto produktu ho odporúčame bezodkladne zaregistrovať. Registráciou produktu získate prístup k ďalším výhodám, ako napríklad:

- Rýchlejšie poskytovanie služieb našimi skúsenými zástupcami.
- Členstvo v komunite Acer: informácie o rôznych akciách a účasť v zákazníckych prieskumoch.
- Najnovšie správy od spoločnosti Acer.

Neváhajte a zaregistrujte sa! Tieto i ďalšie výhody čakajú len na vás!

Ako sa zaregistrovať

Na zaregistrovanie Vášho produktu od spoločnosti Acer navštívte stránku **www.acer.com**. Zvoľte svoju krajinu, kliknite na odkaz **REGISTRÁCIA PRODUKTU** a riaďte sa jednoduchým návodom.

Výzva na registráciu produktu sa zobrazí aj počas procesu inštalácie, ale v prípade potreby môžete dvakrát kliknúť na ikonu Registrácia na ploche.

Po úspešnej registrácii produktu vám bude zaslaný potvrdzujúci email s dôležitými údajmi. Uchovajte si ich na bezpečnom mieste.

Získanie príslušenstva spoločnosti Acer

S radosťou vám oznamujeme, že príslušenstvo pre prenosné počítače, ako aj program predĺženia záruky na produkty Acer sú Vám k dispozícii online. Navštívte náš internetový obchod na stránke **store.acer.com** a nájdite si tam všetko, čo potrebujete.

Internetový obchod spoločnosti Acer je momentálne v štádiu postupného rozširovania, preto sa môže stať, že v niektorých regiónoch nebude dostupný. V prípade neúspešného prístupu pravidelne kontrolujte dostupnosť stránky vo vašej krajine.

Číslo modelu:			
Sériové číslo:			
Dátum zakúpenia:	 	 	
Miesto zakúpenia:	 	 	

© 2012 Všetky práva vyhradené. Stručná príručka pre Aspire M3 Táto revízia: 08/2012

Hneď na úvod

Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov Acer – vašej voľby pre svoje mobilné počítačové potreby.

Vaše príručky

Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili sme pre vás sadu príručiek:

V prvom rade **plagát nastavenia**, ktorý vám pomôže začať s nastavením počítača.

Obsahom dokumentu **Stručná príručka** sú základné funkcie a vlastnosti vášho nového počítača.

Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byť produktívnejší, nájdete v dokumente **Používateľská príručka k Aspire M3**. **Používateľská príručka k Aspire M3** obsahuje užitočné informácie týkajúce sa vášho nového počítača. Obsahuje základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď.

Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch, obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a bezpečnosti.

Ak si chcete pozrieť jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:

- 1 V ponuke *Štart* napíšte "Používateľ".
- 2 Kliknite/klepnite na Používateľská príručka Acer.

Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer

Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vás zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.

Pohľad na klávesnicu



#	Položka	Popis
1	Klávesnica	Slúži na zadávanie údajov do počítača. Upozornenie: Nepoužívajte ochranný obal klávesnice ani podobný obal, pretože klávesnica obsahuje vetracie otvory na chladenie.
2	Dotyková plocha	Polohovacie zariadenie s citlivosť ou na dotyk. Dotyková plocha a tlačidlá výberu vo forme jedného povrchu. Pevným stlačením povrchu dotykovej plochy sa vykonáva kliknutie ľavým tlačidlom myši. Pevným stlačením spodného pravého rohu sa vykonáva kliknutie pravým tlačidlom myši.

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitosť výstupu.

Ak chcete aktivovať klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <**Fn>** pred stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

Klávesová skratka	Ikona	Funkcia	Popis
<fn> + <f3></f3></fn>	((t ₁))	Komunikácia	Zapína a vypína komunikačné zariadenia počítača.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Režim spánku	Prepne počítač do režimu spánku.
<fn> + <f5></f5></fn>		Prepínanie zobrazenia	Prepína výstup zobrazenia – obrazovka, externý monitor (ak je pripojený) a obidva súčasne.
<fn> + <f6></f6></fn>	*	Prázdna obrazovka	Vypína podsvietenie obrazovky kvôli úspore energie. Pre návrat stlačte akúkoľvek klávesu.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Prepínanie dotykovej plochy	Zapína a vypína internú dotykovú plochu.
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3	Prepínanie reproduktora	Zapína a vypína reproduktory.
<fn> + <▷></fn>	≎	Zvýšenie jasu	Zvyšuje jas obrazovky.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Zníženie jasu	Znižuje jas obrazovky.
<fn> + <△></fn>		Zvýšenie hlasitosti	Zvyšuje hlasitosť zvuku.
<fn> + <▽></fn>		Zníženie hlasitosti	Znižuje hlasitosť zvuku.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Prehrat'/Pozastavit'	Prehrávanie alebo pozastavenie vybraného súboru média.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zastavit'	Zastavenie prehrávania vybraného súboru média.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Predchádzajúce	Návrat na predchádzajúci súbor média.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Ďalej	Preskočenie na nasledujúci súbor média.
NITE T SEILUZ		Daicj	súbor média.

Pohľad na obrazovku



#	Položka	Popis
1	Webkamera	Webová kamera na video komunikáciu. Kontrolka vedľa webkamery signalizuje, či je webkamera aktívna.
2	Mikrofón	Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
3	Dotyková obrazovka	Zobrazuje výstup z počítača, podporuje viacnásobné dotykové ovládanie.

Pohľad spredu



#	Ikona	Položka	Popis
1	(h)	Tlačidlo napájania	Zapína a vypína počítač.
	*	Kontrolka napájania	Signalizuje stav napájania počítača.
2	4	Kontrolka batérie	Signalizuje stav batérie. Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti žltá. Nabité: Svieti modrá.

Pohľad zozadu




#	Ikona	Položka	Popis
1		Ventilácia a chladiaci ventilátor	Vďaka nemu bude počítač chladný. Otvory nezakrývajte ani neblokujte.
2	9	Konektor na slúchadlá/ reproduktor	Pripojenie zvukových zariadení (napr. reproduktorov, slúchadiel) alebo slúchadlovej súpravy s mikrofónom.
3	● ✓•+	Porty USB	Pripojenie zariadení cez rozhranie USB.
4	USB	Port USB s nabíjaním aj vo vypnutom stave	Ak je port čierny, ide o rozhranie USB 2.0. Ak je port modrý, je tiež kompatibilný s rozhraním USB 3.0 (viď dole).
5	наті	Port HDMI	Podporuje pripojenia digitálneho videa s vysokým rozlíšením.
6	윰	Port siete Ethernet (RJ-45)	Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000.
7		Konektor vstupu jednosmerného napätia	Pripojenie adaptéra striedavého napätia.

Informácie o USB 3.0

- Kompatibilné so zariadeniami USB 3.0 a staršími.
- Optimálny výkon sa dosiahne pri použití so zariadeniami s certifikátom na USB 3.0.
- Definované podľa normy USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Pohľad zľava



#	Ikona	Položka	Popis
1		Optická mechanika	Interná optická mechanika na CD alebo DVD disky.
2		Indikátor prístupu na optický disk	Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
3		Tlačidlo vysúvania optickej mechaniky	Vysúva optický disk z jednotky.
4		Otvor núdzového vysúvania	Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom počítači. Optickú mechaniku vysuniete tak, že opatrne vložíte vyrovnanú kancelársku sponku.
5	MULTIMEDIR CARD	Čítačka kariet 2 v 1	Slúži na vloženie jednej karty Secure Digital (SD alebo SDHC) alebo MultiMediaCard (MMC). Poznámka: Ak chcete kartu odobrať, stačí ju vytiahnuť zo zásuvky.

Pohľad sprava



Kensington be Proposed to the population of the proposed to th	ripojenie počítačového ezpečnostného kľúča Kensington. ripojte kábel bezpečnostného zámku očítača k nepohyblivému predmetu, apríklad stolu alebo držadlu zaistenej ásuvky. ložte zámok do otvoru a otočte kľúčom vôli zaisteniu zámku. dispozícii sú aj modely aj bez zámku.

Pohľad zdola



#	Ikona	Položka	Popis		
1		Ventilácia a chladiaci ventilátor	Vďaka nemu bude počítač chladný. Otvory nezakrývajte ani neblokujte.		
2	9	Jednotka pevného disku	Slúži na uchytenie pevného disku počítača.		
		Pozícia pre pamäť	Tu je uložená hlavná pamäť počítača.		
3		Reproduktory	Poskytuje výstup stereo zvuku.		
4		Otvor na resetovanie batérie	Simulácia vytiahnutia a opätovného vloženia batérie. Zasuňte sponku do otvoru a stlačením po dobu štyroch sekúnd resetujte počítač.		

Prostredie

- Teplota:
 - Prevádzková: 5°C až 35°C
 - Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
- Vlhkosť (nekondenzačná):
 - Prevádzková: 20% až 80%
 - Mimoprevádzková: 20% až 80%

Pripojenie na Internet

V predvolenom nastavení je bezdrôtové pripojenie počítača zapnuté.

Systém Windows počas nastavenia zistí a zobrazí zoznam dostupných sietí. Vyberte sieť a zadajte heslo, ak sa vyžaduje.

V opačnom prípade otvorte program Internet Explorer a postupujte podľa pokynov. Informácie žiadajte aj od poskytovateľa pripojenia na Internet alebo pozrite dokumentáciu k smerovaču.

Acer Instant Connect

Aplikácia Instant Connect zaisťuje rýchlejšie pripojenie ku všetkým sieťam, ku ktorým sa počítač pripája najčastejšie.

Správa napájania

Počítača má zabudovanú správu napájania, ktorá monitoruje činnosť systému, ako je napríklad činnosť týkajúca sa jedného alebo viacerých nasledovných zariadení: klávesnica, myš, pevný disk, periférie pripojené k počítaču a grafická pamäť. Ak nie je počas časového úseku zistená žiadna aktivita, počítač zastaví niektoré alebo všetky tieto zariadenia za účelom úspory energie.

Acer Green Instant On



Poznámka: Len pre vybrané modely.

Aplikácia Acer Green Instant On dokáže prebudiť počítač z režimu spánku za kratší čas než je potrebný na otvorenie veka. Keď zatvoríte veko, prípadne necháte počítač nejakú dobu nečinný, počítač prejde do režimu spánku. Počas režimu spánku bliká na počítači LED kontrolka oranžovým svetlom.

Ak chcete prebudiť počítač z režimu spánku, otvorte veko alebo stlačte ľubovoľný kláves.

Po určitej dobe v režime spánku prejde počítač automaticky do režimu hlbokého spánku, čím sa šetrí výdrž batérie. Keď je počítač v režime hlbokého spánku, LED kontrolka je vypnutá. V tomto stave zostane batéria pripravená na použitie mnoho týždňov.

Stlačením tlačidla napájania prebudíte počítač z režimu hlbokého spánku.



Poznámka: V režime hlbokého spánku PC spotrebuje výrazne menej energie v porovnaní s režimom spánku, ale prebudenie z režimu hlbokého spánku trvá dlhšie.

Obidva režimy – režim spánku aj režim hlbokého spánku zaisťujú, aby počítač ušetril čo najviac energie a pritom umožňujú rýchly a okamžitý prístup.

V rámci ešte väčšej úspory energie prechádza počítač do režimu hlbokého spánku a ostáva v ňom v dobe, kedy sa často nepoužíva, napríklad v strede noci. Z dôvodu rýchlejšieho prístupu prechádza počítač do režimu spánku a ostáva v ňom vtedy, keď sa používa častejšie, napríklad počas pracovných hodín.

Aspire M3

Hitri vodič

Registracija izdelka

Ob prvi uporabi izdelka priporočamo takojšnjo registracijo. S tem boste pridobili dostop do nekaj ugodnosti, kot so:

- Hitrejše storitve pomoči s strani naših usposobljenih zastopnikov.
- Članstvo v skupnosti Acer: prejemajte ponudbe in sodelujte v anketah za stranke.
- Novosti iz podjetja Acer.

Pohitite in se registrirajte, saj vas čakajo tudi druge ugodnosti!

Kako se registrirati

Če želite registrirati svoj izdelek Acer, prosimo obiščite **www.acer.com**. Izberite državo, kliknite na **REGISTRACIJA IZDELKA** in sledite preprostim navodilom.

Na registracijo izdelka vas bomo opomnili med postopkom namestitve, lahko pa dvokliknite tudi ikono Registracija na namizju.

Po izvedbi registracije vašega izdelka vam bomo poslali e-poštno sporočilo s potrdilom in pomembnimi podatki, ki jih morate shraniti na varno.

Nakup dodatkov Acer

Veseli nas, da vas lahko obvestimo, da so program podaljšanja garancije in dodatki za prenosnik Acer na voljo preko spleta. Pridite in obiščite našo spletno trgovino in preverite, kaj potrebujete na **store.acer.com**.

Trgovino Acer razvijamo postopoma, zato v nekaterih regijah na žalost še ni na voljo. Prosimo redno preverjajte, ali je trgovina za vašo državo že na voljo.

Številka modela: _	 	
Serijska številka: _	 	
Datum nakupa:		
Mesto nakupa:		

© 2012 Vse pravice pridržane.

Hitri vodič za Aspire M3 Ta različica: 08/2012

Začnimo pri začetku

Želimo se vam zahvaliti, ker ste za zadovoljevanje prenosnih računalniških potreb izbrali prenosnik Acer.

Vaša navodila

Za pomoč pri uporabi vašega prenosnika Acer, smo izdelali paket navodil:

Namestitveni plakat vam bo pomagal pri nastavitvi vašega računalnika.

Hitri vodnik vsebuje osnovne funkcije vašega novega računalnika.

Za več informacij o tem, kako vam lahko računalnik pomaga postati bolj produktivni, si oglejte **Uporabniški priročnik Aspire M3**. **Uporabniški priročnik Aspire M3** vsebuje uporabne informacije o vašem novem računalniku. Priročnik opisuje osnovne teme, kot so uporaba tipkovnice in zvočnih nastavitev itd.

Ta navodila vsebujejo podrobne informacije o sistemskih pripomočkih, obnovi podatkov, možnostih razširitve in odpravljanju težav. Poleg tega vsebuje garancijske informacije in splošne uredbe in varnostna obvestila za vaš prenosnik.

Da bi ga našli, sledite naslednjim korakom:

- 1 V meniju Start vnesite besedo "User".
- 2 Kliknite/tapnite na Uporabniški priročnik Acer.

Predstavitev vašega prenosnika Acer

Ko ste nastavili raunalnik, kot je prikazano na plakatu z navodili za nastavitev, dovolite, da vam predstavimo vaš novi prenosnik Acer.

Pogled na tipkovnico



#	Postavka	Opis
1	Tipkovnica	Za vnos podatkov v raunalnik. Pozor: Ne uporabljajte zašite za tipkovnico ali podobnega pokrivala, saj tipkovnica vkljuuje prezraevalne reže za hlajenje prenosnika.
2	Sledilna tablica	Kazalna naprava, obutljiva na dotik. Sledilna tablica in izbirni gumbi so del iste površine. Za levi klik trdno pritisnite na površino sledilne tablice. Za desni klik trdno pritisnite na spodnji desni rob.

Bližnjice

Za hiter dostop računalniških nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost so na računalniku na voljo bližnjice in kombinacije tipk.

Za aktivacijo bližnjic pritisnite in držite tipko **Fn** in nato pritisnite drugo tipko v kombinaciji bližnjice.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁))	Komunikacije	Omogoči/onemogoči komunikacijske naprave računalnika.

Bližnjica	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Mirovanje	Preklopi računalnik v način mirovanja.
<fn> + <f5></f5></fn>		Preklapljanje med prikazi izhodov	Preklopi izhod zaslona med zaslonom, zunanjim monitorjem (če je priključen) in obema.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩	Prazen zaslon	Izključi osvetlitev ozadja zaslona za namene varčevanja z energijo. Za ponovno vključitev pritisnite katero koli tipko.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ ⊴	Preklapljanje sledilne tablice	Vključi in izključi notranjo sledilno ploščo.
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3	Preklapljanje med zvočniki	Vklop in izklop zvočnikov.
<fn> + <▷></fn>	≎	Povečanje svetlosti	Poveča svetlost zaslona.
<fn> + < < ></fn>	*	Zmanjšanje svetlosti	Zmanjša svetlost zaslona.
<fn> + <△></fn>		Povečanje glasnosti	Poveča glasnost zvoka.
<fn> + <▽></fn>	•	Zmanjšanje glasnosti	Zmanjša glasnost zvoka.
<fn> + <home></home></fn>) /II	Predvajaj/ napravi premor	Predvaja ali zaustavi izbrano medijski datoteko.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zaustavi	Zaustavi predvajanje izbrane medijske datoteke.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Predhodna	Vrnitev na predhodno medijsko datoteko.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Naslednja	Skok na naslednjo medijsko datoteko.

Pogled na zaslon




#	Postavka	Opis
1	Spletna kamera	Spletna kamera za videokomunikacijo. Lučka ob spletni kameri kaže, da je ta dejavna.
2	Mikrofon	Notranji mikrofon za snemanje zvoka.
3	Zaslon na dotik	Prikazuje izhodni signal računalnika, podpira večprstni vnos.

Prednji prikaz zaslona



#	Ikona	Postavka	Opis	
1	(h)	Gumb za vklop/izklop	Vklop in izklop raunalnika.	
	*	Indikator stanja napajanja	Oznauje stanje povezanosti raunalnika z elektrinim omrežjem.	
2	Pokazatelj stanja baterije		Kaže stanje baterije. Polnjenje: Luka sveti rumenkasto rjavo, ko se baterija polni. Baterija je polna: Luka sveti modro.	

Pogled od zadaj




#	Ikona	Postavka	Opis
1		Prezraevanje in hladilni ventilator	Omogoa ohlajanje raunalnika. Prezraevalnih rež ne prekrivajte ali zapirajte.
2	9	Vhod za slušalke/ zvonike	Omogoa prikljuitev zvonih naprav (npr. zvonikov ali slušalk) oziroma slušalk z mikrofonom.
3	•	Vrata USB	Omogoča priključitev naprav USB. - Črni vhod pomeni združljivost z USB 2.0.
4	USB	Vrata USB za poljnenje brez priključenega napajanja	modri vhod pa združljivost tudi z USB 3.0 (glejte spodaj).
5	наті	Vhod HDMI	Podpira prikljuke za visokololjivostni digitalni video.
6	8	Prikljuek Ethernet (RJ-45)	Prikljuek na omrežja Ethernet 10/100/1000.
7		Vhod za napajalnik	Prikljuek na napajalnik.

Informacije o vhodu USB 3.0

- Združljivo z napravami USB 3.0 in starejšimi različicami USB.
- Za optimalno delovanje uporabite naprave USB 3.0.
- Opredeljeno s tehničnimi lastnostmi standarda USB 3.0 specification (SuperSpeed USB).

Pogled z leve



#	Ikona	Postavka	Opis
1		Optini pogon	Vgrajeni optini pogon za branje CD-jev in DVD-jev.
2		Pokazatelj dostopa do optinega diska	Zasveti, ko je optini pogon aktiven.
3		Tipka optinega pogona za izmet	Izvrže optini disk iz pogona.
4		Luknja za izmet v nujnih primerih	Izvrže pladenj optinega pogona, ko je raunalnik izkljuen. Za izmet pladnja z optinim pogonom previdno vstavite zravnano papirno sponko.
5	MULTIMEDIACARD	Bralnik kartic 2-v-1	V bralnik je mogoe vstaviti eno kartico Secure Digital (SD ali SDHC) ali MultiMediaCard (MMC). Opomba: Za odstranitev kartice jo preprosto izvlecite iz reže.

Pogled z desne strani



#	Ikona	Postavka	Opis
1	ĸ	Reža za zaklep Kensington	Prikljuek za raunalniško kljuavnico, združljivo s standardom Kensington. Kabel varnostne kljuavnice ovijte okoli nepreminega predmeta, kot je miza ali roaj zaklenjenega predala. Kljuavnico vstavite v vdolbino in obrnite klju, da bi jo zaklenili. Na voljo so tudi modeli brez kljuev.

Pogled od spodaj



#	Ikona	Postavka	Opis	
1		Prezraevanje in hladilni ventilator	Omogoa ohlajanje raunalnika. Prezraevalnih rež ne prekrivajte ali zapirajte.	
2	9	Nosilec trdega diska	Hrani trdi disk raunalnika.	
۷		Reža pomnilnika	Hrani glavni pomnilnik raunalnika.	
3		Zvoniki	Na voljo je zvoni izhod stereo.	
4		Luknja za ponastavitev baterije	Simulira odstranjevanje in ponovno vstavljanje baterije. Za ponastavitev raunalnika v luknjo vstavite papirno sponko in pritiskajte štiri sekunde.	

Okolje

Temperatura:

Delovanje: od 5°C do 35°C

• Mirovanje: od -20°C do 65°C

Vlažnost (brez kondenzacije):

Delovanje: od 20% do 80%Mirovanje: od 20% do 80%

Povezovanje z internetom

Brezžina povezava vašega raunalnika je privzeto vkljuena.

Operacijski sistem Windows bo med namestitvijo zaznal in prikazal seznam omrežij, ki so na voljo. Izberite svoje omrežje in vnesite geslo, e je to zahtevano.

Druga možnost je, da zaženete program Internet Explorer in sledite navodilom. Prosimo obrnite se tudi na svojega internetnega ponudnika ali glejte dokumentacijo usmerjevalnika.

Acer Instant Connect

Instant Connect omogoa hitrejšo povezavo z omrežjem, s katerim je vaš raunalnik najpogosteje povezan.

Upravljanje z napajanjem

Raunalnik ima vgrajeno enoto za upravljanje porabe, ki spremlja dejavnost sistema, na primer dejavnost, ki vkljuuje eno ali ve naslednjih naprav: tipkovnico, miško, trdi disk, zunanje naprave, prikljuene na raunalnik, in pomnilnik grafine kartice. e v doloen obdobju ni zaznana nobena aktivnost bo raunalnik zaradi varevanja z energijo zaustavil nekatere ali vse naprave.

Acer Green Instant On



Opomba: Le na določenih modelih.

Funkcija Acer Green Instant On lahko raunalnik zbudi iz stanja pripravljenosti hitreje, kot je mogoe odpreti pokrov prenosnika. Računalnik bo preklopil v stanje pripravljenosti, ko zaprete pokrov ali pustite računalnik nekaj časa nedejaven. Pokazatelj LED stanja napajanja bo v stanju pripravljenosti utripal oranžno.

Za bujenje računalnika iz stanja pripravljenosti odprite pokrov ali pritisnite katero koli tipko.

Po določenem času v stanju pripravljenosti bo računalnik samodejno preklopil v način hibernacije, da bi prihranil energijo baterije. Pokazatelj LED napajanja bo izključen, ko bo računalnik v načinu hibernacije. V tem stanju bo baterija ostala pripravljena na uporabo več tednov.

Za bujenje iz stanja mirovanja pritisnite na gumb za vklop/izklop.



Opomba: Računalnik bo v načinu hibernacije porabil znatno manj energije v primerjavi s stanjem pripravljenosti, vendar se bo iz tega načina zbujal nekoliko dlje.

Način hibernacije in stanje pripravljenosti skupaj zagotavljata kar največji prihranek energije ter omogočata hiter, skoraj takojšen dostop.

Za prihranek energije bo računalnik preklopil in ostal v načinu hibernacije v času, ko ga ne boste pogosto uporabljali, na primer sredi noči. Za hitrejši dostop bo računalnik preklopil in ostal v stanju pripravljenosti v času, ko ga boste pogosteje uporabljali, na primer v delovnem času.

Part no.: NC.M3J11.01B

Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Kratki vodič

Registracija proizvoda

Preporučujemo registraciju proizvoda kojeg ste kupili već prilikom prve uporabe. Tako će vam biti dostupne mnoge korisne usluge, kao primjerice:

- Brža usluga koju pružaju naši obučeni predstavnici.
- Članstvo u Acer zajednici: primanje promotivnih materijala i sudjelovanje u ispitivanju zadovoljstva kupaca.
- Najnovije vijesti iz Acera.

Požurite i registrirajte se jer vas čekaju i druge pogodnosti!

Kako se registrirati

Da biste registrirali Acer proizvod koji koristite, posjetite **www.acer.com**. Odaberite vašu državu, kliknite na **REGISTRACIJA PROIZVODA** i slijedite jednostavne upute.

Upit za registraciju proizvoda koji koristite dobit ćete i prilikom postupka podešavanja ili registraciju pokrenite dvoklikom na ikonu Registracija na radnoj površini.

Nakon što primimo vašu registraciju, elektroničkom poštom poslat ćemo vam potvrdnu poruku s važnim podacima koje trebate čuvati na sigurnom mjestu.

Nabavka Acer pribora

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da je Acerov program produljenog jamstva i pribor za prijenosnike dostupan i mrežno. Posjetite našu mrežnu trgovinu i potražite ono što vam je potrebno na adresi **store.acer.com**.

Acer trgovina stalno se razvija i nudi nove proizvode no nažalost nije dostupna u nekim državama. Redovito provjeravajte je li trgovina postala dostupna i u vašoj državi.

Broj modela:	 	 	

Serijski broj: ________

Datum kupovine: ________

Mjesto kupovine: _______

© 2012 Sva prava pridržana. Aspire M3 - kratki vodič Ova izmjena: 08/2012

Krenimo od početka

Željeli bismo vam zahvaliti na izboru Acer prijenosnog računala koje će vam poslužiti kamo god krenuli.

Vaši priručnici

Da bismo vam pomogli pri uporabi vašeg Acer prijenosnog računala, pripremili smo nekoliko priručnika:

Prvenstveno **poster za podešavanje** pomaže u postavljanju početnih postavki vašeg računala.

Kratki vodič upoznaje vas s osnovnim obilježjima i funkcijama vašeg novog računala.

Više informacija o tome kako vam računalo može povećati produktivnost, naći ćete u **Aspire M3 korisničkom priručniku**. **Aspire M3 korisnički priručnik** sadrži korisne informacije o uporabi vašeg novog računala. Priručnik obuhvaća osnovne teme poput uporabe tipkovnice, zvuka, i sl.

Priručnik sadrži detaljne informacije o temama kao što su uslužni programi sustava, vraćanje podataka, opcije za proširivanje i rješavanje problema. Uz to sadrži i podatke o jamstvu i općim uvjetima te sigurnosne upute za vaše prijenosno računalo.

Za pristup priručniku, učinite sljedeće:

- U izbornik Početak unesite "Korisnik".
- 2 Dodirnite ili kliknite na Acer korisnički priručnik.

Upoznajte Acer prijenosnik

Nakon postavljanja vašeg računala kao što je prikazano posterom, upoznajte vaše novo Acer prijenosno računalo.

Pogled na tipkovnicu



#	Stavka	Opis
1	Tipkovnica	Za unos podataka u vaše računalo. Oprez: Ne koristite zaštitu za tipkovnicu ili slični pokrov jer izvedba tipkovnice uključuje i usis zraka za hlađenje.
2	Dodirna ploča	Dodirna ploča kao uređaj pokazivača. Dodirna ploča i tipke za odabir čine jednu jedinstvenu površinu. Pritisnite čvrsto površinu dodirne ploče da biste izvršili lijevi klik. Pritisnite čvrsto na donjem desnom kutu dodirne ploče da biste izvršili desni klik.

Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.

Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite **<Fn>** tipku prije pritiska druge tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.

Tipkovnički prečac	Ikona	Funkcija	Opis
<fn> + <f3></f3></fn>	((t _a 1))	Komunikacija	Omogućava/onemogućava komunikacijske uređaje računala.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Stanje mirovanja	Stavlja računalo u stanja mirovanja.
<fn> + <f5></f5></fn>		Prekidač prikaza	Prebacuje izlaz prikaza između zaslona, vanjskog monitora (ako je priključen) i oba.
<fn> + <f6></f6></fn>	**	Prazan zaslon	Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo koju tipku za povrat.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Prekidač dodirne ploče	Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu ploču.
<fn> + <f8></f8></fn>	%	Prekidač zvučnika	Uključuje i isključuje zvučnike.
<fn> + <▷></fn>	≎	Pojačanje svjetline	Povećava svjetlinu zaslona.
<fn> + < < >></fn>	*	Smanjivanje svjetline	Smanjuje svjetlinu zaslona.
<fn> + <△></fn>		Pojačavanje glasnoće	Pojačava glasnoću zvuka.
<fn> + <▽></fn>	•	Smanjivanje glasnoće	Smanjuje glasnoću zvuka.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Reprodukcija/ stanka	Izvodi ili zaustavlja izvođenje odabrane medijske datoteke.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Zaustavi	Zaustavlja izvođenje odabrane medijske datoteke.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Prethodna	Povrat na prethodnu medijsku datoteku.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Dalje	Skok na sljedeću medijsku datoteku.

Pogled na zaslon




#	Stavka	Opis
1	Webcam	Web kamera za video komunikaciju. Svjetlo pokraj web kamere pokazuje da je web kamera aktivna.
2	Mikrofon	Unutarnji mikrofon za snimanje zvuka.
3	Dodirni zaslon	Služi za prikaz s računala, podržava višedodirni unos.

Pogled sprijeda



#	Ikona	Stavka	Opis
1	(h)	Gumb za uključivanje	Uključuje i isključuje računalo.
	*	Indikator napajanja	Pokazuje je li računalo uključeno.
2		Indikator baterije	Pokazuje stanje baterije. Punjenje: Svijetli žuto kada se baterija puni. Sasvim napunjeno: Svijetli plavo.

Pogled straga




#	Ikona	Stavka	Opis
1		Ventilacija i ventilator za hlađenje	Omogućuje računalu da ostane hladno. Ne blokirajte niti ne prekrivajte otvore.
2	Q	Utičnica za slušalice/ zvučnik	Povezuje audio uređaje (primjerice zvučnike, slušalice) ili naglavni uređaj slušalica s mikrofonom.
3	● ✓•+	USB priključci	Povezuje se s USB uređajima. Ako je vaš priključak crne boje on je
4	USB	USB priključak za punjenje u isključenom stanju	kompatibilan sa USB 2.0, ako je plave boje kompatibilan je i sa USB 3.0 (vidi dolje).
5	нәті	HDMI priključak	Podržava veze digitalnog videa visoke definicije.
6	윰	Ethernet (RJ-45) priključak	Povezuje se na Ethernet 10/100/1000-baziranu mrežu.
7		DC-in utičnica	Povezuje se s AC adapterom.

Informacije o USB 3.0

- Kompatibilno s USB 3.0 i starijim USB uređajima.
- Za najbolja radna svojstva, koristite uređaje s USB 3.0 potvrdom.
- Definirano USB 3.0 (SuperSpeed USB) specifikacijom.

Pogled s lijeve strane



#	Ikona	Stavka	Opis
1		Optički pogon	Unutarnji optički pogon; prihvaća CD-e ili DVD-e.
2		Indikator pristupa optičkom disku	Svijetli kada je optički pogon aktivan.
3		Tipka za izbacivanje optičkog pogona	Izbacuje optički disk iz pogona.
4		Otvor za izbacivanje u slučaju nužde	Izbacuje ladicu optičkog pogona kada je računalo isključeno. Oprezno umetnite ispravljenu spajalicu kako biste izbacili ladicu optičkog pogona.
5	MULTIMEDIA CARD	2-u-1 čitač kartica	Prihvaća jednu Secure Digital (SD ili SDHC) karticu ili MultiMediaCard (MMC) karticu. Napomena: Za uklanjanje kartice, jednostavno je izvucite iz utora.

Pogled s desne strane



#	Ikona	Stavka	Opis
		Utor za Kensington bravu	Povezuje se s Kensington- kompatibilnom računalnom sigurnosnom bravom.
1	ĸ	a Company	Omotajte kabel sigurnosne brave računala oko nepokretnog objekta kao što je stol ili ručka zaključane ladice. Umetnite bravu u utor i okrenite ključ kako bi osigurali bravu. Dostupni su i modeli bez ključa.

Pogled odozdo



#	lkona	Stavka	Opis
1		Ventilacija i ventilator za hlađenje	Omogućuje računalu da ostane hladno. Ne blokirajte niti ne prekrivajte otvore.
2	9	Prostor za čvrsti disk	Sadrži tvrdi disk računala.
2		Odjeljak za memoriju	Sadrži glavnu memoriju računala.
3		Zvučnici	Omogućuju stereo audio izlaz.
4		lglični otvor za poništavanje akumulatora	Simulira uklanjanje i ponovno instaliranje baterije. Gurnite vršak spajalice za papir u otvor i držite pritisnutim četiri sekunde kako biste ponovno pokrenuli računalo.

Okruženje

Temperatura:

Radna: 5°C do 35°C

• Pohrana: - 20°C do 65°C Vlažnost (nekondenzirajuća):

_ ` ____

Radna: 20% do 80%Pohrana: 20% do 80%

Spajanje na Internet

Bežična veza vašeg računala prema zadanim postavkama je uključena.

Tijekom postavljanja program Windows otkrit će i prikazati popis dostupnih mreža. Odaberite vašu mrežu i prema potrebi unesite lozinku.

Ako to nije potrebno, otvorite Internet Explorer i pratite upute na zaslonu. Također pogledajte dokumentaciju usmjernika ili vašeg davatelja usluga pristupa Internetu.

Acer Instant Connect

Instant Connect osigurava brže povezivanje na mrežu s kojom se vaše računalo najčešće povezuje.

Upravljanje energijom

Ovo računalo ima ugrađenu jedinicu za upravljanje energijom koja nadgleda aktivnost sustava poput aktivnosti koje uključuju rad jednog ili više sljedećih uređaja: tipkovnica, miš, tvrdi disk, periferni uređaji povezani s računalom i video memorija. Ako se ne otkrije nikakva aktivnost tijekom određenog vremena, računalo zaustavlja neke ili sve ove uređaje radi očuvanja energije.

Acer Green Instant On



Napomena: Samo za određene modele.

Acer Green Instant On probudit će vaše računalo iz stanja mirovanja prije nego što ćete uspjeti otvoriti poklopac. Kad zatvorite poklopac ili neko vrijeme ne koristite računalo, ono će ući u stanje mirovanja. Dok je računalo u stanju mirovanja, LED indikator napajanja treptat će u narančastoj boji.

Otvorite poklopac ili pritisnite bilo koju tipku za izlazak računala iz stanja mirovanja.

Nakon određenog vremena provedenog u stanju mirovanja računalo će automatski ući u stanje dubokog mirovanja kako bi se sačuvala baterija. Dok je računalo u stanju dubokog mirovanja LED indikator napajanja će se isključiti. Baterija u ovom stanju ostaje spremna za uporabu tijekom mnogih tjedana.

Pritisnite tipku za uključivanje za buđenje iz stanja dubokog mirovanja.



Napomena: Kada je u stanju dubokog mirovanja vaše osobno računalo će trošiti značajno manje energije u usporedbi sa stanjem mirovanja, ali će mu trebati malo više vremena da se probudi iz stanja dubokog mirovanja.

Duboko mirovanje i mirovanje zajednički omogućuju računalu da štedi koliko je god energije moguće istovremeno zadržavajući mogućnost brzog i izravnog pristupa.

Kako bi štedilo više energije, Vaše računalo će uobičajeno ulaziti i ostajati u stanju dubokog mirovanja u vrijeme kada se ne koristi često, kao na primjer usred noći. Radi bržeg pristupa, Vaše računalo će ulaziti i ostajati u stanju mirovanja za vrijeme kada se češće koristi, kao na primjer tijekom radnog dana.

Part no.: NC.M3J11.01C Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Ghid rapid

Înregistrarea produsului

Este recomandabil să înregistrați computerul la prima utilizare. Astfel, veți beneficia de anumite avantaie, cum ar fi:

- Deservire mai rapidă din partea reprezentanţilor noştri.
- Calitatea de membru în comunitatea Acer: profitați de promoții şi participați la studii de piață.
- Noutăti de la Acer.

Înregistrați-vă acum și beneficiați și de alte avantaje!

Mod de înregistrare

Pentru înregistrarea produsului Acer, vizitați **www.acer.com**. Selectați-vă țara, faceți clic pe **ÎNREGISTRAREA PRODUSULUI** și urmați instrucțiunile simple.

Veţi fi invitat să vă înregistraţi produsul în timpul procesului de configurare sau puteţi face dublu clic pe pictograma Înregistrare de pe desktop.

După primirea înregistrării produsului dumneavoastră, vă vom trimite un mesaj de confirmare cu informații importante, pe care vă recomandăm să le păstrați într-un loc sigur.

Obținerea accesoriilor Acer

Ne face plăcere să vă informăm că programul de extindere a garanției Acer şi accesoriile pentru computere portabile sunt disopnibile online. Vizitați magazinul nostru online şi găsiți tot ce aveți nevoie la **store.acer.com**.

Magazinul Acer este lansat progresiv şi, din păcate, s-ar putea să nu fie disponibil în unele regiuni. Reveniți periodic pentru a vedea când va fi disponibil în țara dvs.

Numărul modelului:
Numărul seriei:

Data achiziției: ______

© 2012 Toate drepturile rezervate.

Ghid rapid Aspire M3 Această ediție: 08/2012

Înainte de toate

Dorim să vă mulțumim că ați ales un computer portabil Acer pentru a răspunde nevoilor dvs. de procesare mobilă.

Ghidurile dumneavoastră

Pentru a vă ajuta să folosiți computerul portabil Acer, am conceput un set de ghiduri:

Primul dintre acestea, **Posterul de configurare** vă ajută să începeți configurarea computerului.

Ghidul rapid tipărit vă prezintă caracteristicile şi funcțiile de bază ale noului dvs. computer.

Pentru mai multe informații privind modul în care computerul vă poate ajuta să fiți mai productiv, consultați **Manualul utilizatorului de Aspire M3**. **Manualul utilizatorului de Aspire M3** conține informații utile valabile pentru noul dvs. computer. Acoperă subiecte cum ar fi folosirea tastaturii, a sistemului audio etc.

Acest ghid conține informații detaliate despre astfel de subiecte, precum utilitarele de sistem, recuperarea datelor, opțiunile de extensie şi depanarea. În plus, acesta conține informații despre garanție, reglementări generale şi note de siguranță pentru computerul dvs portabil.

Urmați acești pași pentru a-l accesa:

- 1 Tastaţi "User" din meniul Start.
- 2 Daţi clic/apăsaţi pe Manual de utilizare Acer.

Turul computerului dvs. Acer

După configurarea computerului, așa cum se arată în afișul de configurare, permiteți-ne să vă prezentăm noul dvs. computer portabil Acer.

Vedere tastatură



#	Element	Descriere
1	Tastatură	Pentru introducerea datelor în computer. Atenție: Nu utilizați o apărătoare pentru tastatură sau o protecție similară deoarece tastatura este prevăzută cu orificii de ventilație, pentru răcire.
2	Zona de atingere	Dispozitiv de indicare sensibil la atingere. Zona de atingere şi butoanele de selecție formează o singură suprafață. Apăsați cu fermitate pe suprafața zonei de atingere pentru a face clic stânga. Apăsați cu fermitate în colțul dreapta jos pentru a face clic dreapta.

Taste rapide

Computerul folosește tastele rapide sau combinațiile de taste pentru a accesa majoritatea comenzilor precum luminozitatea ecranului și volumul.

Pentru a activa tastele rapide, apăsați și mențineți tasta **Fn>** înainte de a apăsa cealaltă tastă din combinația de tastă rapidă.

Tastă rapidă	Pictogramă	Funcție	Descriere
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ ,1))	Comunicații	Activează/dezactivează dispozitivele de comunicație ale computerului.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Repaus	Pune computerul în modul Repaus.
<fn> + <f5></f5></fn>		Comutare afişaj	Comută afișajul între ecran de afișaj, monitor extern (dacă este conectat) și ambele.
<fn> + <f6></f6></fn>	⋇• ■	Ecran gol	Opreşte lumina de fundal a ecranului pentru a economisi energie. Apăsați orice tastă pentru reveni.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Comutare zonă de atingere	Activează și dezactivează zona de atingere.
<fn> + <f8></f8></fn>	I	Comutare difuzor	Pornește și oprește difuzoarele.
<fn> + <▷></fn>	≎	Luminozitate mărită	Mărește luminozitatea afișajului.
<fn> + < <>></fn>	*	Luminozitate scăzută	Reduce luminozitatea afişajului.
<fn> + <△></fn>		Volum mărit	Mărește volumul sunetului.
<fn> + <▽></fn>	•	Volum scăzut	Reduce volumul sunetului.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Redare/Pauză	Redă sau opreşte temporar fişierul media selectat.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Oprire	Oprește redarea fișierului media selectat.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Anterior	Revine la fişierul media anterior.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Următorul	Trece la următorul fișier media.

Vedere ecran



#	Element	Descriere
1	Cameră Web	Cameră Web pentru comunicare video. Un indicator luminos lângă camera Web indică faptul că este activă camera Web.
2	Microfon	Microfon intern pentru înregistrarea sunetului.
3	Ecran tactil	Afișează activitatea computerului, acceptă introducerea de date prin atingeri multiple.

Vedere din față



#	Pictogramă	Element	Descriere
1	(ப்	Buton Alimentare	Pornește și oprește computerul.
	*	Indicator de alimentare cu energie	Indică nivelul de alimentare al computerului.
2	\$	Indicator baterie	Indică starea bateriei. Încărcare: Lumina este portocalie atunci când bateria se încarcă. Complet încărcat: Lumina este albastră.

Vedere din spate




#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Ventilator de răcire şi aerisire	Permite răcirea computerului dvs. Nu acoperiți și nu obstrucționați deschiderile.
2	9	Mufă pentru căşti/ difuzoare	Conectează la dispozitivele audio (de ex. difuzoare, căști) sau la un set de căști cu microfon.
3	● ✓•+	Porturi USB	Conectează la dispozitivele USB. Dacă portul este negru, acesta este
4	USB	Port USB cu încărcare fără pornire	compatibil USB 2.0, dacă portul este albastru este compatibil și USB 3.0 (vezi mai jos).
5	нэті	Port HDMI	Acceptă conexiuni video digitale de înaltă definiție.
6	용	Port Ethernet (RJ-45)	Conectează la o rețea Ethernet 10/100/1000.
7	==	Mufă c.c. intrare	Conectează la un adaptor de c.a.

Informații despre USB 3.0

- Compatibil cu dispozitive USB 3.0 şi mai vechi.
- Pentru performanțe optime, utilizați dispozitive certificate USB 3.0.
- Definit prin specificația USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Vedere din stånga



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Unitate optică	Unitate optică internă, acceptă CD-uri sau DVD-uri.
2		Indicator de acces la discul optic	Se aprinde când unitatea optică este activă.
3		Buton de eliminare unitate optică	Elimină discul optic din unitate.
4		Orificiu de eliminare de urgență	Scoate tava unității optice când computerul este oprit. Introduceți cu grijă o agrafă de birou îndreptată pentru a elimina tava unității optice.
5	MULTIMEDIACAD S 3	Cititor de carduri 2 în 1	Acceptă un card Secure Digital (SD sau SDHC) sau un card MultiMediaCard (MMC). Notă: Pentru a scoate cardul, este suficient să-l trageți din fantă.

Vedere din dreapta



#	Pictogramă	Element	Descriere
1	ĸ	Slot de blocare Kensington	Se conectează la un dispozitiv de securitate pentru computer compatibil Kensington. Înfăşurați cablul blocajului de securitate al computerului în jurul unui obiect fix precum o masă sau un mâner al unui sertar încuiat. Introduceți blocajul în zăvor şi răsuciți cheia pentru a fixa blocajul. Sunt disponibile şi unele modele fără chei.

Vedere bază



#	Pictogramă	Element	Descriere
1		Ventilator de răcire și aerisire	Permite răcirea computerului dvs. Nu acoperiți și nu obstrucționați deschiderile.
2	9	Locaş unitate de hard disc	Adăposteşte unitatea de hard disc a computerului.
		Compartiment de memorie	Adăpostește memoria principală a computerului.
3		Difuzoare	Asigură ieşire audio stereo.
4		Orificiu de resetare a bateriei	Această operațiune simulează scoaterea și montarea la loc a acumulatorului. Introduceți o agrafă în orificiu și apăsați timp de patru secunde pentru a reseta computerul.

Mediu

Temperatură:

Funcționare: 5°C până la 35°C
Nefuncționare: -20°C până la 65°C

Umiditate (fără condensare):

Funcţionare: 20% până la 80%Nefuncţionare: 20% până la 80%

Conectarea la Internet

Conexiunea wireless a computerului dvs. este pornită în mod implicit.

Windows va detecta şi va afişa o listă de rețele disponibile în timpul configurării. Selectați rețeaua dorită şi introduceți parola (dacă este nevoie).

Sau deschideți Internet Explorer și urmați instrucțiunile. Consultați și furnizorul dvs. de servicii Internet sau documentația routerului.

Acer Instant Connect

Instant Connect asigură o conexiune mai rapidă cu oricare dintre rețelele la care computerul dvs. se conectează cel mai des.

Managementul alimentării

Acest computer are încorporată o unitate de management al alimentării care monitorizează activitatea sistemului, cum ar fi activitatea care implică unul sau mai multe dintre următoarele dispozitive: tastatură, mouse, hard disc, periferice conectate la computer şi memorie video. Dacă nu este detectată nicio activitate pentru o perioadă de timp, computerul opreşte unele sau toate aceste dispozitive pentru a conserva energia.

Acer Green Instant On



Notă: Numai pentru anumite modele.

Caracteristica Acer Green Instant On permite readucerea computerului din modul Repaus într-un interval de timp mai mic decât cel necesar pentru a deschide capacul. Atunci când închideți capacul sau nu mai lucrați o vreme la computer, acesta intră în modul Repaus. Cât timp computerul se află în modul Repaus, indicatorul LED de alimentare clipeşte în culoarea portocalie.

Deschideți capacul sau apăsați orice tastă pentru a readuce computerul din modul Repaus.

După o anumită perioadă de timp în modul Repaus, computerul va intra automat în Repaus complet pentru a păstra durata de viață a bateriei. Cât timp computerul se află în Repaus complet, indicatorul LED de alimentare va fi stins. În această stare, bateria rămâne pregătită pentru utilizare timp de mai multe săptămâni.

Apăsați butonul de alimentare pentru a readuce computerul din modul Repaus complet.



Notă: În modul Repaus complet, PC-ul dvs. va consuma semnificativ mai puţină energie faţă de modul Repaus, dar va dura puţin mai mult să revină din modul Repaus complet.

Modul Repaus complet şi Repaus funcţionează împreună pentru a se asigura că computerul dvs. economiseşte cât mai multă energie posibil, dar permite totuşi acces rapid şi instantaneu.

Pentru a economisi şi mai multă energie, computerul dvs. va intra şi va rămâne în modul Repaus complet în perioadele când nu este accesat frecvent, de exemplu pe timpul nopții. Pentru a oferi un acces mai rapid, computerul dvs. va intra şi va rămâne în modul Repaus în perioadele când va fi accesat mai frecvent, de exemplu în timpul orelor de lucru.

Part no.: NC.M3J11.019 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Кратко ръководство

Регистрация на продукта

Когато използвате своя продукт за пръв път, препоръчително е незабавно да го регистрирате. Това ще Ви даде достъп до някои полезни предимства, като напр.:

- По-бързо обслужване от нашите обучени представители.
- Членство в Асег общността: Промоции и участие в проучвания на клиенти.
- Последните новини от Асег.

Побързайте и се регистрирайте, тъй като Ви очакват и други предимства!

Как да се регистрирате

За да регистрирате своя Асег продукт, посетете **www.acer.com**. Изберете своята държава, щракнете върху **РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОДУКТА** и следвайте лесните инструкции.

Също така ще бъдете подканени да регистрирате своя продукт по време на настройката или да щракнете два пъти върху иконата Регистрация на работния плот.

След като получим регистрацията на Вашия продукт, ще Ви изпратим имейл с потвърждение, съдържащ важни данни, които трябва да съхраните на сигурно място.

Закупуване на Acer аксесоари

Щастливи сме да Ви осведомим, че програмата за удължаване на гаранцията на Acer и аксесоари за ноутбука са достъпни онлайн. Посетете нашия онлайн магазин и намерете това, което Ви е необходимо, на адрес **store.acer.com**.

Асег магазинът се закрива постепенно и може да не е достъпен в някои региони. Моля, проверявайте редовно, за да видите кога ще бъде достъпен за Вашата държава.

Модел номер:
Сериен номер:
Дата на закупуване:
Място на закупуване:

© 2012 Всички права запазени.

Кратко ръководство за Aspire M3
Тази редакция: 08/2012

Преди всичко

Бихме желали да ви благодарим, че сте избрали ноутбук на Acer за вашите нужди в областта на мобилните компютри.

Вашите ръководства

За да ви помогнем при употребата на вашия ноутбук Асег, ние изготвихме следните ръководства:

Първо, **Плакатът с настройки** Ви помага с началните настройки на компютъра.

Печатната версия на **Бързото ръководство** ви представя основните функции и възможности на новия ви компютър.

За повече информация как Вашият компютър може да Ви помогне да сте по-продуктивни, моля, вижте Ръководството на потребителя на Aspire M3. Ръководството на потребителя на Aspire M3 съдържа полезна информация за Вашия нов компютър. Покрива основни теми като използване на клавиатура, аудио и др.

То съдържа подробна информация за теми като системни инструменти, възстановяване на данни, опции за ъпгрейд и решаване на проблеми. В допълнение, то съдържа и гаранционна информация, както и основните регулации и бележки за безопасност, свързани с вашия ноутбук.

За да го отворите, следвайте тези стъпки:

- 1 Напишете "Потребител" от Старт.
- 2 Щракнете върху/натиснете Acer ръководство на потребителя.

Преглед на Вашия Асег ноутбук

След като настроите компютъра си, както е показано на плаката с настройки, ще Ви запознаем с Вашия нов ноутбук Асег.

Изглед на клавиатурата



#	Елемент	Описание
1	Клавиатура	Служи за въвеждане на данни в компютъра Ви. Внимание: Не използвайте протектор на клавиатурата или подобни покрития, тъй като клавиатурата включва вентилационни отвори за охлаждане.
2	Тъчпад	Чувствително на допир посочващо устройство. Тъчпад и бутони за избор от една обща повърхност. Натиснете силно върху повърхността на тъчпада за щракане с ляв бутон. Натиснете силно в долния десен ъгъл за щракане с десен бутон.

Бързи клавиши

Компютърът има "бързи клавиши" - клавишни комбинации за бърз достъп до повечето от контролите му, като например яркост на дисплея и сила на звука.

За да активирате бързите клавиши, натиснете и задръжте клавиша <**Fn**> преди да натиснете другия бърз клавиш от комбинацията.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<fn> + <f3></f3></fn>	((t ₁ 1))	Комуникация	Включва/изключва устройствата за комуникация на компютъра.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Заспиване	Вкарва компютъра в режим "Заспиване".
<fn> + <f5></f5></fn>		Превключване на дисплей	Превключва активния дисплей между екрана, външния монитор (ако е свързан такъв), или и двете.
<fn> + <f6></f6></fn>	* ▶■	Затъмняване на екрана	Изключва задното осветяване на екрана с цел икономия на енергия. Натиснете произволен клавиш, за да го се върнете.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Превключване на тъчпада	Включва и изключва тъчпад.
<fn> + <f8></f8></fn>	哟	Превключване на високоговорителите	Включва и изключва високоговорителите.
<fn> + <▷></fn>	≎	Засилване на яркостта	Увеличава яркостта на екрана.
<fn> + < < >></fn>	*	Намаляване на яркостта	Намалява яркостта на екрана.
<fn> + <△></fn>		Усилване на звука	Усилва силата на звука.
<fn> + <▽></fn>	•	Намаляване на звука	Намалява силата на звука.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Възпроизвеждане/ Пауза	Възпроизвеждане или пауза за избрания мултимедиен файл.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Стоп	Спира възпроизвеждането на избрания мултимедиен файл.

Бърз клавиш	Икона	Функция	Описание
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Предишен	Връщане към предишен мултимедиен файл.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Напред	Прескачане до следващия мултимедиен файл.

Изглед на екрана




#	Елемент	Описание
1	Уеб камера	Уеб камера за видео комуникации. Светлинен индикатор близо до уеб камерата показва, че уеб камерата е активна.
2	Микрофон	Вграден микрофон за запис на звук.
3	Сензорен екран	Показва изходния сигнал на компютъра, поддържа мултифункционално сензорно въвеждане.

Изглед отпред



#	Икона	Елемент	Описание	
1	(ப்	Бутон за включване	Включва и изключва компютъра.	
	*	Индикатор на захранването	Показва статуса на захранване на компютъра.	
2	\$	Индикатор за нивото на батерията	Показва състоянието на батерията. Зареждане: Индикаторът е жълт, докато батерията се зарежда. Напълно заредена: Светлината е синя.	

Изглед отзад



#	Икона	Елемент	Описание
1		Вентилация и вентилатор	Позволява на компютъра да се охлажда. Не покривайте и не блокирайте отворите.
2	Q	Жак за слушалки/ високоговорител	За връзка с аудио устройства (напр. високоговорители, слушалки) или слушалки с микрофон.
3	●	USB портове	За свързване на USB устройства. Ако даден порт е черен, то той е
4	USB	USB порт със зареждане при изключен компютър	съвместим с USB 2.0; ако даден порт е син, то той поддържа и USB 3.0 (вижте по-долу).
5	нәті	HDMI порт	Поддържа високодетайлна цифрова видео връзка.
6	용	Порт за Ethernet (RJ-45)	За връзка с мрежа, базирана на Ethernet 10/100/1000.
7		Жак за DC вход	За връзка с АС адаптер.

Информация за USB 3.0

- Поддържа USB 3.0 и по-стари устройства.
- За оптимална производителност използвайте сертифицирани USB 3.0 устройства.
- Според спецификацията на USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Изглед отляво



#	Икона	Елемент	Описание
1		Оптично устройство	Вътрешно оптично устройство; чете CD или DVD дискове.
2		Индикатор за достъп до оптичен диск	Светва, когато оптичното устройство е активно.
3		Бутон за отваряне на оптичното устройство	Изважда оптичния диск от устройството.
4		Отвор за спешно изваждане	За изваждане на оптичния диск, когато компютърът е изключен. Внимателно поставете изправен кламер в отвора, за да извадите тавата на оптичното устройство.
5	MULTIMEDIR CARD	Четец на карти 2 в 1	Поддържа една Secure Digital (SD или SDHC) карта или MultiMediaCard (MMC). Забележка: За да извадите картата, просто я издърпайте от слота.

Изглед отдясно



#	Икона	Елемент	Описание
1	ĸ	Отвор за заключващ механизъм Kensington	За връзка с Kensington-съвместим компютърен заключващ механизъм. Увийте осигурителния кабел около неподвижен обект като закрепена за пода маса или дръжката на заключено чекмедже. Поставете ключалката в жлеба и завъртете ключа, за да я заключите. Има и някои модели без ключове.

Изглед отдолу



#	Икона	Елемент	Описание
1		Вентилация и вентилатор	Позволява на компютъра да се охлажда. Не покривайте и не блокирайте отворите.

#	Икона	Елемент	Описание	
2		Отделение за твърдия диск	Тук се намира твърдият диск на компютъра (прикрепен с винтове).	
_		Отделение за памет	Тук се поставя главната памет на компютъра.	
3		Високоговорители	За изходен стерео аудио сигнал.	
4	4 Отвор за нулиране на батерията		Симулира отстраняването и преинсталирането на батерията. Поставете кламер в отвора и натиснете за четири секунди, за да рестартирате компютъра.	

Околна среда

• Температура:

• Работна: от 5°C до 35°C

За съхранение: от -20°С до 65°С

• Влажност (без кондензация):

• Работна: от 20% до 80%

• За съхранение: от 20% до 80%

Свързване с интернет

Безжичната връзка на Вашия компютър е включена по подразбиране.

Windows ще открие и ще покаже списък с мрежи по време на инсталацията. Изберете своята мрежа и ако е необходимо, въведете паролата.

Също така можете да отворите Internet Explorer и да следвате инструкциите. Обърнете се също така и към своя доставчик или вижте документите на рутера.

Acer Instant Connect

Instant Connect Ви осигурява по-бърза връзка с всяка от мрежите, с които Вашият компютър се свързва най-често.

Управление на захранването

Този компютър има вградено управление на захранването, което наблюдава активността на системата, като например активност, която включва едно или повече от следните устройства: клавиатура, мишка, твърд диск, периферия, свързана с компютъра и видео паметта. Ако не бъде установена дейност за определен период от време, компютърът спира някои или всички тези устройства, за да спести енергия.

Acer Green Instant On



Забележка: Само за избрани модели.

Функцията на Acer Green Instant On позволява на компютъра Ви да се събуди от режим "Заспиване" за време, по-малко от необходимото за отваряне на капака. Когато затворите капака или оставите компютъра си известно време, той ще влезе в Спящ режим. Докато компютърът е в режим "Заспиване", индикаторът на захранването ще мига в оранжево.

Отворете капака или натиснете произволен клавиш, за да събудите компютъра от режим "Заспиване".

След определен период от време в режим Sleep (Заспиване), компютърът автоматично ще влезе в режим Deep Sleep (Дълбоко заспиване), за да съхрани батерията. Когато компютърът е в режим "Дълбоко заспиване", LED индикаторът ще е изключен. В това състояние батерията е готова за употреба в продължение на много седмици.

Натиснете бутона за захранване, за да събудите компютъра от режим "Дълбоко заспиване".



Забележка: В режим Дълбоко заспиване, Вашият компютър ще консумира по-малко енергия в сравнение с режим Заспиване, но ще й бъде необходимо повече време, за да се събуди от режим Дълбоко заспиване.

Режимите Deep Sleep (Дълбоко заспиване) и Sleep (Заспиване) функционират заедно, за да гарантират, че компютърът работи възможно най-икономично докато продължава да предлага бърз и незабавен достъп.

За по-голяма икономия на енергия, Вашият компютър обикновено влиза и остава в режим Deep Sleep (Дълбоко заспиване), когато не го използвате обикновено, например, късно през нощта. За по-бърз достъп, Вашият компютър трябва да влезе и да остане в режим Sleep (Заспиване), когато го използвате по-често, например, в работно време.

Part no.: NC.M3J11.01A Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Lühijuhend

Toote registreerimine

Toote esmakordsel kasutamisel on soovitatav see kohe registreerida. See annab teile juurdepääsu mõningatele kasulikele eelistele, näiteks:

- Kiirem teenindus meie koolitatud esindajatelt.
- Aceri kogukonna liikmelisus: pakkumiste saamine ja kliendiuuringutes osalemine.
- Värskeimad uudised Acerilt.

Kiirustage ja registreerige, teid ootavad ka muud eelised!

Kuidas registreerida

Aceri toote registreerimiseks külastage veebisaiti www.acer.com. Valige oma riik, klõpsake nupul TOOTE REGISTREERIMINE ja järgige lihtsaid juhiseid.

Teil palutakse toode registreerida seadistustoimingu ajal, kuid võite ka klõpsata töölaual oleval registreerimise ikoonil.

Kui oleme teie tooteregistreeringu kätte saanud, saadetakse teile olulisi andmeid sisaldav kinnitusmeil, mille peaksite kindlas kohas alles hoidma.

Aceri tarvikute hankimine

Meil on hea meel teile teatada, et Aceri garantiilaienduse programm ja sülearvutitarvikud on võrgus saadaval. Külastage meie veebipoodi aadressil **store.acer.com** ja leidke sealt endale vaialik.

Aceri veebipoodi avatakse järk-järgult ja kahjuks ei pruugi see kõigis piirkondades saadaval olla. Palun käige aeg-ajalt vaatamas, kas see on teie riigis juba avatud.

© 2012 Kõik õigused kaitstud.

Aspire M3 lühijuhend See versioon: 08/2012

Mudeli number:	
Ostukuupäev: _	
Ostukoht:	

Tähtsamad asjad kõigepealt

Täname teid, et valisite oma kaasaskantavaks arvutiks Aceri sülearvuti.

Teie teejuhid

Et aidata Teil kasutada oma Acer'i sülearvutit, oleme loonud komplekti juhiseid:

Kõigepealt aitab **seadistuse poster** teil alustada oma arvuti häälestamist. Trükitud **Lühijuhend** tutvustab Teile uue arvuti põhilisi omadusi ja funktsioone.

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas arvuti aitab teil produktiivsem olla, vaadake **Aspire M3'i kasutusjuhendit**. **Aspire M3'i kasutusjuhend** sisaldab kasulikku teavet arvuti kasutuselevõtmise kohta. See katab põhilisi teemasid nagu klaviatuuri kasutamine, heli jne.

See juhend sisaldab täpsemat teavet teemadel nagu süsteemiutiliidid, andmete taastamine, laiendusvõimalused ja veaotsing. Sellele lisaks sisaldab see garantiiteavet ning sülearvuti kohta kehtivaid üldiseid regulatsioone ja ohutuseeskirju.

Juhised selle avamiseks:

- 1 Trüki start-menüüs "Kasutaja".
- 2 Klõpsake/koputage valikul **Aceri kasutusjuhend**.

Teie Aceri sülearvuti ülevaade

Kui olete oma arvuti häälestanud häälestuse postril kujutatud viisil, lubage meil teile tutvustada teie uut Aceri sülearvutit.

Klaviatuuri vaade



#	Objekt	Kirjeldus
1	Klaviatuur	Andmete sisestamiseks arvutisse. Hoiatus! Ärge kasutage klaviatuuri kaitset või mõnda muud sarnast katet, kuna klaviatuuril on jahutamise jaoks ventilatsiooniavad.
2	Puuteplaat	Puutetundlik osutusseadis. Puuteplaat ja valikunupud moodustavad ühtlase pinna. Vasakklõpsu jaoks vajutage kindlalt puuteplaadi pinda. Paremklõpsu jaoks vajutage kindlalt puuteplaadi paremat allnurka.

Kiirklahvid

Arvutil on enamike seadete jaoks (nt ekraani heledus, heliväljund) olemas kiirklahvid ja klahvikombinatsioonid.

Kiirklahvide aktiveerimiseks vajutage ning hoidke enne teise kombinatsiooni kuuluva klahvi vajutamist all klahvi <**Fn**>.

Kiirklahv	lkoon	Funktsioon	Kirjeldus
<fn> + <f3></f3></fn>	(((_a)))	Kommunikatsioon	Lubab/keelab arvuti sideseadmed.

Kiirklahv	Ikoon	Funktsioon	Kirjeldus
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Unerežiim	Lülitab arvuti unerežiimi.
<fn> + <f5></f5></fn>		Ekraani valik	Lülitab ekraanipildi kuvaekraanile, välisele ekraanile (kui see on ühendatud) või mõlemale.
<fn> + <f6></f6></fn>	< F6> ⊞■ Tühi ekraan		Lülitab ekraani tagantvalgustuse energia säästmiseks välja. Tagasipöördumiseks vajutage suvalisele klahvile.
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ 4	Puuteplaadi lüliti	Lülitab integreeritud puuteplaadi sisse või välja.
<fn> + <f8></f8></fn>	呦	Kõlarilüliti	Lülitab kõlarid sisse või välja.
<fn> + <▷></fn>	≎	Heledus üles	Suurendab ekraani heledust.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Heledus alla	Vähendab ekraani heledust.
<fn> + <△></fn>		Helitugevus üles	Tõstab helitugevust.
<fn> + <▽></fn>	•	Helitugevus alla	Vähendab helitugevust.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Esita/paus	Esitab või peatab valitud meediumifaili.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Lõpeta	Lõpetab valitud meediumifaili esitamise.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Eelmine	Pöördub tagasi eelmise meediumifaili juurde.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Järgmine	Liigub edasi järgmise meediumifaili juurde.

Ekraani vaade



#	Objekt	Kirjeldus
1	Veebikaamera	Veebikaamera videosuhtluseks. Veebikaamera kõrval olev märgutuli näitab, kas veebikaamera on aktiivne.
2	Mikrofon	Sisseehitatud mikrofon heli salvestamiseks.
3	Puuteekraan	Kuvab arvuti pildi, toetab mitmikpuutesisestust.

Eestvaade



#	lkoon	Objekt	Kirjeldus
1	(h)	Toitenupp	Arvuti sisse- ja väljalülitamiseks.
	*	Vooluindikaator	Näitab arvuti olekut.
2		Akuindikaator	Näitab aku olekut. Laadimine: Kui akut laetakse, on tuli kollakat värvi. Täielikult laetud: Tuli on sinine.

Tagantvaade




#	lkoon	Objekt	Kirjeldus	
1		Ventilatsioon ning jahutusventilaator	Võimaldab arvuti jaheda hoida. Ärge katke või tõkestage avad.	
2	9	Peakomplekti/kõlarite pistik	Heliseadmete (nt kõlarid, kõrvaklapid) või mikrofoniga peakomplekti ühendamiseks.	
3	◆ •	USB pordid	USB seadmete ühendamiseks. - Kui port on musta värvi, siis ühildub see	
4	USB	USB-port koos väljalülitatud olekus laadimise funktsiooniga	- Kur port on musia varvi, siis uniidub see USB 2.0-ga, kui sinine, siis ühildub see ka USB 3.0-ga (vt allpool).	
5	ноті	HDMI-port	Toetab kõrglahutusega digitaalvideoühendusi.	
6	8	Etherneti (RJ-45) port	Ethernet 10/100/1000-põhise võrguga ühendamiseks.	
7	-	Alalisvoolusisendi pistik	Vahelduvvooluadapteri (toiteploki) ühendamiseks.	

Teabe USB 3.0 kohta

- Ühildub USB 3.0 ja varasemate seadmetega.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks kasutage USB 3.0 sertifikaadiga seadmeid.
- Määratletud standardi USB 3.0 (SuperSpeed USB) alusel.

Vaade vasakult



#	lkoon	Objekt	Kirjeldus
1		Optiline seade	Sisemine optiline seade; loeb CD-sid või DVD-sid.
2		Optilise ketta lugemise indikaator	Süttib, kui optiline seade on aktiivne.
3		Optilise seadme väljastusnupp	Väljastab optilise ketta seadmest.
4		Hädaväljastusava	Avab optilise seadme sahtli, kui arvuti on välja lülitatud. Optilise seadme sahtli avamiseks sisestage ettevaatlikult sirge kirjaklamber.
5	MULTIMEDIACARD	2-ühes kaardilugeja	Toetab ühte Secure Digital (SD või SDHC) kaarti või MultiMediaCard'i (MMC). Märkus: Kaardi eemaldamiseks tõmmake see pesast välja.

Vaade paremalt



#	lkoon	Objekt	Kirjeldus
		Kensington-luku pesa	Kensington-tüüpi arvuti turvaluku ühendamiseks.
1	ĸ	a contraction of the contraction	Vedage arvuti turvaluku kaabel ümber liikumatu objekti, näiteks laua või lukustatud sahtli käepideme. Lükake lukk avasse ning keerake luku sulgemiseks võtit. Saadaval on ka võtmeta mudelid.

Põhjavaade



#	lkoon	Objekt	Kirjeldus
1		Ventilatsioon ning jahutusventilaator	Võimaldab arvuti jaheda hoida. Ärge katke või tõkestage avad.
2	9	Kõvakettasektsioon	Siin asub arvuti kõvaketas.
		Mälusahtel	Siin asub arvuti põhimälu.
3		Kõlarid	Toodab stereoheli.
4		Aku lähtestamise auk	Toimib aku eemaldamise ja uuesti paigaldamisena. Arvuti lähtestamiseks sisestage kirjaklamber auku ja hoidke seda seal neli sekundit.

Keskkond

- Temperatuur:
 - Töötamiseks sobiv: 5°C kuni 35°C
 - Sobimatu: -20°C kuni 65°C
- Niiskus (mittekondenseeruv):
 - Töötamiseks sobiv: 20% kuni 80%
 - Sobimatu: 20% kuni 80%

Internetiühenduse loomine

Teie arvuti traadita ühendus on vaikimisi sisse lülitatud.

Windows tuvastab saadaolevad võrgud ja kuvab vastava loendi seadistamise ajal. Valige võrk ja sisestage vajadusel parool.

Vastasel juhul avage programm Internet Explorer ja järgige juhiseid. Täiendavat teavet vaadake ISP (internetiteenuse pakkuja) või ruuteri dokumentatsioonist

Acer Instant Connect

Instant Connect tagab kiirema ühenduse mis tahes võrguga, millega arvuti loob ühenduse kõige sagedamini.

Toitehaldus

Sellel arvutil on sisseehitatud toitehalduse seade, mis jälgib süsteemi aktiivsust, näiteks ühe või enama järgmise seadmega seotud toiminguid: klaviatuur, hiir, kõvaketas, arvutiga ühendatud välisseadmed ning videomälu. Kui teatud ajaperioodil ei tuvastata aktiivsust, peatab arvuti mõned või kõik nendest seadmetest, et säästa energiat.

Acer Green Instant On



Märkus: Ainult valitud mudelitel.

Acer Green Instant On võimaldab äratada arvuti unerežiimist kiiremini, kui kulub aega kaane avamiseks. Kui sulgete kaane või lahkute mõneks ajaks arvuti juurest, lülitub teie arvuti unerežiimile. Kuni arvuti on unerežiimil, vilgub vooluindikaatori LED-tuli oranžilt.

Unerežiimist ärkamiseks avage arvuti kaas või vajutage ükskõik millist nuppu.

Olles teatud aja unerežiimil olnud, läheb arvuti aku säästmiseks automaatselt sügava une režiimi. Sügava une režiimis lülitatakse vooluindikaatori LED-tuli välja. Selles olekus jääb aku kasutamiseks valmis mitu nädalat.

Vajutage sügava une režiimist äratamiseks toitenuppu.



Märkus: Võrreldes unerežiimiga tarbib teile arvuti sügava une režiimis märgatavalt vähem energiat, kuid sügava une režiimist ärkamiseks kulub pisut rohkem aega.

Sügava une režiim ja unerežiim aitavad tagada, et teie arvuti tarbib võimalikult vähe energiat, jäädes samas siiski kiirelt kättesaadavaks.

Energia säästmiseks läheb teie arvuti sügava une režiimi siis, kui seda ei kasutata pikemat aega, näiteks öösel. Kiirema juurdepääsu tagamiseks läheb teie arvuti unerežiimi siis, kui seda aeg-ajalt kasutatakse, näiteks tööpäeva jooksul.

Part no.: NC.M3J11.018 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Ātrais ceļvedis

Produkta reģistrācija

Pirmajā produkta lietošanas reizē ir ieteicams to nekavējoties reģistrēt. Jūs iegūsiet vairākas noderīgas priekšrocības, piemēram:

- Ātrāku apkalpošanu no mūsu apmācītajiem pārstāvjiem.
- Dalību Acer kopienā: saņemiet piedāvājumus un piedalieties klientu aptaujās.
- Jaunākās ziņas no Acer.

Pasteidzieties un reģistrējieties, jo jūs gaida arī citas priekšrocības!

Kā reģistrēt

Lai reģistrētu savu Acer produktu, lūdzu, apmeklējiet www.acer.com. Izvēlieties savu valsti, noklikšķiniet PRODUKTA REĢISTRĀCIJA, un izpildiet vienkāršās instrukcijas.

lestatīšanas procesa laikā jums arī tiks jautāts, vai vēlaties reģistrēt savu produktu, taču jūs varat arī dubultklikšķināt uz darbvirsmas novietoto reģistrācijas ikonu.

Kad būsim saņēmuši jūsu produkta reģistrāciju, jums tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar svarīgiem datiem, kurus vajadzētu saglabāt drošā vietā.

Acer piederumu saņemšana

Ar prieku varam jūs informēt, ka Acer garantijas pagarināšanas programma un piezīmjdatoru piederumi ir pieejami tiešsaistē. Nāciet un apmeklējiet mūsu tiešsaistes veikalu **store.acer.com**, un atrodiet tieši to, kas jums nepieciešams.

Acer veikals tiek ieviests pakāpeniski, tādēļ diemžēl tas var nebūt pieejams dažos apgabalos. Lūdzu, regulāri sekojiet jaunumiem, lai uzzinātu, kad tas ir pieejams jūsu valstī.

lodeļa numurs: _			
ērijas numurs: _			
rirkuma datums:			
rirkuma vieta:			

© 2012 Visas tiesības paturētas.

Aspire M3 ātrais ceļvedis Šī versija: 08/2012

Galvenais vispirms

Mēs vēlamies jums pateikties, ka esat izvēlējies Acer piezīmjdatoru, lai nodrošinātu savas mobilās skaitļošanas vajadzības.

Jūsu rokasgrāmatas

Lai palīdzētu jums lietot Acer piezīmjdatoru, esam sagatavojuši rokasgrāmatu komplektu:

Pirmkārt, **uzstādīšanas attēls** jums palīdz sagatavot datoru darbam. **Ātrais ceļvedis** sniedz ieskatu par jūsu jaunā datora galvenajiem līdzekļiem un funkcijām.

Lai uzzinātu vairāk, kā jūsu dators jums var palīdzēt būt vēl produktīvākam, lūdzu, skatiet **Aspire M3 lietotāja rokasgrāmatā**. **Aspire M3 lietotāja rokasgrāmatā** ir noderīga informācija par jūsu jauno datoru. Tas aptver pamata tematiku, tādu kā tastatūras un audio izmantošana utt. Šajā ceļvedī ir detalizēta informācija par tādām tēmām kā sistēmas utilītas, datu atkopšana, paplašināšanas opcijas un problēmu novēršana. Bez tam tajā ir iekļauta informācija par garantijām un piezīmjdatora lietošanas vispārīgas regulas un drošības paziņojumi.

Veiciet šīs darbības, lai tam piekļūtu:

- 1 Izvēlnē Sākt ievadiet "Lietotājs".
- 2 Noklikšķiniet/piesitiet Acer User's Manual.

Acer piezīmjdatora pārskats

Ja esat sagatavojis datoru darbam, kā redzams uzstādīšanas attēlā, ļaujiet mums jūs iepazīstināt ar jūsu jauno Acer piezīmjdatoru.

Tastatūras skats



#	Vienums	Apraksts
1	Tastatūra	Datu ievadīšanai datorā. Uzmanību: Neizmantojiet tastatūras aizsargu vai tamlīdzīgu pārsegu, jo tastatūrā ietilpst dzesēšanai paredzētas ventilācijas atveres.
2	Skārienpanelis	Skārienjutīga rādītājierīce. Skārienpanelis un atlases pogas veido vienu virsmu. Stingri piespiediet uz skārienpaneļa virsmas, lai veiktu kreiso klikšķi. Stingri piespiediet apakšējā labajā stūrī, lai veiktu labo klikšķi.

Ātrie taustiņi

Lai piekļūtu lielākajai daļai datora vadības funkciju, piemēram, ekrāna spilgtumam un skaļuma izvadei, tiek izmantoti datora ātrie taustiņi vai taustiņu kombinācijas.

Lai aktivizētu ātros taustiņus, vispirms nospiediet un turiet nospiestu taustiņu <**Fn>** un pēc tam nospiediet ātro taustiņu kombinācijas otru taustiņu.

Karstais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁ ,1))	Sakari	lespējo/atspējo datora sakaru ierīces.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Miega režīms	Pārslēdz datoru miega režīmā.
<fn> + <f5></f5></fn>		Displeja pārslēgšana	Pārslēdz displeja izvadi starp displeja ekrāna un ārējo monitoru (ja tas ir pievienots), vai rāda izvadi abos.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩•■	Tukšs ekrāns	Enerģijas taupīšanas nolūkā izslēdz displeja ekrāna pretgaismu. Lai atjaunotu pretgaismu, nospiediet jebkuru taustiņu.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Skārienpaneļa pārslēgšana	leslēdz un izslēdz iekšējo skārienpaneli.
<fn> + <f8></f8></fn>	财	Skaļruņu pārslēgšana	leslēdz un izslēdz skaļruņus.
<fn> + <▷></fn>	≎	Spilgtāk	Palielina ekrāna spilgtumu.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Blāvāk	Samazina ekrāna spilgtumu.
<fn> + <△></fn>		Skaļāk	Palielina skaņas skaļumu.
<fn> + <▽></fn>	•	Klusāk	Samazina skaņas skaļumu.
<fn> + <home></home></fn>	>/II	Atskaņot/pauzēt	Atskaņo vai aptur izvēlēto multivides failu.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Apturēt	Pārtrauc izvēlētā multivides faila atskaņošanu.

Karstais taustiņš	Ikona	Funkcija	Apraksts
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	lepriekšējais	Atgriežas pie iepriekšējā multivides faila.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Tālāk	Pārlec uz nākamo multivides failu.

Ekrāna skats




#	Vienums	Apraksts
1	Tīmekļa kamera	Tīmekļa kamera videosakariem. Indikators blakus tīmekļa kamerai norāda, ka tīmekļa kamera ir aktīva.
2	Mikrofons	lekšējais mikrofons skaņas ierakstīšanai.
3	Skārienekrāns	Rāda datora izvadi, atbalsta daudzskārienu ievadi.

Skats no priekšpuses



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1	Ф	Barošanas poga	leslēdz un izslēdz datoru.
	*	Barošanas indikators	Norāda datora barošanas statusu.
2	4	Akumulatora indikators	Norāda akumulatora statusu. Uzlāde: Indikators ir oranžā krāsā, akumulatoram uzlādējoties. Pilnībā uzlādēts: Indikators ir zilā krāsā.

Skats no aizmugures




#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Ventilācija un ventilators	Nejauj datoram sakarst. Neaizsedziet un nenosprostojiet atveres.
2	9	Austiņu/skaļruņu ligzda	Pievieno audio ierīces (piem., skaļruņus, austiņas) vai austiņas ar mikrofonu.
3	• ~	USB porti	Šeit pieslēdz USB ierīces. Ja ports ir melns, tas ir saderīgs ar
4	USB	USB ports ar izslēgtas ierīces uzlādi	USB 2.0; ja tas ir zils, tas ir saderīgs arī ar USB 3.0 (skatīt zemāk).
5	нәті	HDMI ports	Atbalsta augstas kvalitātes ciparu video savienojumus.
6	용	Ethernet (RJ-45) ports	Šeit pieslēdz Ethernet 10/100/1000 tīkla vadu.
7		Līdzstrāvas ieejas ligzda	Šeit pieslēdz maiņstrāvas adapteru.

Informācija par USB 3.0

- Saderīgs ar USB 3.0 un vecākām USB ierīcēm.
- Lai sasniegtu optimālu kvalitāti, izmantojiet USB 3.0 sertificētas ierīces.
- Atkarīgs no USB 3.0 specifikācijas (SuperSpeed USB).

Skats no kreisās puses



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Optiskais diskdzinis	lekšējais optiskais diskdzinis; pieņem CD vai DVD diskus.
2		Optiskā diska piekļuves indikators	ledegas, kad optiskais diskdzinis ir aktīvs.
3		Optiskā diska izstumšanas poga	Izstumj no diskdziņa optisko disku.
4		Ārkārtas diska izņemšanas caurums	Izstumj optiskā diskdziņa paliktni, kad dators ir izslēgts. Uzmanīgi ievietojiet iztaisnotu papīra saspraudi, lai izstumtu optiskā diskdziņa paliktni.
5	MULTIMEDIRCARD	Karšu lasītājs "Divi vienā"	Pieņem vienu Secure Digital (SD vai SDHC) karti vai MultiMediaCard (MMC). Piezīme: Lai izņemtu karti, vienkārši izvelciet to no slota.

Skats no labās puses



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1	ĸ	Kensingtona atslēgas slots	Šeit pieslēdz Kensingtona atslēgu datora drošībai. Aplieciet datora drošības slēdzenes vadu ap nekustīgu priekšmetu, piemēram, galdu vai aizslēgtas atvilktnes rokturi. Ielieciet slēdzeni ierobā un pagrieziet atslēgu, lai nofiksētu slēdzeni. Pieejami arī modeļi bez atslēgas.

Skats no apakšpuses



#	Ikona	Vienums	Apraksts
1		Ventilācija un ventilators	Neļauj datoram sakarst. Neaizsedziet un nenosprostojiet atveres.
2	9	Cietā diska nodalījums	Šeit atrodas datora cietais disks (nostiprināts ar skrūvēm).
		Atmiņas nodalījums	Šeit atrodas datora pamatatmiņa.

#	Ikona	Vienums	Apraksts
3		Skaļruņi	Nodrošina stereo audio izvadi.
4		Akumulatora atiestatīšanas ierobs	Simulē akumulatora izņemšanu un ielikšanu. levietojiet papīra saspraudi ierobā un četras sekundes piespiediet, lai atiestatītu datoru.

Vide

- Temperatūra:
 - leslēgtā stāvoklī: no 5°C līdz 35°C
 - Izslēgtā stāvoklī: no -20°C līdz 65°C
- Mitrums (bez kondensācijas):
 - leslēgtā stāvoklī: no 20% līdz 80%
 - Izslēgtā stāvoklī: no 20% līdz 80%

Pieslēgšana internetam

Pēc noklusējuma jūsu datora bezvadu savienojums ir ieslēgts.

lestatīšanas laikā Windows uztvers un parādīs pieejamo tīklu sarakstu. Izvēlieties tīklu un ievadiet paroli (ja nepieciešams).

Vai arī atveriet Internet Explorer un izpildiet norādījumus. Lūdzu, apskatiet arī interneta pakalpojuma sniedzēja vai maršrutētāja dokumentāciju.

Acer Instant Connect

Instant Connect nodrošina ātrāku savienojumu ar jebkuru no tīkliem, ar kuriem jūsu dators savienojas visbiežāk.

Barošanas pārvaldība

Šajā datorā ir iebūvēta barošanas pārvaldības iekārta, kas uzrauga sistēmas aktivitāti, piemēram, aktivitāti, kurā iesaistīta viena vai vairākas no šīm ierīcēm: tastatūra, pele, cietais disks, datoram pievienotās papildierīces un video atmiņa. Ja uz noteiktu laiku netiek konstatēta aktivitāte, dators izslēdz dažas vai visas no šīm ierīcēm, lai taupītu enerģiju.

Acer Green Instant On



Piezīme: Tikai izvēlētiem modeļiem.

Acer Green Instant On funkcija ļauj jūsu datoram pamosties no miega režīma ātrāk par to laiku, kas nepieciešams vāciņa atvēršanai. Aizverot vāciņu vai nelietojot datoru kādu laiku, dators ieies miega režīmā. Kamēr dators būs miega režīmā, barošanas indikatora LED mirgos oranžā krāsā.

Atveriet vāciņu vai piespiediet jebkuru taustiņu, lai pamodinātu datoru no miega režīma.

Pēc noteikta laika perioda miega režīmā dators automātiski pāries dziļā miega režīmā, lai taupītu akumulatora kalpošanas laiku. Kamēr dators ir dziļā miega režīmā, barošanas indikatora LED ir izslēgta. Šajā stāvoklī akumulators ir gatavs lietošanai daudzas nedēļas.

Piespiediet barošanas pogu, lai pamostos no dziļā miega režīma.



Piezīme: Tiklīdz dators ieies dziļā miega režīmā, tas patērēs ievērojami mazāk enerģijas salīdzinājumā ar miega režīmu, bet būs nepieciešams nedaudz vairāk laika, lai pamodinātu to no dziļā miega režīma.

Dziļā miega režīms un miega režīms darbojas kopā, lai nodrošinātu, ka dators ietaupa pēc iespējas vairāk enerģijas, vienlaicīgi nodrošinot ātru, tūlītēju piekļuvi.

Lai ietaupītu vairāk enerģijas, dators lielākoties ieies un paliks dziļā miega režīmā laikā, kad tas netiks bieži izmantots, piemēram, nakts vidū. Lai nodrošinātu ātrāku piekļuvi, dators ieies un paliks miega režīmā laikā, kad tas tiks biežāk izmantots, piemēram, darbalaikā.

Part no.: NC.M3J11.01E Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Trumpa instrukcija

Gaminio registravimas

Pradėjus naudotis įsigytu gaminiu rekomenduojame nedelsiant jį užregistruoti. Tai jums suteiks galimybę pasinaudoti įvairiomis privilegijomis, tokiomis kaip:

- Greitesnė mūsų kvalifikuotų atstovų pagalba.
- Narystė "Acer" bendruomenėje: galimybė gauti informaciją apie akcijas ir dalyvauti klientų apklausose.
- Paskutinės naujienos iš "Acer".

Paskubėkite užsiregistruoti – jūsų laukia daug įvairių privalumų!

Kaip užsiregistruoti

Norėdami užregistruoti įsigytą "Acer" gaminį, apsilankykite adresu **www.acer.com**. Pasirinkite savo šalį, spustelėkite **GAMINIO REGISTRAVIMAS** ir vykdykite nesudėtingas instrukcijas.

Jūsų paprašys užregistruoti gaminį per sąrankos procesą, arba galite dukart spustelėti darbalaukyje esančią piktogramą Registravimas.

Gavę jūsų gaminio registraciją mes elektroniniu paštu išsiųsime patvirtinimo laišką su svarbiais duomenimis, kuriuos jūs turėtumėte laikyti saugioje vietoje.

"Acer" priedų įsigijimas

Džiaugiamės galėdami Jums pranešti, kad "Acer" garantijos pratęsimo programa ir nešiojamųjų kompiuterių priedai yra prieinami internete. Apsilankykite mūsų internetinėje parduotuvėje ir rasite tai, ko jums reikia, adresu **store.acer.com**.

"Acer" parduotuvė vystoma palaipsniui ir, deja, gali būti neprieinama kai kuriuose regionuose. Reguliariai tikrinkite, kad sužinotumėte, kad ji taps prieinama jūsų šalyje.

Modelio numeris:			
Serijos numeris:			

Pirkimo data: ______
Pirkimo vieta: _____

© 2012 Visos teisės saugomos. Aspire M3 trumpa instrukcija Ši pataisa: 08/2012

Dalykai, kuriuos reikia atlikti pirmiausia

Leiskite padėkoti, kad pasirinkote "Acer" nešiojamąjį kompiuterį – tikimės Jūsų nenuvilti ir užtikrinti visus nešiojamojo kompiuterio teikiamus privalumus.

Instrukcijos Jums

Tam, kad palengvintume Jums naudojimąsi "Acer" kompiuteriu, parengėme kelias instrukcijas:

Pirmoji yra **sąrankos plakatas** – ši informacija padės pirmosiomis kompiuterio naudojimo minutėmis.

Trumpoje instrukcijoje pateikiama informacija apie pagrindines Jūsų įsigyto kompiuterio savybes ir funkcijas.

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip padaryti kompiuterį produktyvesniu, rasite **Aspire M3 naudotojo vadove**. **Aspire M3 naudotojo vadove** pateikiama naudinga informacija apie jūsų naująjį kompiuterį. Jis apima bendruosius klausimus, kaip, pvz. klaviatūros ir audio sistemos naudojimas ir t.t.

Šioje instrukcijoje išsamiai aprašoma tokia informacija, kaip sisteminiai failai, duomenų atstatymas, kompiuterio galimybių praplėtimas ir gedimų diagnostika. Be to, šioje instrukcijoje yra ir garantinė informaciją, bendrieji reikalavimai ir su sauga susiję įspėjimai.

Jei norite peržiūrėti šį gidą:

- 1 Meniu Paleisti įrašykite "Naudotojo".
- 2 Spustelėkite / bakstelėkite "Acer" naudotojo vadovą.

Ekskursija po jūsų Acer nešiojamąjį kompiuterį

Atlikus kompiuterio sąranką kaip parodyta sąrankos plakate, leiskite jus supažindinti su jūsų naujuoju Acer nešiojamuoju kompiuteriu.

Klaviatūros vaizdas



#	Objektas	Aprasymas
1	Klaviatūra	Skirta duomenų įvedimui į kompiuterį. Atsargiai: Nenaudokite klaviatūros apsaugų ar panašaus dangalo, nes klaviatūroje yra aušinimui skirtų ventiliacijos angų.
2	Liečiamasis laukelis	Lietimui jautrus įrenginys. Liečiamasis laukelis ir pasirinkimo mygtukai sudaro vieną paviršių. Norėdami spustelėti kairiuoju mygtuku, stipriai paspauskite liečiamojo laukelio paviršių. Norėdami spustelėti dešiniuoju mygtuku, stipriai paspauskite apatinį dešinijį kampą.

Greitieji klavišai

Kompiuteryje įrengti greitieji klavišai ar numatytos klavišų kombinacijos, leidžiančios valdyti daugelį kompiuterio funkcijų, tokių kaip ekrano ryškumas ar garsiakalbių garsas.

Norėdami pasinaudoti greitaisiais klavišais, prieš spausdami bet kokią greitųjų klavišų kombinaciją nuspauskite ir laikykite klavišus <**Fn**>.

Greitasis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<fn> + <f3></f3></fn>	(((*))	Komunikacija	ljungia/išjungia kompiuterio komunikacijos prietaisus.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Sustabdyti	ljungia hibernacijos (kompiuterio sustabdymo) režimą.
<fn> + <f5></f5></fn>		Ekranų perjungimas	Perjungia kompiuterio rodomą vaizdą iš kompiuterio monitoriaus į išorinį monitorių (jei prijungtas) ir atvirkščiai.
<fn> + <f6></f6></fn>	**▶■	Tuščias ekranas	Energijos taupymo tikslais išjungia ekraną. Norint vėl ijungti spauskite bet kurį klavišą.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Lietimui jautraus ekrano jungiklis	ljungia ir išjungia lietimui jautrų ekraną.
<fn> + <f8></f8></fn>	炒	Garsiakalbio jungiklis	Išjungia ir ijungia garsiakalbius.
<fn> + <▷></fn>	\Leftrightarrow	Padidinti ryškumą	Padidina ekrano ryškumą.
<fn> + < < >></fn>	*	Sumažinti ryškumą	Sumažina ekrano ryškumą.
<fn> + <△></fn>		Padidinti garsą	Padidina kompiuterio audio sistemos garsą.
<fn> + <▽></fn>	•	Sumažinti garsą	Sumažina kompiuterio audio sistemos garsą.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Leisti/pristabdyti	Leisti ar pristabdyti pasirinktą medijų failą.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Stabdyti	Sustabdyti pasirinktą medijų failą.

Greitasis klavišas	Piktograma	Funkcija	Aprašymas
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 44	Ankstesnis	Grįžta prie ankstesnio medijų failo.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Kitas	Pereina prie paskesnio medijų failo.

Ekrano vaizdas




#	Objektas	Aprašymas
1	Interneto kamera	Interneto kamera vaizdinei komunikacijai. Šalia internetinės kameros šviečianti lemputė rodo, kad kamera yra aktyvi.
2	Mikrofonas	Vidinis mikrofonas garso įrašymui.
3	Liečiamasis ekranas	Rodo kompiuterio išvestį, palaiko įvestį kelių pirštų prisilietimais.

Vaizdas iš priekio



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1	(h)	Maitinimo mygtukas	ljungia ir išjungia kompiuterį.
	*	Maitinimo indikatorius	Nurodo kompiuterio energijos sistemos būklę.
2	\$	Baterijos indikatorius	Nurodo baterijos būklę. Kraunasi: Kraunantis baterijai lemputė šviečia gintaro spalva. Pilnai pakrauta: Lemputė dega mėlynai.

Vaizdas iš užpakalio



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Ventiliacijos angos ir aušintuvas	Aušina kompiuterį. Neuždenkite ar ir neužblokuokite angų.
2	9	Ausinių / garsiakalbio kištukas	Skirtas garso prietaisams prijungti (pvz., garsiakalbiams, ausinėms) arba ausinėms su mikrofonu.
3	● ✓•+	USB lizdai	Skirtas prijungti USB tipo įrenginius. Jei prievadas yra juodas, jis yra
4	USB	USB prievadas su įkrovimo išjungus funkcija	suderinamas su USB 2.0, jei jis yra mėlynas, jis taip pat yra suderinamas su USB 3.0 (žr. toliau).
5	нэті	HDMI lizdas	Skirtas prijungti didelės raiškos skaitmeniniams vaizdo prietaisams.
6	8	Eterneto (RJ-45) lizdas	Skirtas prisijungti prie eterneto 10/100/1000 tipo tinklo.
7		Nuolatinės srovės (DC) kištuko lizdas	Skirtas prijungti kintamos srovės (AC) adapteriui.

Informacija apie USB 3.0

- Dera su USB 3.0 ir senesniais USB įrenginiais.
- Siekdami užtikrinti optimalų našumą, naudokite USB 3.0 sertifikuotus įrenginius.
- Nustatyta pagal USB 3.0 specifikaciją ("SuperSpeed USB").

Vaizdas iš kairės



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Optinių diskų įrenginys	Vidinis optinių diskų įrenginys; skaito CD arba DVD.
2		Optinio disko darbo indikatorius	Dega kai optinių diskų įrenginys dirba.
3		Optinių diskų išstūmimo mygtukas	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles.
4		Avarinio atidarymo anga	Atidaro optinių diskų įrenginio dureles kai kompiuteris yra išjungtas. Optinių diskų įrenginio stalčiui išstumti atsargiai įkiškite ištiesintą sąvaržėlę.
5	MULIMEDIRCRID	"2-in-1" atminties kortelių skaitytuvas	Skaito vieną "Secure Digital" (SD arba SDHC) arba "MultiMediaCard" (MMC) kortelę. Pastaba: Norėdami išimti kortelę, tiesiog ištraukite ją iš lizdo.

Vaizdas iš dešinės



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
		Kensington spynos lizdas	Skirtas užfiksuoti "Kensington" tipo kompiuterio užraktui.
1	ĸ	a a contract of the contract o	Kompiuterio užrakto kabelį apvyniokite aplink nejudamą objektą, pvz. stalą arba užrakinto stalčiaus rankeną. Įkiškite užraktą į įpjovą ir pasukite raktelį, kad užsirakintų. Siūloma ir modelių be raktelių.

Vaizdas iš apačios



#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
1		Ventiliacijos angos ir aušintuvas	Aušina kompiuterį. Neuždenkite ar ir neužblokuokite angų.
2	9	Standžiojo disko skyrius	Čia laikomas kompiuterio standusis diskas.
		Darbinės atminties skyrius	Čia laikoma kompiuterio pagrindinė atmintis.

#	Piktograma	Objektas	Aprašymas
3		Garsiakalbiai	Transliuoja stereogarsą.
4		Baterijos nustatymo iš naujo skylė	Imituoja baterijos išėmimo ir įdėjimo veiksmą. Kompiuteriui atstatyti įkiškite į angą sąvaržėlę, nuspauskite ir palaikykite keturias sekundes.

Aplinka

Temperatūra:

Darbinė: nuo 5°C iki 35°C
Saugojimo: nuo -20°C iki 65°C

Drėgmė (be kondensacijos):

Darbinė: nuo 20% iki 80%Saugojimo: nuo 20% iki 80%

Jungimasis prie interneto

Jūsų kompiuterio belaidis ryšys yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

Sąrankos metu "Windows" aptiks ir parodys pasiekiamų tinklų sąrašą. Pasirinkite savo tinklą ir įveskite slaptažodį, jei jo reikia.

Kitu atveju paleiskite "Internet Explorer" ir vykdykite instrukcijas. Taip pat galite kreiptis į savo IPT arba skaitykite kelvedžio dokumentaciją.

Acer Instant Connect

Instant Connect garantuoja greitesnį prisijungimą prie tinklų, prie kurių jūsų kompiuteris jungiasi dažniausiai.

Energijos valdymas

Šiame kompiuteryje yra integruotas energijos valdymo blokas, kuris stebi sistemos veiklą, pvz., su vienu ar keliais iš šių įrenginių susijusius veiksmus: klaviatūra, pelė, standusis diskas, prie kompiuterio prijungti periferiniai įrenginiai ir video atmintis. Nustačius, kad kompiuteris neatlieka jokios veiklos tam tikrą laiką, kompiuteris išjungia tam tikrus ar visus prietaisus, kad būtų taupoma energija.

Acer Green Instant On



Pastaba: Tik tam tikruose modeliuose.

Acer Green Instant On leidžia pažadinti jūsų kompiuterį iš miego režimo per trumpesnį laiką, nei atidarytumėte dangtį. Kai uždarote dangtį arba kuriam laikui paliekate savo kompiuterį, jis persijungia į miego režimą. Nors kompiuteris veikia miego režimu, maitinimo indikatoriaus šviesos diodas mirksės oranžine spalva.

Atidarykite dangtį arba paspauskite bet kurį klavišą, kad pažadintumėte kompiuterį iš miego režimo.

Po tam tikro laiko miego režimu kompiuteris automatiškai persijungia į giliojo miego režimą, taip siekiant taupyti akumuliatoriaus energiją. Kompiuteriui veikiant giliojo miego režimu, maitinimo indikatoriaus šviesos diodas būna išjungtas. Šioje būsenoje baterija išlieka tinkama naudoti daugeli savaičiu.

Paspauskite maitinimo mygtuką, kad pažadintumėte kompiuterį iš gilaus miego režimo.



Pastaba: Veikdamas giliojo miego režimu, kompiuteris vartos gerokai mažiau energijos nei miego režimu, tačiau prireiks šiek tiek daugiau laiko, kad jis grįžtų iš giliojo miego režimo.

Giliojo miego ir miego režimai veikia išvien, kad jūsų kompiuteris sutaupytų kiek įmanoma daugiau energijos, tačiau prireikus jį būtų galima iškart naudoti.

Siekiant sutaupyti daugiau energijos, jūsų kompiuteris paprastai persijungs į giliojo miego režimą ir liks veikti juo, kai nebus dažnai naudojamas, pvz., naktį. Siekiant užtikrinti greitesnę prieigą, jūsų kompiuteris persijungs į miego režimą ir liks veikti juo, kai juo bus naudojamasi dažniau, pvz., darbo valandomis.

Part no.: NC.M3J11.01F Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Γρήγορος οδηγός

Δήλωση προϊόντος

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το προϊόν, συνιστάται να το δηλώνετε αμέσως. Αυτό σας παρέχει ορισμένα χρήσιμα πλεονεκτήματα, όπως:

- Ταχύτερη εξυπηρέτηση από τους εκπαιδευμένους εκπροσώπους μας.
- Ιδιότητα μέλους στην κοινότητα της Acer: λήψη προωθήσεων προϊόντων και συμμετοχή σε έρευνες πελατών.
- Τελευταίες ειδήσεις από την Acer.

Βιαστείτε και εγγραφείτε, καθώς σας περιμένουν και άλλα πλεονεκτήματα!

Πώς θα εγγραφείτε

Για να δηλώσετε το προϊόν σας Acer, επισκεφθείτε τον ιστότοπο **www.acer.com**. Επιλέξτε τη χώρα σας, κάντε κλικ στο **ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ** και ακολουθήστε τις απλές οδηγίες.

Θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το προϊόν σας και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εγγραφή της επιφάνειας εργασίας.

Μετά τη δήλωση του προϊόντος, θα σας αποσταλεί επιβεβαιωτικό e-mail με σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να φυλάξετε σε ασφαλές μέρος.

Αγορά αξεσουάρ Acer

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι το πρόγραμμα επέκτασης εγγύησης της Acer και τα αξεσουάρ φορητού υπολογιστή είναι διαθέσιμα online. Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και βρείτε αυτό που χρειάζεστε στο store.acer.com.

Το κατάστημα της Acer βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και, δυστυχώς, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε κάποιες περιοχές. Ελέγχετε τακτικά για να διαπιστώσετε πότε θα είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.

Γρήγορος οδηγός Aspire M3 Αυτή η αναθεώρηση: 08/2012			
Αριθμός Μοντέλου:			
Σειριακός Αριθμός:			
Ημερομηνία Αγοράς:			
Τόπος Αγοράς:			

© 2012 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Πρώτα από όλα

Θα επιθυμούσαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το φορητό υπολογιστή της Acer με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών σας για φορητό υπολογιστή.

Οι οδηγοί σας

Για να σας βοηθήσουμε στη χρήση του φορητού υπολογιστή της Acer, έχουμε σχεδιάσει ένα σετ εγχειριδίων χρήσης:

Πρώτα απ' όλα, η **Αφίσα εγκατάστασης** σας βοηθά να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του υπολογιστή σας.

Ο Γρήγορος οδηγός παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη Aspire M3. Το Εγχειρίδιο Χρήστη Aspire M3 περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που ισχύουν για το νέο σας υπολογιστή. Καλύπτει βασικά θέματα όπως τη χρήση του πληκτρολογίου και τον ήχο κ.τ.λ.

Ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα όπως τα βοηθητικά προγράμματα του συστήματος, την ανάκτηση δεδομένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισμούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας για το φορητό υπολογιστή.

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για την πρόσβαση σε αυτόν.

- 1 Πληκτρολογήστε "User" από το Έναρξη.
- 2 Κάντε κλικ/πιέστε το Εγχειρίδιο Χρήστη Acer.

Μια ξενάγηση του φορητού υπολογιστή Acer

Μετά την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα εγκατάστασης, θα σας περιγράψουμε τα διάφορα μέρη του νέου σας φορητού υπολογιστή της Acer.

Όψη πληκτρολογίου



#	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την καταχώριση δεδομένων στον υπολογιστή. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό πληκτρολογίου ή παρόμοιο κάλυμμα, επειδή το πληκτρολόγιο διαθέτει εισαγωγές αερισμού για την ψύξη.
2	Επιφάνεια αφής	Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή. Η επιφάνεια αφής και τα κουμπιά επιλογών αποτελούν μια ενιαία επιφάνεια. Πιέστε σταθερά προς τα κάτω πάνω στην επιφάνεια αφής για να εκτελέσετε αριστερό κλικ. Πιέστε σταθερά προς τα κάτω στην κάτω δεξιά γωνία για να εκτελέσετε δεξί κλικ.

Πλήκτρα συντόμευσης

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί πλήκτρα συντόμευσης ή συνδυασμούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή, όπως η φωτεινότητα οθόνης και η ένταση ήχου.

Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόμευσης, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο <**Fn>** πριν πιέσετε το άλλο πλήκτρο του συνδυασμού πλήκτρων συντόμευσης.

Πλήκτρο συντόμευσης	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
<fn> + <f3></f3></fn>	((1))	Επικοινωνία	Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τις συσκευές επικοινωνίας του υπολογιστή.
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	Αναμονή	Θέτει τον υπολογιστή σε λειτουργία αναμονής.
<fn> + <f5></f5></fn>		Εναλλαγή οθόνης	Μεταγωγή της εξόδου οθόνης μεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού μόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο.
<fn> + <f6></f6></fn>	·*:>	Κενή οθόνη	Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης απεικόνισης για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιστροφή.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Εναλλαγή Επιφάνειας Αφής	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής.
<fn> + <f8></f8></fn>	17/3)	Εναλλαγή ηχείων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία.
<fn> + <>></fn>	☆	Αύξηση φωτεινότητας	Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<fn> + < ⟨></fn>	*	Μείωση φωτεινότητας	Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.
<fn> + <△></fn>		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου.
<fn> + <▽></fn>	•	Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Αναπαραγωγή/ Παύση	Αναπαραγωγή ή παύση ενός επιλεγμένου αρχείων μέσων.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Διακοπή	Διακοπή αναπαραγωγής του επιλεγμένου αρχείου μέσων.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Προηγούμενο	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο μέσων.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Επόμενο	Πηδήξτε στο επόμενο αρχείο μέσων.

Όψη οθόνης



#	Στοιχείο	Περιγραφή	
1	Webcam	Κάμερα διαδικτύου για βιντεοεπικοινωνία. Ένα λαμπάκι δίπλα στην κάμερα διαδικτύου επισημαίνει ότι η κάμερα διαδικτύου είναι ενεργοποιημένη.	
2	Μικρόφωνο	Εσωτερικό μικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις.	
3	Οθόνη αφής	Απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή, υποστηρίζει την εισαγωγή πολλαπλής αφής.	


Πρόσοψη



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1	Ú	Κουμπί τροφοδοσίας	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή.

#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
	*	Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας	Δηλώνει την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
2		Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας	Επισημαίνει την κατάσταση της μπαταρίας. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία γίνεται φαιοκίτρινη κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. Πλήρως φορτισμένη: Η ενδεικτική λυχνία γίνεται μπλε.

Πίσω πλευρά



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Εξαερισμός και ανεμιστήρας ψύξης	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία. Μην καλύπτετε ή φράζετε τα ανοίγματα.
2	9	Βύσμα (τζακ) σετ μικροφώνου- ακουστικών/ηχείου	Συνδέεται σε συσκευές ήχου (π.χ. ηχεία, ακουστικά) ή σετ μικροφώνου- ακουστικών.
3	● ✓•+	Θύρες USB	Συνδέονται σε συσκευές USB. - Αν μια θύρα είναι μαύρη, είναι συμβατή με
4	USB	Θύρα USB με φόρτιση σε κατάσταση απενεργοποίησης	USB 2.0, ενώ αν είναι μπλε, είναι συμβατή με USB 3.0 (βλέπε πιο κάτω).
5	нәті	Θύρα HDMI	Υποστηρίζει συνδέσεις ψηφιακού βίντεο υψηλής ανάλυσης.
6	용	Θύρα Ethernet (RJ-45)	Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/100/1000.
7		Τζακ εισόδου συνεχούς ρεύματος (DC)	Συνδέεται σε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).

Πληροφορίες για το USB 3.0

- Συμβατό με USB 3.0 και παλαιότερες συσκευές USB.
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε συσκευές με πιστοποίηση USB 3.0.
- Καθορίζεται από την προδιαγραφή USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Αριστερή πλευρά



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Μονάδα οπτικού δίσκου	Εσωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται CD ή DVD.
2		Φωτεινή ένδειξη πρόσβασης οπτικού δίσκου	Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της μονάδας οπτικού δίσκου.
3		Κουμπί εκτίναξης της μονάδας οπτικού δίσκου	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου από τη μονάδα.
4		Οπή έκτακτης εκτίναξης	Χρησιμοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Εισαγάγετε προσεκτικά ένα συνδετήρα χαρτιού που έχετε ισιώσει για εκτίναξη του συρταριού της μονάδας οπτικού δίσκου.
5	MULTIMEDIRCARD	Αναγνώστης καρτών 2-σε-1	Δέχεται κάρτα Secure Digital (SD ή SDHC) ή MultiMediaCard (MMC). Σημείωση: Για να αφαιρέσετε την κάρτα, τραβήξτε την απλώς από την υποδοχή.

Δεξιά πλευρά



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1	ĸ	Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington	Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συμβατό με Kensington. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς ασφαλείας του υπολογιστή γύρω από ένα σταθερό αντικείμενο, π.χ. ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωμένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να κλειδώσετε την κλειδαριά. Διατίθενται επίσης μοντέλα χωρίς κλειδί.

Πλευρά βάσης



#	Εικονίδιο	Στοιχείο	Περιγραφή
1		Εξαερισμός και ανεμιστήρας ψύξης	Διατηρούν τον υπολογιστή σε χαμηλή θερμοκρασία. Μην καλύπτετε ή φράζετε τα ανοίγματα.
2	©	Φατνίο σκληρού δίσκου	Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή.
_		Διαμέρισμα μνήμης	Περιέχει την κύρια μνήμη του υπολογιστή.
3		Ηχεία	Παρέχει στερεοφωνικό ήχο.
4		Οπή επαναφοράς μπαταρίας	Προσομοιώνει την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση της μπαταρίας. Εισαγάγετε ένα συνδετήρα χαρτιού στην οπή και πιέστε επί τέσσερα δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε επαναφορά του υπολογιστή.

Περιβάλλον

- Θερμοκρασία:
 - Λειτουργίας: 5°C έως 35°C
 - Εκτός λειτουργίας: -20°C έως 65°C
- Υγρασία (άνευ συμπύκνωσης):
 - Λειτουργίας: 20% έως 80%
 - Εκτός λειτουργίας: 20% έως 80%

Σύνδεση στο Internet

Η ασύρματη σύνδεση του υπολογιστή σας είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Τα Windows θα εντοπίσουν και θα εμφανίσουν μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Επιλέξτε το δίκτυό σας και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, αν χρειάζεται.

Διαφορετικά, ανοίξτε το Internet Explorer και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ανατρέξτε επίσης στην τεκμηρίωση του ISP ή του δρομολογητή σας.

Acer Instant Connect

To Instant Connect εξασφαλίζει ταχύτερη σύνδεση με όλα τα δίκτυα στα οποία ο υπολογιστής σας συνδέεται συχνότερα.

Διαχείριση ενέργειας

Αυτός ο υπολογιστής διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα διαχείρισης ενέργειας που παρακολουθεί τη δραστηριότητα του συστήματος, για παράδειγμα τη δραστηριότητα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συσκευές: πληκτρολόγιο, ποντίκι, σκληρός δίσκος, περιφερειακά συνδεδεμένα στον υπολογιστή και μνήμη βίντεο. Αν δεν ανιχνευτεί δραστηριότητα για κάποια χρονική περίοδο, ο υπολογιστής διακόπτει τη λειτουργία μερικών ή όλων των συσκευών για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Acer Green Instant On



Σημείωση: Επιλεγμένα μοντέλα μόνο.

Η λειτουργία Οικολογική Acer Green Instant On επιτρέπει την αφύπνιση του υπολογιστή σας από την κατάσταση αναμονής σε χρόνο μικρότερο από αυτόν που απαιτείται για το άνοιγμα του καλύμματος. Αν κλείσετε το κάλυμμα ή αφήσετε για λίγο τον υπολογιστή, ο υπολογιστής σας μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής. Όσο ο υπολογιστής σας βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής, το LED ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Ανοίξτε το κάλυμμα ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αφυπνίσετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναμονής.

Ύστερα από συγκεκριμένο χρόνο στην κατάσταση αναμονής, ο υπολογιστής μεταβαίνει αυτόματα σε βαθιά αναμονή για μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας. Όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε βαθιά αναμονή, το LED ένδειξης λειτουργίας είναι σβηστό. Σε αυτήν την κατάσταση, η μπαταρία παραμένει σε ετοιμότητα χρήσης για πολλές εβδομάδες.

Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας για να αφυπνίσετε τον υπολογιστή από τη βαθιά αναμονή.



Σημείωση: Στη βαθιά αναμονή, το PC σας καταναλώνει σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τη λειτουργία αναμονής, χρειάζεται όμως λίγο περισσότερο χρόνο για να αφυπνιστεί από τη βαθιά αναμονή.

Η βαθιά αναμονή και η λειτουργία αναμονής συνεργάζονται ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι ο υπολογιστής σας εξοικονομεί όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια εξασφαλίζοντας παράλληλα τη γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε αυτόν.

Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, ο υπολογιστής σας μεταβαίνει συνήθως και παραμένει σε βαθιά αναμονή σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση σε αυτόν δεν είναι συχνή, για παράδειγμα, στη διάρκεια της νύχτας. Για ταχύτερη πρόσβαση, ο υπολογιστής σας μεταβαίνει και παραμένει στη λειτουργία αναμονής σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση σε αυτόν είναι συχνότερη, για παράδειγμα, τις εργάσιμες ώρες.

Part no.: NC.M3J11.002 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Hızlı Başlama Kılavuzu

Ürün kaydı

Ürününüzü ilk kez kullanırken, hemen kayıt olmanız önerilir. Böylece aşağıdaki gibi bazı faydalı yerlere erişim sağlayabileceksiniz:

- Eğitimli bir temsilciden hızlı hizmet alımı.
- Acer topluluğuna üyelik: promosyonlar alın ve müşteri anketlerine katılın.
- · Acer'dan en yeni haberler.

Acele edin ve kaydolun, diğer avantajlar sizi bekliyor!

Nasıl kaydolursunuz

Acer ürününüzü kaydettirmek için lütfen www.acer.com'u ziyaret edin. Ülkenizi seçin, ÜRÜN KAYDI'nı tıklatın ve verilen talimatları uygulayın.

Kurulum sırasında da ürününüzü kaydettirmeniz istenecek. Masaüstündeki Kayıt simgesini de çift tıklatabilirsiniz.

Ürün kaydınızı aldıktan sonra güvenilir bir yerde saklamanız istenen bir onay epostası alacaksınız.

Acer Aksesuarları Alma

Acer'ın garanti uzatma programı ve Dizüstü bilgisayar aksesuarlarının çevrimiçi satın alınabileceğini size bildirmekten memnuniyet duyarız. **store.acer.com** adresindeki çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin ve aradıklarınızı bulun.

Acer mağazası kademeli olarak hizmete açılmaktadır ve maalesef bazı bölgelerde kullanılamıyor olabilir. Lütfen ülkenizde ne zaman hizmet vereceğini görmek için sık kontrol edin.

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır.	
Aspire M3 Hızlı Başlama Kılavuzu Bu değişiklik: 08/2012	

İlk Yapılacaklar

Taşınabilir bilgisayar ihtiyacınızı karşılamak için Acer dizüstü bilgisayarı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Kılavuzlarınız

Acer dizüstü bilgisayarı kullanırken size yardımcı olması için bir dizi kılavuz tasarladık:

İlk olarak Ayar Posteri bilgisayarınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

Hızlı Başlama Kılavuzu size yeni bilgisayarınızın temel özelliklerini ve işlevlerini tanıtır.

Bilgisayarınızın, daha üretken olmanızı sağlamasına nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen **Aspire M3 Kullanım Kılavuzu**'na bakın. **Aspire M3 Kullanım Kılavuzu**, yeni bilgisayarınızla ilgili yararlı bilgiler içerir. Klavyeyi kullanma, Ses vs. gibi temel konular içermektedir.

Bu kılavuz sistem hizmet programları, veri düzeltme, genişletme seçenekleri ve arıza giderme üzerine detaylı bilgiler içermektedir. Buna ek olarak bilgisayarınızla ilgili garanti bilgileri, genel kuralları ve güvenlik uyarılarını içerir.

Ulaşmak için şu adımları izleyin:

- 1 Başlat'ta "Kullanım" yazın.
- 2 Acer Kullanıcı Kılavuzu'na tıklatın/dokunun.

Acer dizüstü bilgisayarınızda bir gezinti

Bilgisayarınızı ayar posterinde gösterildiği gibi ayarladıktan sonra yeni Acer dizüstü bilgisayarınızı tanıtmamıza izin verin.

Klavye görünümü



#	Öğe	Açıklama
1	Klavye	Bilgisayarınıza veri girebilmek için. Dikkat: Klavyede soğutma amaçlı havalandırma girişleri olduğundan klavye koruyucusu ya da benzeri bir örtü kullanmayın.
2	Dokunmatik yüzey	Dokunmatik yüzey işaretleme aygıtı. Dokunmatik yüzey ve seçim yüzeyleri tek bir yüzey oluşturmaktadır. Sol tıklama gerçekleştirmek için dokunmatik yüzeye sıkıca basın. Sağ tıklama gerçekleştirmek için sağ alt köşeye sıkıca basın.

Kısayol Tuşları

Bilgisayarda, ekran parlaklığı ve ses çıkışı gibi bilgisayarın birçok kontrolüne erişimin sağlanması için faydalı tuşlar yer almaktadır.

Kısayol tuşlarını etkinleştirmek için, kısayol tuş kombinasyonundaki diğer tuşa basmadan önce <**Fn>** tuşuna basılı tutun.

Kısayol tuşu	Simge	İşlev	Açıklama
<fn> + <f3></f3></fn>	((₁))	İletişim	Bilgisayarın iletişim aygıtlarını etkinleştirir/devre dışı bırakır.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Uyku	Bilgisayarı Uyku moduna sokar.
<fn> + <f5></f5></fn>		Ekran değişikliği	Görüntü ekranı, harici monitör (eğer bağlıysa) ve ikisi arasında ekran çıktısını değiştirir.
<fn> + <f6></f6></fn>	₩•	Ekran boş	Görüntü ekran arka ışığını, güçten kazanmak için kapatır. Geriye dönmek için herhangi bir tuşa basın.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Dokunmatik yüzey değişikliği	Dahili dokunmatik yüzeyi açar ve kapatır.
<fn> + <f8></f8></fn>	%	Hoparlör değişikliği	Hoparlörleri açar ve kapatır.
<fn> + <▷></fn>	≎	Parlaklığı artır	Ekran parlaklığını artırır.
<fn> + < <>></fn>	*	Parlaklığı azalt	Ekran parlaklığını azaltır.
<fn> + <△></fn>		Ses aç	Sesi artırır.
<fn> + <▽></fn>	•	Ses kapat	Sesi azaltır.
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	Yürüt/Duraklat	Seçilen ortam dosyasını oynatın veya duraklatın.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Durdur	Seçilen ortam dosyasının oynatılmasını durdurur.
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Önceki	Önceki ortam dosyasına döner.
<fn> + <end></end></fn>	>>	İleri	Sonraki ortam dosyasına geçer.

Ekran görünümü



#	Öğe	Açıklama
1	Webcam	Görüntülü iletişim için video kamera. Video kameranın yanındaki bir ışık, video kameranın etkin olduğunu gösterir.
2	Mikrofon	Ses kaydı için dahili mikrofon.
3	Dokunmatik ekran	Bilgisayar çıkışını gösterir, çoklu dokunmalı girişi destekler.

Ön görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1	()	Güç düğmesi	Bilgisayarı açar ve kapatır.
	*	Güç göstergesi	Bilgisayarın güç durumunu gösterir.
2		Pil göstergesi	Pil durumunu gösterir. Şarj oluyor: Pil şarj olurken ışık kehribar renginde yanar. Tamamen şarj oldu: Işık mavidir.

Arka görünüm




#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Havalandırma ve soğutma fanı	Bilgisayarın serin kalmasını sağlar. Açıklığı kapatmayın ya da engellemeyin.
2	Q	Kulaklık/hoparlör jakı	Ses aygıtlarına (örneğin, hoparlörler, kulaklıklar) ya da mikrofonlu kulaklıklara bağlanır.
3	● ✓•+	USB bağlantı noktaları	USB aygıtlarına bağlanır. Eğer bağlantı noktası siyahsa, USB 2.0
4	USB	Kapalıyken şarj özellikli USB bağlantı noktası	uyumludur, bağlantı noktası maviyse aynı zamanda USB 3.0 uyumludur (aşağıya bakın).
5	нәті	HDMI portu	Yüksek çözünürlüklü dijital video bağlantılarını destekler.
6	8	Ethernet (RJ-45) portu	Ethernet 10/100/1000-temelli ağa bağlar.
7	===	DC-in jakı	AC adaptöre bağlanır.

USB 3.0 hakkında bilgi

- USB 3.0 ya da daha önceki aygıtlarla uyumludur.
- En iyi performans için USB 3.0 onaylı cihazlar kullanın.
- USB 3.0 (SuperSpeed USB) spesifikasyonları tarafından tanımlanmıştır.

Sol görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Optik sürücü	Dahili optik sürücü; CD'leri veya DVD'leri kabul eder.
2		Optik sürücü erişim göstergesi	Optik sürücü etkinken yanar.
3		Optik sürücü çıkarma tuşu	Optik diski sürücüden çıkarır.
4		Acil durum çıkarma yuvası	Bilgisayar kapandığında optik sürücü tepsisini çıkarır. Optik sürücü tepsisini çıkartmak için düzleştirilmiş bir kağıt ataşını dikkatlice sokun.
5	MULTIMEDIR CARD	2'si bir arada kart okuyucu	Secure Digital (SD ya da SDHC) ya da MultiMediaCard (MMC) kartlarını kabul eder. Not: Kartı çıkartmak için yavaşça yuvasından dışarı çekin.

Sağ görünüm



#	Simge	Öğe	Açıklama
1	ĸ	Kensington kilit yuvası	Kensington-uyumlu bilgisayar güvenlik kilidine bağlar. Bilgisayar güvenlik kilidi kablosunu, masa ya da kilitli bir çekmecenin tutacağı gibi hareket etmeyen bir nesnenin etrafına dolayın. Kilidi çentiğe sokun ve kilidi kapamak için anahtarı çevirin. Bazı anahtarsız modeller de mevcuttur.

Taban görünümü



#	Simge	Öğe	Açıklama
1		Havalandırma ve soğutma fanı	Bilgisayarın serin kalmasını sağlar. Açıklığı kapatmayın ya da engellemeyin.
2	(2)	Sabit disk yuvası	Bilgisayarın sabit diskini barındırır.
		Bellek bölmesi	Bilgisayarın ana hafızasını barındırır.
3		Hoparlörler	Stereo ses çıkışı sağlar.
4		Pil sıfırlama deliği	Pilin sökülüp tekrar takılmasıyla aynı görevi görür. Bilgisayarı sıfırlamak için deliğe bir kağıt ataç takın ve dört saniye boyunca bastırın.

Ortam

- Sıcaklık:
 - Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
 - Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında
- Nem (yoğunlaşmayan):
 - Çalışma: %20 ila %80 arasında
 - Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

İnternete Bağlanmak

Bilgisayarınızın kablosuz bağlantısı varsayılan olarak açıktır.

Windows, kurulum sırasında kullanılabilir ağları algılayacak ve liste halinde gösterecektir. Ağınızı seçin ve gerekiyorsa şifrenizi girin.

Aksi takdirde Internet Explorer'i açın ve talimatları uygulayın. Lütfen ISP'nize ya da yönlendirici belgelerine de bakın.

Acer Instant Connect

Instant Connect, bilgisayarınızın en sık bağlandığı tüm ağlara daha hızlı bağlantı kurulmasını sağlar.

Güç yönetimi

Bilgisayar, şu cihazlardan birinin ya da daha fazlasının yer aldığı etkinlikler gibi sistem etkinliklerini izleyen dahili bir güç yönetim birimine sahiptir: klavye, fare, sabit disk, bilgisayarınıza bağlı olan çevrebirimler ve video belleği. Belirli bir süre herhangi bir aktivite görülmezse, enerjiden tasarruf etmek için bilgisayar bu aygıtların bir kısmını veya tamamını durdurur.

Acer Green Instant On



Not: Sadece secilen modeller.

Acer Green Instant On siz daha kapağı açarken bilgisayarınızı Uyku modundan çıkmasını sağlar. Kapağı kapattığınızda ya da bilgisayarınızın yanından ayrıldığınızda bilgisayarınız Uyku moduna girer. Bilgisayarınız Uyku modundayken güç göstergesi LED'i turuncu yanıp söner.

Bilgisayarınızı Uyku modundan çıkartmak için kapağı açın ya da herhangi bir tuşa basın.

Uyku modunda belirli bir süre geçtikten sonra, bilgisayar pil ömründen tasarruf sağlamak için otomatik olarak Derin Uyku durumuna girecektir. Bilgisayar Derin Uyku durumundayken güç göstergesi LED'i kapatılacaktır. Bu durumda pil haftalarca kullanıma hazır halde kalabilir.

Derin Uyku durumundan uyanmak için güç düğmesine basın.



Not: Derin Uyku modunda bilgisayarınız, Uyku moduna kıyasla çok daha az enerji tüketir ancak Derin Uyku'dan uyanmak biraz daha uzun sürer.

Derin Uyku ve Uyku modu, bilgisayarınızın mümkün olduğunca güç tasarrufu yapması, aynı zamanda hala çabuk, anında açılabilmesi için birlikte çalışırlar.

Güç tasarrufu sağlamak için bilgisayarınız, sık sık kullanılmadığı, örneğin gece yarısı gibi zamanlarda Derin Uyku'ya girer ve bu modda kalır. Daha hızlı erişim sağlamak için bilgisayarınız, sık sık kullanıldığı, örneğin çalışma saatleri gibi zamanlarda Uyku moduna ve bu modda kalır.

Part no.: NC.M3J11.016 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

빠른 시작 설명서

제품 등록

제품을 처음 사용할 때 즉시 등록하는 것이 좋습니다. 제품을 등록하면 다음과 같은 혜택을 받을 수 있습니다 :

- 교육받은 전문가의 빠른 서비스.
- Acer 커뮤니티 회원 자격 부여: 홍보자료 수신 및 고객 설문 조사 참여.
- Acer 로부터 최신 뉴스 수신.

서둘러 등록하십시오. 이 외에도 많은 혜택이 기다리고 있습니다!

등록 방법

Acer 제품을 등록하려면 www.acer.com 을 방문하십시오 . 국가를 선택하고 제품 등록을 클릭한 다음 간단한 지침을 따릅니다 .

설치 과정에서도 제품 등록 메시지가 나타나며 , 바탕화면에서 등록 아이콘을 두번 클릭할 수도 있습니다 .

제품 등록이 접수된 후 중요한 데이터가 포함된 확인 전자 메일을 보내드립니다 . 이를 안전한 곳에 보관해야 합니다 .

Acer 액세서리 구하기

Acer 의 보증 연장 프로그램과 노트북 액세서리를 온라인에서 이용할 수 있게 되었음을 알려드리게 되어 기쁩니다. 당사 온라인 쇼핑몰 **store.acer.com** 을 방문하여 귀하에게 필요한 것을 검색하십시오.

Acer 스토어는 점진적으로 출시 중이며, 불행히도 일부 지역에서는 사용하지 못할 수도 있습니다. 거주 중인 국가에서 사용 가능한지 정기적으로 확인해 보십시오.

© 2012 모든 권리 보유 .

Aspire M3 빠른 시작 설명서 이 버전 : 08/2012

모델 번호 : _	
일련 번호:_	
구입 날짜 : _	
그이 자스 ·	

사용 전 유의 사항

Acer 노트북을 선택해주셔서 감사합니다 . 이 노트북이 귀하의 모바일 컴퓨팅 요구를 충족시켜 드릴 것입니다 .

제공되는 설명서

Acer 노트북을 사용하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 설명서가 제공됩니다.

설치 포스터는 컴퓨터 설정을 시작하는 데 유용합니다.

빠른 시작 설명서에서는 새 컴퓨터의 기본 특징 및 기능을 소개합니다.

컴퓨터를 좀더 생산적으로 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 Aspire M3 사용 설명서를 참조하십시오. Aspire M3 사용 설명서에는 새로 구입한 컴퓨터와 관련된 유용한 정보가 들어 있습니다. 이 설명서에서는 키보드 사용, 오디오 등과 같은 기본적인 주제를 다룹니다.

이 설명서에서는 시스템 유틸리티,데이터 복구,확장 옵션 및 문제 해결과 같은 주제를 자세하게 설명합니다. 또한 노트북에 대한 일반 규정과 안전 주의 사항 및 보증 정보가 포함되어 있습니다.

다음 단계에 따라 설명서에 액세스할 수 있습니다.

- 1 //작에서 "사용자 "를 입력합니다.
- 2 Acer 사용 설명서를 클릭 / 누릅니다.

Acer 노트북 둘러보기

설치 포스터에 설명된 대로 컴퓨터를 설정했으면 이제 새 Acer 노트북을 살펴볼 차례입니다 .

키보드 모습



#	항목	설명
1	키보드	컴퓨터에 데이터를 입력하는 데 사용됩니다 . 주의: 키보드에는 냉각용 통풍구가 포함되어 있으므 로 키보드 보호용 덮개를 사용하지 마십시오 .
2	터치패드	접촉식 포인팅 장치. 터치패드와 선택 버튼이 단일 표면에 들어 있습니다. 왼쪽을 클릭하려면 터치패드 표면을 세게 누릅니다. 오른쪽을 클릭하려면 오른쪽 아래 구석을 세게 누릅 니다.

바로 가기 키

컴퓨터에서는 화면 밝기와 볼륨 출력 같은 대부분의 컴퓨터 컨트롤에 액세 스하기 위해 바로 가기 키 또는 키 조합이 사용됩니다 .

바로 가기 키를 활성화하려면 바로 가기 키 조합의 다른 키를 누르기 전에 **<Fn>** 키를 누릅니다.

바로 가기 키	아이콘	기능	설명
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°1))	통신	컴퓨터의 통신 장치를 활성화 / 비활 성화합니다 .
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	절전	컴퓨터를 절전 모드로 설정합 니다 .
<fn> + <f5></f5></fn>		디스플레이 전환	디스플레이 출력을 디스플레이 화면, 외부 모니터 (연결된 경우) 또는 둘 다에 보내도록 선택합니다.
<fn> + <f6></f6></fn>	≆••	화면 끄기	전원을 절약하기 위해 디스플레이 화면의 백라이트를 끕니다 . 화면을 다시 켜려면 임의의 키를 누릅니다 .
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ ¶	터치패드 전환	내부 터치패드를 켜고 끕니다 .
<fn> + <f8></f8></fn>	财	스피커 전환	스피커를 켜고 끕니다 .
<fn> + <▷></fn>	≎	밝게	화면 밝기를 증가시킵니다 .
<fn> + < <>></fn>	*	어둡게	화면 밝기를 감소시킵니다 .
<fn> + <△></fn>		볼륨 크게	소리를 높입니다 .
<fn> + <▽></fn>	•	볼륨 작게	소리를 낮춥니다 .
<fn> + <home></home></fn>	▶ /II	재생 / 일시 중지	선택된 미디어 파일을 재생 또는 일 시 중지합니다 .
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		중지	선택된 미디어 파일 재생을 중지합 니다 .
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	이전	이전 미디어 파일로 돌아갑니다 .
<fn> + <end></end></fn>	>>	다음	다음 미디어 파일로 이동합니다 .

화면 모습




#	항목	설명
1	웹캠	비디오 통신용 웹 카메라입니다 . <i>웹캠 옆의 불빛은 웹캠이 작동 중임을 나타냅니다</i> .
2	마이크	소리를 녹음할 수 있는 내부 마이크입니다 .
3	터치스크린	컴퓨터 출력을 표시하고 멀티터치 입력을 지원합니다 .

앞 모습



#	아이콘	항목	설명
1	(1)	전원 단추	컴퓨터를 켜고 끕니다 .
	*	전원 표시등	컴퓨터의 전원 상태를 표시합니다 .
2	\$	배터리 표시등	배터리 상태를 나타냅니다. 충전 중: 배터리가 충전 중이면 황색 불이 켜집니다. 충전 완료: 파란색 불이 켜집니다.

뒤쪽 모습



#	아이콘	항목	설명
1		통풍 및 냉각용 팬	컴퓨터를 냉각시킵니다 . <i>입구를 막거나 차단하지 마십시오</i> .
2	Ø	헤드셋 / 스피커 잭	오디오 장치 (예 : 스피커 , 헤드폰) 또는 마이크가 달린 헤드셋에 연결합니다 .
3	● ✓•+	USB 포트	USB 장치에 연결합니다 . <i>검정색 포트는 USB 2.0 호환이며 , 파란색</i>
4	USB	전원 충전 기능이 있는 USB 포트	포트는 USB 3.0 과도 호환됩니다 (아래 참조).
5	нәті	HDMI 포트	고선명 디지털 비디오 연결을 지원합니다 .
6	용	이더넷 (RJ-45) 포트	10/100/1000 이더넷 네트워크에 연결합 니다 .
7		DC 입력 잭	AC 어댑터에 연결합니다 .

USB 3.0 정보

- USB 3.0 및 이전 USB 장치와 호환됩니다.
- 최적의 성능을 위해서는 USB 3.0 인증 장치를 사용하십시오.
- USB 3.0 규격 (초고속 USB) 에 의해 정의됨.

왼쪽 모습



#	아이콘	항목	설명
1		광드라이브	내부 광드라이브 . CD 또는 DVD 를 넣습 니다 .
2		광디스크 액세스 표시등	광드라이브가 작동 중이면 불이 켜집니다 .
3		광드라이브 꺼내기 단추	드라이브에서 광디스크를 꺼냅니다 .
4		비상용 꺼내기 구멍	컴퓨터가 꺼졌을 때 광드라이브 트레이를 꺼낼 수 있습니다 . <i>곧은 클립을 조심스럽게 삽입하여 광드라이 브 트레이를 꺼내십시오</i> .
5	MULTIMEDIACARD	멀티 (2 종) 카드 판 독기	하나의 Secure Digital (SD 또는 SDHC) 카드 나 MultiMediaCard (MMC) 를 사용할 수 있습 니다 . 참고: 카드를 제거하려면 슬롯에서 빼내십 시오.

오른쪽 모습



Vancinatan 등회 커뮤디	
Kensington 장금 장치 Kensington 호환 컴퓨터 보호 치를 연결합니다. 테이블이나 잠긴 서랍의 정된 물체에 컴퓨터 보호 니다. 노치에 자물쇠를 걸고 열. 니다. 열쇠가 없는 모델도 구입	용 케이블을 맵 쇠를 돌려 잠급

바닥 모습



#	아이콘	항목	설명
1		통풍 및 냉각용 팬	컴퓨터를 냉각시킵니다. <i>입구를 막거나 차단하지 마십시오</i> .
2		하드 디스크 장착부	컴퓨터의 하드 디스크를 넣습니다.
_		메모리 장착부	컴퓨터의 주 메모리를 넣습니다 .
3		스피커	스테레오 오디오 출력을 제공합니다 .
4		배터리 리셋 핀홀	배터리를 제거 후 재설치하는 것과 같은 효과 . 구멍에 클립을 삽입하고 4 초간 눌러 컴퓨터 를 재설정합니다 .

환경

• 온도:

• 작동: 5°C ~ 35°C

• 비작동: -20°C ~ 65°C

• 습도 (비응축):

작동: 20% ~ 80%

• 비작동 : 20% ~ 80%

인터넷에 연결

컴퓨터의 무선 연결은 기본적으로 켜져 있습니다.

Windows 에서 설정 중에 사용 가능한 네트워크 목록을 검색한 후에 표시합니다. 네트워크를 선택하고 필요한 경우 암호를 입력합니다.

그렇지 않으면 Internet Explorer 를 열고 지침에 따릅니다 . 자세한 내용은 ISP 또는 라우터 설명서도 참조하십시오 .

Acer Instant Connect

Instant Connect 는 컴퓨터가 가장 자주 연결하는 네트워크에 빠르게 연결시 켜 줍니다.

전원 관리

이 컴퓨터에는 다음 장치들의 동작을 비롯한 시스템 동작을 모니터링하는 내장 전원 관리 장치가 있습니다. 키보드, 마우스, 하드 디스크, 컴퓨터에 연결된 주변 장치 및 비디오 메모리. 일정 기간 동안 동작이 감지되지 않는 경우 컴퓨터에서 에너지를 절약하기 위해 이러한 장치 중 일부 또는 모두를 중지합니다.

Acer Green Instant On



참고: 선택된 모델에만 해당.

Acer Green Instant On 기능은 덮개를 여는 것보다 빠르게 컴퓨터를 절전 모드에서 나오게 합니다. 덮개를 닫거나 한 동안 사용하지 않고 둘 경우 컴퓨터가 절전 모드로 전환됩니다. 컴퓨터가 절전 모드인 동안 전원 표시등 LED가 주황색으로 깜박입니다.

덮개를 열거나 임의의 키를 누르면 컴퓨터가 절전 모드에서 나옵니다.

절전 모드에서 특정 시간이 지나면 컴퓨터는 배터리 수명을 보존하기 위해 자동으로 최대 절전 모드로 전환됩니다 . 컴퓨터가 최대 절전 모드인 동안 전원 표시등 LED 가 꺼집니다 . 이 상태에서는 배터리가 사용 준비가 된 상 태로 몇 주 동안 남아 있습니다 .

전원 단추를 누르면 최대 절전 모드에서 나옵니다.



참고 : 최대 절전 모드는 절전 모드에 비해 PC 가 훨씬 전력을 덜 소모 하지만 , 최대 절전 모드에서 깨어 나려면 시간이 더 오래 걸립니다 .

최대 절전 모드와 절전 모드는 함께 작동하여 가능하면 컴퓨터에서 전원을 최대한 절약하게 하면서도 빠르고 즉각적인 액세스를 가능하게 합니다.

전원을 더 많이 절약하기 위해, 밤 중이라든지 기타 자주 사용하지 않는 시간에는 컴퓨터가 최대 절전 모드로 전환되어 그 상태를 유지합니다. 더 빠른 액세스를 제공하기 위해, 업무 시간이라든지 기타 자주 사용하는 시간에는 컴퓨터가 절전 모드로 전환되어 그 상태를 유지합니다.

Aspire M3

快速使用指南

產品計冊

第一次使用本產品時,建議您先完成產品註冊。完成註冊可以獲得許多好處,包括:

- 由我們訓練有素的人員為您提供更快速的服務。
- 獲得成為 Acer 社群成員的資格:可以收到我們的促銷資訊,並參加客戶調查活動。
- 收到來自 Acer 的最新消息。

趕快完成註冊,還有多項好處等著您!

註冊方式

若要註冊 Acer 產品,請造訪 www.acer.com。請選擇您所在的國家,按一下**產品註冊**,然後遵循簡易的指示進行。

畫面會在設定程序期間要求您完成產品註冊,或者您也可以連按兩下桌面上的註冊圖示。 當我們收到您的產品註冊後,我們會寄給您一封確認的電子郵件,當中含有一些重要資料,請您務以妥善保管。

取得 Acer 配件

我們很高興通知您,Acer 延長保固計劃及筆記型電腦配件現在都可從線上購得。請造訪我們的線上商店 (store.acer.com),找出您想要的配件。

Acer 商店目前如火如荼準備中,但可能不適用於某些地區。請定期造訪本網站,以瞭解您所在國家的推出時間。

© 2012 版權所有。
Aspire M3 快速使用指南 本修訂版本: 2012 年 8 月

產品型號	:	
產品序號	:	
購買日期		
おいま		

初步設定

首先,感謝您選擇 Acer 筆記型電腦,其會是滿足您行動運算需求的最佳 首選。

使用指南

為協助您順利使用 Acer 筆記型電腦,我們特地設計了以下的使用指南:

首先,設定海報可協助您開始設定您的電腦。

本 「快速使用指南」介紹本電腦的基本特性和功能。

有關本電腦如何幫助您提高效率的更多資訊,請參閱 Aspire M3 使用手册。 Aspire M3 使用手册包含適用於您電腦的有益資訊。其中包括基本主題,例如使用鍵盤、音訊等。

本指南包含系統公用程式、資料復原、擴充選項及疑難排解等主題的詳細資訊。此外,本指南也包含筆記型電腦的保固資訊、一般規範及安全注意事項。 請遵循下列步驟存取手冊:

- 1 在開始輸入「使用者」。
- 2 按一下/點選 Acer 使用手冊。

Acer 筆記型電腦導覽

在依照設定海報中所提及的說明完成電腦的設定之後,就讓我們為您展示一下全新 Acer 筆記型電腦的各項功能吧!

鍵盤檢視



#	項目	說明
1	鍵盤	可用來將資料輸入電腦。 注意: 請勿使用鍵盤保護套或類似護蓋,因為鍵盤包 會可用於冷卻的散熱孔。
2	觸控板	觸控感應式移動游標裝置。 <i>觸控板和選取按鍵屬於同一個平面。</i> 用力按下觸控板可執行左鍵的功能。 用力按下右下角可執行右鍵的功能。

快速鍵

利用此電腦的快捷鍵或組合鍵可存取大部分的控制指令,例如:螢幕亮度和 音量輸出。

若要使用快速鍵,請先按住 <Fn> 鍵,再按下組合鍵的另一按鍵。

快速鍵	圖示	功能	說明
<fn> + <f3></f3></fn>	((c))	通訊	啓用 / 停用電腦的通訊裝置。

快速鍵	■示	功能	說明
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	睡眠	讓電腦進入睡眠模式。
<fn> + <f5></f5></fn>		螢幕顯示切換	在螢幕及外接顯示器 (如有連接) 之間切換,或同時顯示。
<fn> + <f6></f6></fn>	₩9 +	螢幕空白	關閉顯示螢幕背光,以節省電力。按下任意鍵即可返回。
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ 4	觸控板切換鈕	開啓和關閉内建的觸控板。
<fn> + <f8></f8></fn>	呦	喇叭切換鈕	開啓和關閉喇叭。
<fn> + <▷></fn>	≎	調高亮度	調高螢幕亮度。
<fn> + < < >></fn>	*	調低亮度	調低螢幕亮度。
<fn> + <△></fn>		調高音量	調高喇叭音量。
<fn> + <▽></fn>	•	調低音量	調低喇叭音量。
<fn> + <home></home></fn>	> /II	播放/暫停	播放或暫停選取的媒體檔。
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		停止	停止播放選取的媒體檔。
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	44	上一個	返回上一個媒體檔。
<fn> + <end></end></fn>	>>	下一個	跳到下─個媒體檔。

螢幕檢視




#	項目	說明
1	網路攝影機	網路攝影機,用於進行視訊通訊。 網路攝影機旁的燈號顯示已啓用網路攝影機。
2	麥克風	内建的麥克風,用於錄音。
3	觸控式螢幕	顯示電腦的輸出資訊,支援多點觸控輸入。

前視圖



#	■示	項目	說明
1	(U)	電源鍵	開啓和關閉電腦。
2	*	電源指示燈	表示電腦的電源狀態。
	\$	電池指示燈	指出電池的狀態。 充電中: 當電池充電時,指示燈會亮 琥珀色。 充電完成: 指示燈亮起藍色。

後視圖




#	■示	項目	說明
1		散熱孔和冷卻風扇	讓電腦保持冷卻狀態。 <i>請勿阻塞或擋住開口。</i>
2	9	耳機/喇叭插孔	連接到音訊裝置 (例如:喇叭、耳機)或 内建麥克風的耳機。
3	● ✓•+	USB 連接埠	連接到 USB 裝置。 <i>如果連接埠為黑色,表示為 USB 2.0 相</i>
4	USB	USB 連接埠含關機充電 功能	容:如果為藍色,則可同時相容USB 3.0 (請參閱下方)。
5	нәті	HDMI 連接埠	支援高清晰度數位視訊連線。
6	윰	乙太網路 (RJ-45) 連接埠	連接到以 10/100/1000 為基礎的乙太 網路。
7		DC 輸入插孔	連接到 AC 變壓器。

USB 3.0 資訊

- 相容於 USB 3.0 和較舊的 USB 裝置。
- 如需達到最佳效能,請使用具 USB 3.0 認證的裝置。
- 使用 USB 3.0 規格 (SuperSpeed USB)。

左視圖



#	■示	項目	說明
1		光碟機	内部光碟機,可放入 CD 或 DVD。
2		光碟存取指示燈	當正在存取光碟時,指示燈會亮起。
3		光碟退出按鈕	可將光碟從光碟機中退出。
4		緊急退出孔	可在電腦關機狀態下退出光碟機托盤。 <i>小心將扳直的迴紋針插入,退出光碟機 托盤。</i>
5	MULTIMEDIA CARD	二合一讀卡機	可安裝一張 Secure Digital (SD 或 SDHC) 記憶卡或 MultiMediaCard (MMC)。 注意:若要取出記憶卡,只要將記憶卡自插槽處拉出。

右視圖



#	≂□	項目	說明
1	ĸ	Kensington 安全鎖插槽	連接到與 Kensington 相容的電腦安全鎖。 將電腦安全鎖電纜線繞著無法移動的物品 打個圈,例如,桌子或鎖住的抽屜把手。 再將鎖插入鎖孔中,並轉動鑰匙以便 上鎖。 也有無鑰匙安全鎖的型號可供使用者 選擇。

底視圖



#	□示	項目	說明
1		散熱孔和冷卻風扇	讓電腦保持冷卻狀態。 <i>請勿阻塞或擋住開口。</i>
2	9	硬碟槽	安裝電腦硬碟的位置。
_		記憶體槽	用於安裝電腦的主記憶體。
3		喇叭	傳送立體聲音效輸出。
4		電池重設孔	模擬取出電池,再重新裝回的程序。 將迴紋針插入孔中,並按住4秒,以重設電腦。

環境

- 温度:
 - 操作中:5°C至35°C
 - 非操作中: -20℃ 至 65℃
- 溼度(非冷凝狀態):
 - 操作中: 20% 至 80%
 - 非操作中: 20% 至 80%

連線至網際網路

電腦的無線連線預設為開啓。

Windows 會在設定期間偵測可用的網路並顯示清單。選取網路,輸入密碼(如果需要的話)。

或者,也可以開啓 Internet Explorer,然後依照指示進行。亦請洽詢您的 ISP 或參閱路由器說明文件。

Acer Instant Connect

Instant Connect 可讓電腦以更快的速度連線到經常連線的網路。

電源管理

電腦内建電源管理裝置,可監控系統活動,如牽涉下列一個或多個裝置的活動:包括鍵盤、滑鼠、硬碟、連接至電腦的周邊設備及視訊記憶體。若在指定的一段時間内,系統偵測不到任何動作,系統將會暫停一個或所有裝置的活動,以節省電力。

Acer Green Instant On



注意: 只適用特定型號。

Acer Green Instant On 可將電腦從睡眠模式中喚醒,而且花的時間比掀開上蓋所需要的時間還短。當您關閉上蓋或離開電腦一段時間時,電腦會進入睡眠模式。當處於睡眠模式時,電源指示燈 LED 會閃爍橘色。

掀開上蓋,或按下任意鍵,即可將電腦從睡眠模式中喚醒。

進入睡眠模式超過特定時間後,電腦會自動進入熟睡模式,以保留電池電力。當電腦進入熟睡模式時,電源指示燈 LED 將會熄滅。在此狀態下,電池可使用的狀況可維持數调。

請按下電源按鈕,從熟睡模式喚醒電腦。



注意:進入熟睡模式後,電腦所消耗的電力會明顯比睡眠模式少,但 會需要較長的時間才能從熟睡模式喚醒。 熟睡模式和睡眠模式搭配使用,可確保電腦在盡可能節省更多電力的同時,還能快速、立即存取。

若要節省更多電力,電腦一般會在不常存取時(如半夜)進入並保持熟睡模式。若要提供更快速的存取,電腦會在較常存取時(如辦公時間)進入並保持睡眠模式。

Part no.: NC.M3J11.012 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

快速指南

产品注册

当首次使用您的产品时,建议您立即注册。这可给您带来有用的好处,例如:

- 享受专业代表提供的快捷服务。
- Acer 社区中的成员:获得促销信息,并参加客户调查。
- 来自 Acer 的最新新闻。

马上注册,更多精彩等着您!

如何注册

要注册 Acer 产品,请访问 www.acer.com。选择您所在国家,点击**产品注册**并按照说明进行注册。

在设置进程中,您也需要注册,您可以双击桌面的"注册"图标。

我们收到您的产品注册后,将向您发送一封确认电子邮件,该邮件含有重要数据,请保存 在安全位置。

获取 Acer 配件

我们很高兴的告诉您, Acer 在线提供保修期延长计划与笔记本电脑配件。请登录和访问我们的在线商铺,在 store.acer.com 找到您需要的东西。

Acer 在线商店在不断扩大中,但遗憾的是目前某些地区可能不可用。请定期检查,以确定您所在国家什么时间可用。

© 2012 版权所有。

Aspire M3 快速指南 本次修订: 2012 年 8 月

产品型号:	
产品序号:	
购买日期:	
购买地点:	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

使用入门

感谢您选购 Acer 笔记本电脑,让它满足您随时随地使用计算机的需要。

用户指南

为帮助您设置和使用 Acer 笔记本电脑, 我们为您设计了以下用户指南:

首先,请按照电脑所附带的**安装彩图**来安装电脑。

本快速指南介绍了您新购电脑的基本特性和功能。

要了解关于您的电脑如何能够帮助您提高工作效率的详细信息,请参见 Aspire M3 用户手册。Aspire M3 用户手册包含适用于这款新电脑的有用信息。该手册包括键盘和音频的使用方法等基本内容。

本指南包含了诸如系统实用程序、数据恢复、扩展选项和疑难解答等详细信息。此外,它还包含了保修信息和笔记本电脑的一般规则和安全注意事项。 请按以下步骤访问:

- 1 从开始输入"用户"。
- 2 单击 / 点按 Acer 用户手册。

熟悉 Acer 笔记本电脑

当您按照安装彩图中的示例安装完电脑后,就让我们一起来熟悉您的 Acer 笔记本电脑吧。

键盘视图



#	项目	说明
1	键盘	将数据输入到计算机中。 注意 ,切勿使用键盘保护膜或类似的覆盖物,因为键 盘含有通风孔用于冷却。
2	触控板	触摸式定位设备。 <i>触控板和选择按钮集成在一起。</i> 用力向下按触控板表面可执行左单击功能。 用力向下按右下角可执行右单击功能。

热键

本款电脑提供热键或组合键来实现许多操控,例如:调节屏幕亮度以及音量输出。

要激活热键,先按住 <Fn> 键,然后再按热键组合中的另一个键。

热键	图标	功能	说明
<fn> + <f3></f3></fn>	((' <u>*</u> '))	通信	启用 / 禁用计算机的通信设备。
<fn> + <f4></f4></fn>	Z ^z	睡眠	让电脑进入睡眠模式。
<fn> + <f5></f5></fn>		显示器切换	可以在以下三种显示方式间切换: 只使用显示屏、只使用已连接的外 部显示器、同时使用显示屏和外部 显示器。
<fn> + <f6></f6></fn>	**	屏幕空白	关闭显示屏背光以节省电量。按任 意键将恢复正常显示。
<fn> + <f7></f7></fn>	Ø 4	触控板切换	打开或关闭内置触控板。
<fn> + <f8></f8></fn>	财	扬声器切换	打开或关闭扬声器。
<fn> + <▷></fn>	≎	调高亮度	调高屏幕亮度。
<fn> + < <>></fn>	*	调低亮度	调低屏幕亮度。
<fn> + <△></fn>		调高音量	调高扬声器音量。
<fn> + <▽></fn>	•	调低音量	调低扬声器音量。
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	播放 / 暂停	播放或暂停选定的媒体文件。
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		停止	停止播放选定的媒体文件。
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	上一个	返回上一个媒体文件。
<fn> + <end></end></fn>	>>	下一个	跳至下一个媒体文件。

屏幕视图




#	项目	说明	
1	网络摄像头	网络相机,用于视频通信。 <i>摄像机旁边的灯表明摄像机在运行。</i>	
2	麦克风	用于录音的内置麦克风。	
3	触摸屏	显示电脑的输出内容,支持多点触控输入。	

前视图



#	图标	项目	说明		
1	(I)	电源按钮	用于打开和关闭电脑电源。		
	*	电源指示灯	根据亮灯情况可检视目前电脑电源的状态。		
2	\$	电池指示灯	显示电池状态。 充电中: 电池充电时,指示灯亮橘色。 完全充电: 指示灯亮蓝色。		

后视图




#	图标	项目	说明
1		通风和冷却风扇	让计算机保持冷却。 <i>切勿遮挡槽口。</i>
2	9	耳机 / 扬声器插孔	连接音频设备 (例如:扬声器、耳机)或带麦克风的耳机。
3	● ✓•+	USB 端口	连接到 USB 装置。 _ <i>如果端口为黑色,则兼容 USB 2.0,</i>
4	USB	关机充电的 USB 端口	如果端口为蓝色,则兼容 USB 3.0 (参见下文)。
5	нәті	HDMI 端口	支持高清数字视频连接。
6	용	以太网 (RJ-45) 端口	连接 10/100/1000 以太网。
7		直流电源输入插孔	连接交流适配器。

有关 USB 3.0 的信息

- 与 USB 3.0 和较早设备兼容。
- 用 USB 3.0 认可设备获得最优性能。
- 符合 USB 3.0 (SuperSpeed USB) 技术规范。

左视图



#	图标	项目	说明
1		光驱	内置光驱,可支持读取 CD 或 DVD。
2		光驱访问指示灯	当光驱启用时指示灯会亮起。
3		光驱弹出按钮	按下此按钮可弹出光驱。
4		紧急弹出孔	当电脑关闭时,可弹出光驱托盘。 <i>小心插入拉直的回形针可退出光驱托盘。</i>
5	MULTIMEDIA CARD	2合1读卡器	可插一张 Secure Digital (SD 或 SDHC) 卡,或一张 MultiMediaCard (MMC)卡。 注: 要移除该卡,只需将其从卡槽中拔出 即可。

右视图



图标 项目 说明 Kensington 安全锁插槽 连接 Kensington 兼容电脑安全锁。 您可以将计算机锁链与不可移动的物体相 连,例如桌子或者上锁的抽屉手柄。 将锁插入锁孔中,然后旋转钥匙便可 上锁。

您也可以选购不带安全锁的型号。

底视图



#	图标	项目	说明
1		通风和冷却风扇	让计算机保持冷却。 <i>切勿遮挡槽口。</i>
2	9	硬盘槽	安装计算机硬盘的位置。
-		内存槽	安装计算机主内存的位置。
3		扬声器	提供立体声音频输出。
4		电池重设孔	类似于取下然后重新安装电池。 <i>将回形针插入孔中,按 4 秒重置电脑。</i>

环境

- 温度:
 - 操作时: 5°C 至 35°C
 - 不操作时: -20°C 到 65°C
- 湿度 (非冷凝):
 - 操作时: 20% 到 80%
 - 不操作时: 20% 到 80%

连接 Internet

您电脑的无线连接已默认打开。

在设置过程中, Windows 将检测并显示可用的网络列表。选择您的网络并输入密码 (若需要)。

或者打开 Internet Explorer 并按说明进行操作。请参见 ISP 或路由器的 文档。

Acer Instant Connect

Instant Connect 能够确保更快地连接到您的电脑最常连接的网络。

电源管理

此电脑有内置电源管理单元,对系统活动进行监控,例如一个或多个以下设备的活动:键盘、鼠标、硬盘、外设以及视频内存。如果在一段时间之后没有检测到任何活动,电脑会停止这些部分或所有设备以节省能源。

Acer Green Instant On



注: 仅适用于所选型号。

Acer Green Instant On 功能可让电脑在短于打开盖子的时间内,将电脑从 "睡眠"模式中唤醒。当您闭合机盖时,或离开电脑一会时,您的电脑将进 入"睡眠"模式。电脑处于"睡眠"模式时,电源指示灯 LED 将闪橙色。

打开盖子或按任何键可将电脑从"睡眠"模式中唤醒。

处于睡眠模式一段时间后,电脑将自动进入深度睡眠以保护电池寿命。当电脑进入"深度睡眠"时,电脑指示灯 LED 将关闭。在此状态下,电池仍可使用多个星期。

按电源按钮可将电脑从 "深度睡眠"中唤醒。



注: 一旦进入深度睡眠模式,您电脑所消耗的电力比睡眠模式要少很多,但是从深度睡眠模式唤醒要花稍长一些时间。

深度睡眠和睡眠模式一起工作,确保您的电脑尽可能节省电力,同时也确保 快速和即时访问。

要节省更多电力,让您的电脑在通常不会频繁访问的时候进入并保持在深度 睡眠模式,例如午夜的时候。要提供快速访问,让您的电脑在频繁使用的时候进入并保持在睡眠模式,例如工作时间。

Part no.: NC.M3J11.013 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

Panduan cepat

Registrasi Produk

Ketika Anda menggunakan produk untuk pertama kalinya, Anda dianjurkan untuk segera mendaftarkan komputer Anda. Dengan registrasi ini Anda akan memperoleh keuntungan yang bermanfaat, seperti:

- Layanan lebih cepat dari perwakilan kami yang terlatih.
- Keanggotaan dalam komunitas Acer: menerima promosi dan berpartisipasi dalam survei pelanggan.
- · Berita terkini dari Acer.

Bergegaslah mendaftar, karena banyak keuntungan lainnya menunggu Anda!

Cara Mendaftar

Untuk mendaftarkan produk Acer Anda, harap kunjungi **www.acer.com**. Pilih negara Anda, klik **REGISTRASI PRODUK** dan ikuti petunjuknya yang sederhana.

Anda juga akan diminta untuk mendaftarkan produk Anda selama proses penyiapan, atau Anda dapat mengklik dua kali ikon Registrasi di desktop.

Setelah kami menerima registrasi produk Anda, email konfirmasi yang berisi data penting akan dikirimkan kepada Anda. Simpan data tersebut di tempat aman.

Memperoleh aksesori Acer

Dengan gembira kami memberikan informasi kepada Anda bahwa program perpanjangan jaminan Acer dan aksesori Notebook tersedia online. Datang dan kunjungi toko online kami dan dapatkan yang Anda butuhkan di **store.acer.com**.

Toko Acer diperkenalkan secara progresif, dan sayangnya tidak tersedia di beberapa wilayah. Harap periksa kembali secara berkala untuk melihat kapan toko Acer tersedia di negara Anda.

Nomor model:
Nomor seri:
Tanggal pembelian:
Alamat pembelian:

© 2012 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Panduan Cepat Aspire M3 Revisi ini: 08/2012

Dahulukan, hal pertama

Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah memilih notebook Acer untuk memenuhi kebutuhan Anda akan komputer.

Panduan Anda

Kami telah mendesain serangkaian panduan guna membantu Anda menggunakan notebook Acer Anda:

Pertama-tama, **Lembar Petunjuk Penyiapan** ini membantu Anda mulai melakukan setup atau penyiapan komputer Anda.

Panduan Cepat ini akan menjelaskan fitur dan fungsi dasar komputer baru Anda

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara komputer ini membantu Anda agar lebih produktif, lihat **Manual Pengguna Aspire M3**. **Manual Pengguna Aspire M3** berisi informasi berguna yang berlaku bagi komputer baru Anda. Panduan ini mencakup topik-topik dasar seperti, menggunakan keyboard, audio, dsb.

Petunjuk ini berisi informasi rinci tentang topik seperti utilitas sistem, pemulihan data, opsi-opsi ekspansi, dan pemecahan masalah. Di samping itu, panduan ini berisi informasi jaminan dan peraturan umum serta peringatan keselamatan untuk notebook Anda.

Ikuti langkah ini untuk mengaksesnya:

- 1 Ketik "Pengguna" dari Mulai.
- 2 Klik/ketuk Manual Pengguna Acer.

Tur notebook Acer Anda

Setelah mempersiapkan komputer seperti pada gambar dalam lembar petunjuk penyiapan, kami akan menunjukkan bagian-bagian notebook Acer baru Anda.

Tampak keyboard



#	Item	Keterangan
1	Keyboard	Untuk memasukkan data ke komputer. Perhatian: Jangan menggunakan pelindung keyboard atau tutup serupa karena desain keyboard dilengkapi dengan saluran masuk ventilasi.
2	Panel sentuh	Perangkat penunjuk peka sentuhan. Panel sentuh dan tombol pemilihan membentuk satu permukaan. Tekan dengan kuat pada permukaan panel sentuh untuk melakukan klik kiri. Tekan dengan kuat pada sudut kanan bawah untuk melakukan klik kanan.

Tombol pintas

Komputer ini menggunakan tombol pintas atau kombinasi tombol untuk mengakses sebagian besar kontrol komputer, misalnya kecerahan layar dan output volume suara.

Untuk mengaktifkan tombol pintas, tekan dan tahan tombol <**Fn>** sebelum menekan tombol lain pada kombinasi tombol pintas.

Tombol pintas	lkon	Fungsi	Keterangan
<fn> + <f3></f3></fn>	(((°)))	Komunikasi	Mengaktifkan/menonaktifkan perangkat komunikasi komputer.
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Tidur	Memasukkan komputer ke mode Tidur.
<fn> + <f5></f5></fn>		Tombol layar	Mengalihkan output tampilan antara layar tampilan, monitor eksternal (jika dipasang), dan keduanya.
<fn> + <f6></f6></fn>	*	Layar kosong	Menonaktifkan cahaya latar layar tampilan untuk menghemat daya. Tekan tombol apa saja untuk kembali.
<fn> + <f7></f7></fn>	5	Tombol panel sentuh	Mengaktifkan dan menonaktifkan panel sentuh internal.
<fn> + <f8></f8></fn>	1/3	Tombol pengeras suara	Mengaktifkan dan menonaktifkan pengeras suara.
<fn> + <>></fn>	≎	Kecerahan meningkat	Meningkatkan kecerahan layar.
<fn> + < <>></fn>	*	Kecerahan berkurang	Mengurangi kecerahan layar.
<fn> + <△></fn>		Volume naik	Menaikkan volume suara.
<fn> + <▽></fn>	•	Volume turun	Menurunkan volume suara.
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	Putar/Jeda	Memutar atau menjeda file media yang dipilih.
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		Berhenti	Menghentikan pemutaran file media yang dipilih.

Tombol pintas	lkon	Fungsi	Keterangan
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	Sebelumnya	Kembali ke file media sebelumnya.
<fn> + <end></end></fn>	>>	Berikutnya	Lompat ke file media berikutnya.

Tampak layar



#	Item	Keterangan
1	Kamera web	Webcam untuk komunikasi video. Lampu di sebelah kamera web menunjukkan bahwa kamera web aktif.
2	Mikrofon	Mikrofon internal untuk perekaman suara.
3	Layar sentuh	Menampilkan output komputer, mendukung input multisentuh.

Tampak depan



#	lkon	Item	Keterangan
1	(1)	Tombol daya	Menghidupkan/mematikan komputer.
	*	Indikator daya	Menunjukkan status daya komputer.
2	≠ ⊃	Indikator baterai	Menunjukkan status baterai. Mengisi daya: Lampu menyala kuning kecokelatan bila daya baterai sedang diisi. Daya terisi penuh: Lampu menyala biru.

Tampilan belakang




#	lkon	Item	Keterangan
1		Slot ventilasi dan kipas pendingin	Memungkinkan komputer tetap dingin. Jangan tutup atau halangi lubangnya.
2	0	Jack Headset/pengeras suara	Menyambungkan ke perangkat audio (mis. pengeras suara, headphone) atau headset dengan mikrofon.
3	● ✓ •+	Port USB	Menghubungkan ke perangkat USB. Jika sebuah port berwarna hitam, port itu
4	USB	Port USB dengan pengisian daya-mati.	kompatibel dengan USB 2.0, jika port itu berwarna biru, port itu juga kompatibel dengan USB 3.0 (lihat di bawah).
5	нәті	Port HDMI	Mendukung koneksi video digital definisi tinggi.
6	윰	Port ethernet (RJ-45)	Menghubungkan ke jaringan berbasis Ethernet 10/100/1000.
7		Jack DC-in	Menghubungkan ke Adaptor AC.

Informasi mengenai USB 3.0

- Kompatibel dengan USB 3.0 dan perangkat USB sebelumnya.
- Untuk kinerja optimal, gunakan perangkat USB 3.0 besertifikat.
- Ditentukan oleh spesifikasi USB 3.0 (SuperSpeed USB).

Tampak kiri



#	lkon	Item	Keterangan
1		Drive optik	Drive optik internal; menerima CD atau DVD.
2		Indikator akses disk optik	Menyala saat drive optik aktif.
3		Tombol pengeluaran drive optik	Mengeluarkan disk optik dari drive.
4		Lubang pengeluaran darurat	Mengeluarkan nampan drive optik saat komputer mati. Dengan cermat masukkan klip kertas lurus untuk mengeluarkan nampan drive optik.
5	MULTIMEDIACARD	Pembaca kartu memori 2-in-1	Menerima satu kartu Secure Digital (SD atau SDHC) atau MultiMediaCard (MMC). Catatan: Untuk melepas kartu, tarik kartu itu dari slot.

Tampak kanan



#	Ikon	Item	Keterangan
1	ĸ	Slot kunci Kensington	Menghubungkan ke kunci keamanan komputer yang kompatibel dengan Kensington. Lilitkan kabel kunci keamanan komputer ke benda sekitar yang tidak dapat bergerak, misalnya, meja atau gagang laci yang terkunci. Masukkan kunci ke dalam lubang, kemudian putar kunci untuk menguncinya. Juga tersedia beberapa model tanpa kunci.

Tampak bawah



#	lkon	Item	Keterangan
1		Slot ventilasi dan kipas pendingin	Memungkinkan komputer tetap dingin. Jangan tutup atau halangi lubangnya.

#	lkon	Item	Keterangan
2		Tempat hard disk	Untuk memasang hard disk komputer.
		Kompartemen memori	Untuk memasang memori utama komputer.
3		Pengeras suara	Menghasilkan output audio stereo.
4		Lubang jarum reset baterai	Seolah-olah melepaskan dan memasang kembali baterai. Masukkan klip kertas ke dalam lubang itu dan tekan selama empat detik untuk mereset komputer.

Lingkungan

Suhu:

Beroperasi: 5°C hingga 35°C

Tidak beroperasi: -20°C hingga 65°C

Kelembaban (non-kondensasi):

Beroperasi: 20% hingga 80%

Tidak beroperasi: 20% hingga 80%

Terhubung ke Internet

Koneksi nirkabel komputer Anda diaktifkan secara default.

Windows akan mendeteksi dan menampilkan daftar jaringan yang tersedia selama penyiapan. Pilih jaringan Anda dan masukkan sandi jika diminta.

Jika tidak, buka Internet Explorer dan ikuti petunjuknya. Harap rujuk juga ke dokumen ISP atau router Anda.

Acer Instant Connect

Instant Connect memastikan koneksi yang lebih cepat ke jaringan yang sering tersambung dengan komputer Anda.

Manajemen daya

Komputer ini mempunyai unit manajemen daya internal yang memonitor aktivitas sistem, seperti aktivitas yang melibatkan salah satu atau beberapa perangkat berikut: keyboard, mouse, hard disk, periferal yang tersambung ke komputer, dan memori video. Jika tidak ada aktivitas yang terdeteksi selama beberapa saat, komputer menghentikan sebagian atau semua perangkat ini untuk menghemat energi.

Acer Green Instant On



Catatan: Hanya untuk model terpilih.

Fitur Aktivasi Acer Green Instant On memungkinkan komputer Anda aktif dari mode Tidur dalam waktu kurang dari yang diperlukan untuk membuka penutupnya. Ketika Anda menutup penutup, atau meninggalkan komputer untuk sementara, komputer Anda masuk ke mode Tidur. Ketika komputer dalam mode Tidur. LED indikator daya berkedip oranye.

Buka penutupnya, atau tekan tombol apa saja untuk membangunkan komputer dari mode Tidur.

Setelah beberapa saat dalam mode Tidur, maka komputer secara otomatis akan masuk ke Tidur Total untuk mengawetkan masa pakai baterai. Ketika komputer dalam keadaan Tidur Total, LED indiktator daya akan mati. Dalam keadaan ini, baterai tetap siap untuk digunakan selama bermingguminggu.

Tekan tombol daya untuk mengaktifkan dari keadaan Tidur Total.



Catatan: Setelah berada dalam mode Tidur Total, PC akan mengonsumsi energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dalam mode Tidur, tapi akan perlu waktu sedikit lebih lama untuk bangun dari Tidur Total.

Mode Tidur Total dan Tidur bekerja bersama untuk memastikan bahwa komputer menyimpan energi sebanyak mungkin sementara masih memungkinkan akses instant on yang cepat.

Untuk menghemat lebih banyak daya, komputer biasanya akan masuk dan tetap berada dalam mode Tidur Total selama waktu ketika komputer tidak sering diakses, misalnya, selama tengah malam. Untuk memberi akses yang lebih cepat, komputer Anda akan masuk dan tetap berada dalam mode Tidur selama waktu ketika komputer lebih sering diakses, misalnya, selama jam kerja.

Part no.: NC.M3J11.017 Ver.: 01.01.01

Aspire M3

คู่มืออย่างย่อ

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นครั้งแรก ขอแนะนำใหคุณทำการลงทะเบียนในทันที ซึ่งจะเป็นการช่วยใหคุณได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น:

- บริการที่รวดเร็วจากตัวแทนที่ได้รับการฝึกอบรมจากเรา
- สมาชิกในชุมชน Acer: รับโปรโมชั่นต่างๆ และเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า
- ข่าวล่าสุดจาก Acer

อย่าช้า ลงทะเบียนและรับสิทธิประโยชน์ที่รอคุณอยู่!

วิธีการลงทะเบียน

เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Acer โปรดแวะไปยัง www.acer.com เลือกประเทศของคุณ คลิก **การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์** และทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ที่ระบุ

คุณจะถูกร้องขอให[้]ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าใช้งาน หรือคุณสามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนการลงทะเบียนที่อยู่บนเดสก์ท็อปได้

หลังจากที่เราได้รับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จากคุณแล้ว เราจะส่งอีเมล์แสดงการยืนยันพร้อม ด้วยข้อมูลที่สำคัญที่คุณควรนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยให้กับคุณ

อุปกรณ์เสริม

เรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าโปรแกรมขยายการรับประกัน Acer และอุปกรณ์เสริมสำหรับโน้ตบุ๊คมีให้ซื้อออนไลน์แล้ว โปรดแวะชมร้านค้าออนไลน์ของเราและพบสิ่งที่คุณต้องการได้ที่ store.acer.com

อุปกรณ์เสริมต่างๆ จะว่างจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์เสริมบาง รุ่นอาจไม่มีจำหน่ายในบางภูมิภาค โปรดแวะกลับมาชมเป็นประจำเพื่อดูว่าอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นจะมีจำหน่าย ในประเทศของคุณเมื่อใด

© 2012 สงวนลิขสิทธิ์
คู่มือฉบับย่อ Aspire M3 เวอร์ชั่นนี้: 08/2012

หมายเลขรุ่น:	
ซีเรียลนัมเบอร์:	
วันที่ซื้อ:	
สถานที่ซื้อ:	

า กอนอื่น

ขอขอบคุณที่คุณเลือกโน้ตบุ๊กจาก Acer เพื่อรองรับการใช้งานแบบพกพาของคุณ

คู่มือ

เพื่อช่วยสอนการใช้ใน้ตบุ๊ก Acer เราจึงได้จัดทำคู่มือชุดนี้ขึ้น
อันดับแรกคือ โปสเตอร์การตั้งค่าที่จะช่วยในการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ
คู่มืออย่างย่อ เป็นข้อมูลคุณสมบัติและพังก์ชั่นเบื้องต้นในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ
สอบถามข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จาก คู่มือผู้ใช้ Aspire M3 คู่มือผู้ใช้ Aspire M3 มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ของคุณ
โดยระบุรายการทำงานเบื้องต้นต่างๆ เช่น การใช้คีย์บอร์ด ระบบเสียง ฯลฯ
คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยูทิลิตี้ระบบ, การกู้คืนข้อมูล, ตัวเลือกเสริม,
และวิธีในการแก้ไข้ญหา นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลการรับประกัน ข้อบังคับทั่วไป
และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับโนตบุ๊คของคุณ

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเรียกดู

- 1 พิมพ์ "User" จาก *เริ่มต*้น
- 2 คลิก/แตะที่ **คู่มือผู้ใช้ Acer**

แนะนำเกี่ยวกับโน้ตบุ๊ค Acer ของคุณ

หลังจากติดตั้งคอมพิวเตอร์ตามภาพในโปสเตอร์การติดตั้ง ต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้งานโน้ตบุ๊ก Acer ใหม่ของคุณ

คีย์บอร์ด



#	รายการ	คำอธิบาย
1	คีย์บอร์ด	เพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อควรระวัง: อย่าใช้แผ่นป้องกันคีย์บอร์ดหรือแผ่นคลุมคีย์บอร์ดใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เนื่องจากคีย์บอร์ดมีซ่องดูดอากาศเข้าเพื่อการระบายความร [้] อนอยู่
2	ทัชแพด	อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งระบบสัมผัส ทัชแพดและปุ่มเลือกอยู่บนพื้นผิวเดียวกัน กดที่ทัชแพดเพื่อทำการคลิกซ้าย กดที่บริเวณมุมล่างขวาของทัชแพดเพื่อทำการคลิกขวา

ฮ็อตคีย์

คอมพิวเตอร์จะมีคีย์ลัดหรือชุดแป้นกดเพื่อเข้าใช้งานส่วนควบคุมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น ความสว่างของหน้าจอและระดับเสียง

เพื่อเปิดใชงานฮ็อตคีย์ ให้กดปุ่ม <Fn> คางเอาไว้ก่อนที่จะกดปุ่มอื่นในชุดฮ็อตคีย์

ฮ็อตคีย์	ใอคอน	ฟังก์ชั่น	คำอธิบาย
<fn> + <f3></f3></fn>	((' _a '))	การสื่อสาร	เปิด/ปิด อุปกรณ์สื่อสารของคอมพิวเตอร์
<fn> + <f4></f4></fn>	\mathbf{Z}^{z}	Sleep	ตั้งคอมพิวเตอร์ให [้] อยู่ในโหมด Sleep
<fn> + <f5></f5></fn>		สลับจอแสดงผล	สลับเอาท์พุทจอแสดงผลระหว่างหน้าจอแสดงผล, จอแสดงผลภายนอก (หากเชื่อมต่ออยู่) และทั้งสองชนิด
<fn> + <f6></f6></fn>	*:	หน้าจอว่าง	ปิดไฟพื้นหลังจอแสดงผลเพื่อประหยัดพลังงาน กดบุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอกลับมาอีกครั้ง
<fn> + <f7></f7></fn>	⊘ ¶	เปิดปิดการใช [้] งานทัชแ พด	เปิดและปิดทัชแพดบนเครื่อง
<fn> + <f8></f8></fn>	财	เปิดปิดลำโพง	เปิดและปิดลำโพง
<fn> + < ▷ ></fn>	≎	เพิ่มความสวาง	เพิ่มความสว่างของหน้าจอ
<fn> + < ◁></fn>	*	ลดความสวาง	ลดความสว่างของหน้าจอ
<fn> + <△></fn>	•	เพิ่มเสียง	เพิ่มระดับเสียง
<fn> + <∇></fn>	•	ลดเสียง	ลดระดับเสียง
<fn> + <home></home></fn>	▶/II	เล่น/หยุดเล่น	เล่นหรือหยุดเล่นไฟล์มีเดียชั่วคราว
<fn> + <pg up=""></pg></fn>		หยุด	หยุดการเล่นไฟล์มีเดีย
<fn> + <pg dn=""></pg></fn>	 	ก่อนหน้า	กลับสู่ไฟล์มีเดียก่อนหน้า
<fn> + <end></end></fn>	>>	ถัดไป	ไปสู่ไฟล์มีเดียถัดไป

หน้าจอ



#	รายการ	คำอธิบาย
1	เว็บแคม	กล [้] องเว็บแคมสำหรับระบบการสื่อสารด <i>้</i> วยวิดีโอ ไฟที่อยู่ถัดจากเว็บแคมแสดงว [่] าเว็บแคมกำลังทำงานอยู <i>่</i>
2	ไมโครโฟน	ไมโครโฟนในตัวสำหรับการบันทึกเสียง
3	หน้าจอสัมผัส	แสดงผลลัพธ์ทางคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการป้อนข้อมูลแบบสัมผัสพร [้] อมกัน

มุมมองด้านหน้า



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1	()	ปุ่มเปิดปิด	เปิดและปิดคอมพิวเตอร์

#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย	
	*	ตัวแสดงพลังงาน	ระบุสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์	
2		ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่	แสดงสถานะของแบตเตอรี่ กำลังชาร์จ: ไฟสว่างเป็นสีเหลืองอำพันเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ชาร์จไฟเต็ม: ไฟเป็นสีฟ้า	

มุมมองด้านหลัง




#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		อุปกรณ์ระบายอากาศและพัดล มระบายความร [้] อน	ช่วยปรับให [้] คอมพิวเตอร์เย็นลง ห ^{้า} มปิดหรือขวางช่องที่เปิดอยู่นี้
2	9	ช [่] องเสียบหูฟัง∕ลำโพง	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียง (เช่นลำโพง ชุดหูพัง) หรือชุดหูพังพร้อมไมโครโฟน
3	● ✓•+	พอร์ต USB	ต่ออุปกรณ์ USB - หากพอร์ตเป็นสีดำ แสดงว่ามีความเข้ากันได้กับ
4	USB	พอร์ต USB ที่สามารถชาร์จได้แม้ เมื่อปิดเครื่อง	หากพอรดเบนสดา แสดงวามความเขากน เดกบ USB 2.0 หากพอร์ตเป็นสีน้ำเงิน แสดงว่ามีความเข้ากันได้กับ USB 3.0 (ดูด้านล่าง)
5	наті	พอร์ต HDMI	รองรับการเชื่อมต่อระบบวิดีโอดิจิตอลความละเอียดสูง
6	윰	พอร์ต Ethernet (RJ-45)	เชื่อมต่อเครือข่าย Ethernet 10/100/1000
7		แจ็ค DC-in	เชื่อมต่อกับอแดปเตอร์ AC

ข้อมูลเกี่ยวกับ USB 3.0

- เข้ากันได้กับ USB 3.0 และอุปกรณ์ USB รุ่นก่อนหน้า
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใช้อุปกรณ์ USB 3.0 ที่ได้รับการรับรอง
- กำหนดตามมาตรฐาน USB 3.0 (SuperSpeed USB)

มุมมองด้านซ้าย



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1		ไดร์ฟออพติคอล	ไดร์ฟออพติคอลภายใน สำหรับใส [่] CD หรือ DVD
2		ไฟแสดงการอ่านออพติคอลดิสก์	ติดสวางเมื่อมีการอ่านแผ่นออพติคอล
3		ปุ่มดีดแผ่นออพติคอลออก	นำแผ่นออพติคอลออกจากไดร์ฟ
4		ปุ่มนำแผ่นออกฉุกเฉิน	ใช้เปิดถาดใส่แผ่นออพติคอลขณะปิดคอมพิวเตอร์ ใส่คลิปหนีบกระดาษเข้าไปตรง ๆ อย่างระมัตระวังเพื่อเปิดถาดไตร์ฟออพติคอล
5	MULTIMEDIRGRAD S 2	การ์ดรีดเดอร์ 2-in-1	สามารถใช้งานร่วมกับการ์ด Secure Digital (SD หรือ SDHC) หนึ่งการ์ด หรือ MultiMediaCard (MMC) หมายเหตุ: เพื่อเอาการ์ดออก ให้ดึงการ์ดออกมาจากสลือต

มุมมองด้านขวา



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย
1	ĸ	สล็อตล็อค Kensington	พ่วงต่อกับระบบล็อดความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเ ตอร์ที่ใช้งานได้กับ Kensington คลองสายล็อคนิรภัยนี้เข้ากับวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่นไต๊ะ หรือมือจับของลิ้นชักที่ตึงออกไม่ได้ ใส่ตัวล็อกลงในร่องบากและหมุนตัวล็อกไปยังตำแหน่ งล็อก มีรุ่นระบบคีย์เลส

มุมมองด้านล่าง



#	ไอคอน	รายการ	คำอธิบาย	
1		อุปกรณ์ระบายอากาศและพัด ลมระบายความร้อน	ช่วยปรับให้คอมพิวเตอร์เย็นลง หามปิดหรือขวางช่องที่เปิดอยู่นี้	
2		ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์	ที่อยู่ของฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์	
2		ช่องหน [่] วยความจำ	ที่อยู่ของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์	
3		ลำโพง	เอาท์พุทสเตอริโอ	
4		วูรีเซ็ดแบดเตอรี่	การกระทำเช่นนี้เทียบเท่ากับการถอดแบตเตอรื่ออกและติ ดตั้งใหม่ เสียบคลิปหนีบกระดาษลงในรูแล้วกดค้างเป็นเวลาสี่วินาที เพื่อรีเซ็ทเครื่อง	

สิ่งแวดล้อม

- อุณหภูมิ:
 - ขณะทำงาน: 5°C ถึง 35°C
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: -20°C ถึง 65°C
- ความชื้น (ไม่ควบแน่นเป็นไอน้ำ):
 - ขณะทำงาน: 20% ถึง 80%
 - ขณะไม่ได้ใช้งาน: 20% ถึง 80%

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

เปิดระบบการเชื่อมต่อไร้สายของคอมพิวเตอร์ไว้ในเบื้องต้น

Windows จะตรวจหาและแสดงรายชื่อเครือข่ายที่ใช้งานได้ในระหว่างการตั้งค่า เลือกเครือข่ายของคุณและป้อนรหัสผ่านหากจำเป็น

หรือเปิด Internet Explorer และทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุ โปรดดูข้อมูลนี้ใดจากเอกสารประกอบของ ISP หรือเราเตอร์ของคุณ

Acer Instant Connect

Instant Connect ช่วยให_้เชื่อมต่อได[้]อย่างรวดเร็วกับเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์ใช_้เชื่อมต่อบ[่]อยมากที่สุด

เครื่องมือจัดการพลังงาน

คอมพิวเตอร์นี้มาพร[้]อมระบบจัดการพลังงานในตัวที่จะติดตามการทำงานของระบบ เช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้: คีย์บอร์ด, เมาส์, ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และหน่วยความจำวิดีโอ หากไม่มีกิจกรรมการทำงานใดถูกตรวจพบในช่วงเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอร์จะหยุดอุปกรณ์บางชิ้นเหล่านี้หรือทั้งหมดเพื่อเป็นการรักษาพลังงาน

Acer Green Instant On



หมายเหตุ: เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

Acer Green Instant On ช่วยให้คอมพิวเตอร์ตื่นจากโหมดสลีปได้ในเวลาน้อยกว่าที่ใช้ในการเปิดฝา เมื่อคุณปิดฝาเครื่อง หรือทิ้งคอมพิวเตอร์นี้ไว้สักครู่ คอมพิวเตอร์ของคุณจะเข้าสู่โหมดสลีป ขณะคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป LED แสดงสถานะการทำงานจะติดกะพริบเป็นสีส้ม

เปิดฝาเครื่องหรือกดปุ่มใดๆ เพื่อปลุกคอมพิวเตอร์ขึ้นจากโหมดสลีป

หลังจากที่อยู่ในโหมดสลีปเป็นเวลาหนึ่ง คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่สภาวะหลับลึกโดยอัดโนมัติ เพื่อเก็บรักษาพลังงานแบตเตอรี่ เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะหลับลึก ไฟแสดง LED แสดงสถานะพลังงานจะดับลง ในขั้นตอนนี้ แบตเตอรี่จะพร้อมใช้งานไปได้อีกหลายสัปดาห์ กดปุ่มพาวเวอร์เพื่อปลุกคอมพิวเตอร์จากสภาวะหลับลึก



หมายเหตุ: เมื่ออยู่ใสสภาวะหลับลึก พีซีของคุณจะใช้พลังง านน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับโหมดสลีป แต่จะต้องใช้เวลานานกว่าที่จะพร้อมทำง านจากสภาวะหลังเล็ก

โหมดสลีปและสภาวะหลับลึกทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะประหยัดพ ลังงานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่จะยังคงพร้อมใช้งานตลอดเวลา

เพื่อประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ของคุณจะเข้าสู่สภาวะหลับลึกและอยู่ ในสภาวะนั้นในขณะที่ไม่ถูกเรียกใช้งาน ตัวอย่างเช่น ในระหว่างกลางคืน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้เร็วขึ้น คอมพิวเตอร์ของคุณจะเข้าสู่สภาวะหลับ ในระหว่างช่วงเวลาที่ใช้งานบ่อย ตัวอย่างเช่น ในระหว่างชั่วโมงทำงาน

Part no.: NC.M3J11.01D Ver.: 01.01.01